

## **odkurzacz bezprzewodowy mod. 2713 Pro Evolution ARIETE**

### **zanim użyjesz to urządzenie:**

- przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj na przyszłość
- wyjmij urządzenie z opakowania i zdejmij wszelkie naklejki

### **bezpieczeństwo:**

- kabel zasilający stanowi niebezpieczeństwo – nie pozwól by znajdował się luzem na podłodze, aby uniknąć wypadku
- nie najeżdżaj odkurzaczem na kabel, nie kładź go na gorących i ostrych (kanciastych) powierzchniach
- nie używaj uszkodzonego odkurzacza – napraw go w serwisie autoryzowanym przed kolejnym użyciem
- nie dotykaj odkurzacza mokrymi rękami
- nie wkładaj odkurzacza do wody lub innych cieczy
- przechowuj odkurzacza z dala od dzieci
- przechowuj odkurzacza z dala od zwierząt
- nie używaj odkurzacza poza zamkniętymi pomieszczeniami i na mokrych powierzchniach
- nie stosuj nie certyfikowanych akcesoriów
- nie używaj odkurzacza bez zainstalowanych filtrów
- nie używaj odkurzacza do wciągania wody i innych cieczy
- nie wystawiaj odkurzacza na działanie promieni słonecznych
- nie przechowuj odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła
- nie używaj odkurzacza do wciągania łatwopalnych i niebezpiecznych substancji (np.: benzyny) i płonących, dymiących lub żarzących się przedmiotów (np.: niedopałki, popiół) oraz nie używaj go w miejscach, gdzie takie substancje/przedmioty mogą się znajdować
- nie wkładaj niczego do otworów odkurzacza i nie używaj go, jeśli którykolwiek otwór jest zablokowany – dbaj o to by przepływ strumienia powietrza był swobodny
- nie używaj przedłużaczy, rozgałęziaczy nie odpowiadających specyfikacji urządzenia
- nie pozwól używać urządzenia osobom nieświadomym zagrożenia bez nadzoru
- nie pozwól dzieciom używać odkurzacza, ani bawić się nim
- zawsze używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem – do prac domowych. Ariete nie ponosi odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem, niepoprawne używanie lub nie stosowanie się do instrukcji obsługi
- filtry i akcesoria do odkurzacza dostępne są w serwisie autoryzowanym Ariete
- urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/CE i EMC2004/108/EC.

### **zanim włączysz:**

- upewnij się, że źródło prądu odpowiada specyfikacji urządzenia

### **zanim użyjesz po raz pierwszy:**

- upewnij się, że wszystkie filtry i pojemnik na zanieczyszczenia są prawidłowo umiejscowione

## Opis:

- A. pokrywa pojemnika na zanieczyszczenia
- B. przycisk CLEAN uruchamiający (podświetlony, dźwiękowy)
- C. szczotki zapasowe
- D. pędzelek
- E. przełącznik na podczerwień
- F. czujniki przeciw wysokim przeszkodom
- G. ładowarka
- H. korpus
- I. szczotki
- L. otwór na zanieczyszczenia
- M. pokrywka schowka na baterie
- N. czujniki przeciw niskim przeszkodom i przeciw upadkowi

- Z. pojemnik na zanieczyszczenia
- X. gniazdo ładowarki i włącznik/wyłącznik
- Y. obudowa filtra HEPA
- W. filtr HEPA
- K. filtr ochronny

## Użycie

### ŁADOWANIE BATERII

Włożyć ładowarkę G w gniazdo ładowarki X i podłączyć ładowarkę do prądu.

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku X. Prawidłowe włączenie sygnalizowane jest zaświeceniem się przycisku CLEAN (B) na 15 sekund. Następnie urządzenie przechodzi w tryb „pauza”

UWAGA! Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez co najmniej 12 godzin. Krótsze ładowanie może uszkodzić baterie.

Kolejne ładowania trwają maksymalnie 3 godziny i pozwalają na 1,5 godziny pracy.

Bateria jest przewidziana na 100 pełnych cykli czyszczenia, jeśli jest prawidłowo ładowana.

Aby przedłużyć jej żywotność należy:

- ładować baterię regularnie
- naładować baterię kompletnie przed uruchomieniem każdego cyklu
- urządzenie powinno być podłączone do źródła zasilania
- w wypadku długiego nie używania urządzenia, należy naładować kompletnie baterię, wyłączyć urządzenie za pomocą wyłącznika X i wyciągnąć baterię
- przed kolejnym użyciem, po długiej przerwie, należy naładować baterię kompletnie

UWAGA! Baterię wyjętą należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

Baterię należy ładować w temperaturze od 4 do 40 stopni Celsjusza.

Baterię zużytą można wyjąć po odkręceniu pokrywki schowka na baterie M.

Baterię można kupić w serwisie autoryzowanym Ariete.

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy włączony został przycisk X i jaki jest status przycisku CLEAN:

- przycisk CLEAN jest podświetlony na pomarańczowo – bateria jest rozładowana, należy ją naładować
- przycisk CLEAN miga na pomarańczowo – bateria jest w trakcie ładowania, poczekać na naładowanie się baterii
- przycisk CLEAN jest podświetlony na zielono – ładowanie zakończone, urządzenie jest gotowe do pracy
- przycisk CLEAN miga na zielono – tryb „pauza”, urządzenie czeka na uruchomienie
- przycisk CLEAN jest wyłączony – tryb „sleeping”, urządzenie jest w trybie uśpienia, czeka na uruchomienie

## WYBÓR TRYBU

Wciśnięcie przycisku CLEAN na urządzeniu uruchomi je, ponowne wciśnięcie wyłączy.  
Za pomocą przycisku CLEAN uruchamia się poszczególne tryby: odkurzanie, „pauza”, „sleeping”.

TRYBY:

- „pauza” – przycisk CLEAN miga na zielono – urządzenie w trybie oczekiwania
- odkurzanie („pulizia”) – przycisk CLEAN świeci się na zielono – urządzenie w trybie pracy
- „sleeping” – przycisk CLEAN wyłączony – urządzenie w trybie uśpienia

### a. PAUSA

- aby przejść w tryb odkurzania należy raz nacisnąć przycisk CLEAN
- aby przejść z trybu „pauza” do trybu „sleeping” należy nacisnąć przycisk na 3 sekundy lub poczekać 15 sekund na zgaśnięcie lampki

### b. SLEEPING

- aby przejść w tryb odkurzania należy wcisnąć przycisk CLEAN 2 razy:
- pierwsze naciśnięcie – urządzenie przejdzie w tryb „pauza” (przycisk CLEAN miga na zielono)
- drugie naciśnięcie – urządzenie przejdzie w tryb odkurzania (przycisk CLEAN zaświeci się na zielono)

### c. PULIZIA (odkurzanie)

- aby zatrzymać funkcję odkurzania wystarczy wcisnąć przycisk CLEAN”
- delikatnie – urządzenie przejdzie w tryb „pauza”, a po 15 sekundach w tryb „sleeping”
- na 3 sekundy – urządzenie przejdzie w tryb „sleeping”

UWAGA! Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia powinno się usunąć zbędne przeszkody z miejsca odkurzanego (na przykład kable elektryczne).

UWAGA! Urządzenie przechowywać z dala od źródeł ciepła.

## KONSERWACJA

Zaleca się regularne oczyszczanie szczotek.

Uszkodzoną szczotkę należy wymienić, odkręcając ją za pomocą śrubokrętu.

Po każdym użyciu należy opróżnić pojemnik na kurz.

Pojemnik na kurz można płukać pod bieżącą wodą, jeśli jest bardzo zanieczyszczony lub oczyszczać za pomocą pędzelka D.

Filtr Hepa należy przepłukiwać w wodzie co 15-30 dni, a następnie dokładnie osuszać.

Filtr Hepa wymieniać co 6 miesięcy.

Korpus urządzenia przecierać delikatną ściereczką, uważając na czujniki.

## OPIS KOMUNIKATÓW (sygnały dźwiękowe)

- \* - unieruchomienie kółek lub szczotek – oczyścić je
- \* \* - zanieczyszczone czujniki (F-O) – oczyścić je
- \*\*\* - blokada – przestawić urządzenie i ponownie je uruchomić

