

WAŻNE OSTRZEŻENIA

PRZESTRZEGAJ PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK PRZY KORZYSTANIU Z URZĄDZENIA.

- * Nigdy nie dotykać uruchomionych części urządzenia.
- * Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że pokrywa jest na swoim miejscu.
- * Przed czyszczeniem bądź dłuższą przerwą w pracy urządzenia wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
- * Urządzenie nie będzie działać, gdy pokrywa urządzenia zostanie niedokładnie zamknięta.
- * Przed zdjęciem pokrywy należy upewnić się, że motor urządzenia zatrzymał się.
- * Nigdy nie używaj rąk do przepychania przygotowanych produktów.
- * Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego.
- * Nie pozostawiać włączonego urządzenia w obecności dzieci, bez opieki dorosłych.
- * W przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego wyłączyć urządzenie i skontaktować się skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
- * Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka.
- * Nie używać urządzenia otwartego.

NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE ANI W INNYCH PŁYNACH.

- * Przed podłączeniem urządzenia do prądu, sprawdzić zgodność napięć w gniazdku i na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Użycie przedłużaczy nie dopuszczonych przez producenta może spowodować szkody.
- * Uważać, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- * Uważać na ostre powierzchnie urządzenia.
- * Nigdy nie używać urządzenia uszkodzonego. W razie konieczności należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność producenta za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.
- * Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- * Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody (np.: deszcz, słońce itp.).
- * Nie używać sokowirówki, jeżeli sitko wirujące jest uszkodzone.

Urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/CE i EMC 2004/108/EC.

Urządzenie odpowiada regulacji EC 1935/2004 z 27-10-2004.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Wyciskarka
wolnoobrotowa**

CENTRIKA metal

model 177 - 1

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

BUDOWA

A. Popychacz	H. Włącznik
B. Pokrywka	I. Pojemnik na sok
C. Wał obrotowy	L. Pędzelek
D. Filtr	M. Podstawa
E. Obudowa filtra	N. Pojemnik na pulpę
F. Pojemnik	O. Otwór na pulpę
G. Otwór na sok z korkiem	

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Wyjąć sokowirówkę z opakowania i umyć wszystkie elementy z wyjątkiem podstawy H.

Uwaga! Żadnego elementu sokowirówki nie wolno myć w zmywarce.

MONTAŻ

1. Ustawić podstawę M na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
 2. Nałożyć pojemnik F na podstawę M, zgodnie z rysunkiem 2.
- Obrócić pojemnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.
3. Umieścić obudowę filtra E w pojemniku F, Rys. 3.
 4. Następnie włożyć filtr D, zgodnie z oznaczeniem na pojemniku F i filtrze, Rys. 4.
 5. We wnętrzu filtra ułożyć wał obrotowy C, Rys. 5.
 6. Na pojemnik nałożyć pokrywkę B (otwór pokrywki pokryje trzpień wału obrotowego). Pokrywkę obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zablokować, Rys. 6.
 7. Podstawić pojemnik na sok I pod otworem na sok G, Rys. 7.
 8. Pod otworem na pulpę N podstawić pojemnik na pulpę N, Rys. 8.
 9. Za pomocą suwaka otworzyć pokrywę Rys. 9.
 10. Za pomocą popychacza A docisnąć przygotowane do sokowirowania składniki Rys. 10.

OBSŁUGA

1. Podłączyć urządzenie do prądu.
 2. Za pomocą pokrętła uruchomić urządzenie - symbol I.
 3. Zdjąć korek z otworu na sok.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie elementy zostały prawidłowo zamontowane.
3. Przygotowane do sokowirowania składniki dociskać za pomocą popychacza.
- UWAGA! Nie przeciążać urządzenia zbyt dużą ilością składników.
Nie używać zbyt dużej siły przy dociskaniu.
4. Pokrętło M przestawić do pozycji O, a następnie przekręcić w lewo - zmiana kierunku obrotów.
- UWAGA! Po upływie 2 minut ciągłej pracy, należy zrobić przerwę w pracy urządzenia.
5. Kiedy pojemnik na pulpę napelni się, należy go opróżnić, wyłączając urządzenie.
- W celu łatwiejszej konserwacji zaleca się wkładanie do pojemnika na pulpę worka foliowego.
6. Po zakończonej pracy wyłączyć urządzenie, nałożyć korek na otwór na sok.

KONSERWACJA

Ważne! Aby przygotować inny sok, można oczyścić uruchomione urządzenie, wlewając do niego wodę, po podstawieniu pod otwór na sok pojemnika na sok.

UWAGA! Jeśli pojawi się problem z wyjęciem pojemnika F, przekręcić pokrętło H do pozycji zmiany obrotów na 3-5 sekund. Powtórzyć tę czynność 2-3 razy.

1. Po zakończonej pracy wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Zdemontować i wymyć wszystkie elementy w wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

Filtr sokowirówki czyścić bardzo ostrożnie pod bieżącą wodą - nie wolno używać żadnych metalowych przyborów. Uszkodzony lub zużyty filtr należy wymienić.

W celu łatwiejszej konserwacji można zamoczyć filtr na 10 minut w zimnej wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

2. Podstawę urządzenia czyścić wilgotną szmatką, następnie dokładnie osuszać.

PORADY

Urządzenie odwirowuje sok z owoców i warzyw.

Używać tylko świeżych owoców i warzyw.

Dokładnie umyć owoce i warzywa, usunąć twarde części, pestki, oberwać liście (np.: por, seler).

Ważne! Wszystkie przygotowane soki najlepiej spożywać natychmiast.

Przygotowanego soku nie powinno się przechowywać dłużej niż 24 godziny.

Nie spożywany sok należy wstawić do lodówki.

UWAGA! Urządzenie przestanie działać, jeśli silnik zostanie przeciążony. W takim wypadku należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od prądu na kilka minut.