

Vesta

Maszynka do popcornu

EPM01



Instrukcja obsługi

**Gratulujemy zakupu naszego
Urządzenia i witamy wśród
Użytkowników produktów marki VESTA!**

**Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania
uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis maszynki do popcornu EPM01:

1. Miarka do porcjowania
2. Pokrywa
3. Otwór wylotowy
4. Komora na popcorn
5. Włącznik/wyłącznik



ZAGROŻENIA DLA OSÓB

- Przed uruchomieniem maszynki do popcornu (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody, które wynikają z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Niniejsze Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości Urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie użytkowania Urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci poniżej 8. roku życia nie powinny czyścić ani konserwować Urządzenia bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Przechowuj urządzenie i jego przewód zasilający w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.



- **Ostrzeżenie!** Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem przemiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny.
- Ponieważ Urządzenie ma dużą moc, nie podłączaj go do zasilania za pomocą jakiegokolwiek przedłużacza, tylko bezpośrednio do gniazdka elektrycznego na ścianie.
- Urządzenia możesz używać wyłącznie z oryginalnym wyposażeniem.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (w tym m.in. przewodu zasilającego i jego wtyczki) lub jeżeli Urządzenie zostało upuszczone na podłogę.
- Regularnie sprawdzaj, czy Urządzenie i jego przewód zasilający nie są uszkodzone.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw gwarancyjnych.

- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmujesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA

- Podczas pracy Urządzenia uważaj na wydobywający się strumień gorącej pary.
- **Uwaga!** Wyrzucany popcorn jest gorący.



Uwaga! Gorąca powierzchnia! Ryzyko oparzenia!
Podczas użytkowania niektóre powierzchnie zewnętrzne mogą się mocno nagrzewać.
Nie dotykaj gorących powierzchni.

NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA URZĄDZENIA

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przygotowywania popcornu z suchych ziaren kukurydzy.
- Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych lub podobnych, jak np. w:
 - kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
 - agroturystyce;
 - hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
 - pensjonatach.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni odpornej na wysokie temperatury.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon) ani bezpośrednio pod nimi.
- Gdy Urządzenie pracuje, w pomieszczeniu musi być dobra wentylacja.

- Aby nie przegrzać Urządzenia, zachowuj wymagane przerwy podczas jego pracy. Maksymalny czas pracy wynosi 5 minut. Przerwa pomiędzy przygotowaniem jednej porcji popcornu a kolejną powinna wynosić minimum 10–15 minut.
- Nie dodawaj masła ani innych dodatków do wnętrza komory na popcorn. Masło możesz dodać do miarki, która lekko nagrzewa się podczas pracy Urządzenia, rozpuszczając tłuszcz. Wszystkie dodatki, takie jak masło czy sól dodaj do już gotowego popcornu.
- **Uwaga!** Nie wlewaj oleju do komory na popcorn. Grozi to pożarem!
- Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych Urządzenia. Zawsze zapewniaj odpowiednią wentylację, umieszczając Urządzenie w odległości przynajmniej 20 cm od ściany (z każdej strony).
- **Uwaga!** Nie przestawiaj Urządzenia, gdy pracuje.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Miarkę oraz pokrywę umyj w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie opłucz i wytrzyj do sucha.
4. Komorę na popcorn przetrzyj wilgotną szmatką i wytrzyj do sucha.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Ustaw Urządzenie na płaskiej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
2. Upewnij się, że włącznik/wyłącznik znajduje się w pozycji 0.

3. Odmierz ziarna kukurydzy przy pomocy dołączonej miarki. Aby przygotować jedną porcję popcornu, wystarczy jedna pełna miarka. Więcej niż jedna pełna miarka mogłaby przepełnić Urządzenie i utrudnić jego pracę.
4. Wsyp ziarna kukurydzy do aluminiowej komory na popcorn.
Uwaga! Do aluminiowej komory na popcorn nie dodawaj żadnych innych składników, takich jak: olej, masło, margaryna, sól lub cukier, ponieważ mogą one uszkodzić Urządzenie.
5. Umieść odpowiednio dużą miskę – najlepiej o pojemności ok. 4 litrów – pod otworem wylotowym Urządzenia.
6. Upewnij się, że pokrywa i miarka są zamontowane na Urządzeniu.
7. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
8. Przełącz włącznik/wyłącznik do pozycji I. Urządzenie zacznie pracować. Po ok. 1 minucie ziarna kukurydzy zaczną pękać (zacznie się prażenie), a następnie wylatywać przez otwór Urządzenia. Proces ten będzie trwał ok. 2 minut.
9. Gdy proces prażenia zakończy się (nie będzie słyszalnych odgłosów pękających ziaren), wyłącz Urządzenie, przełączając włącznik /wyłącznik do pozycji 0 i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Uwaga! Zanim ponownie użyjesz Urządzenia, odczekaj ok. 10 minut na jego ostygnięcie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
2. Pokrywę i miarkę myj w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, a następnie dokładnie wytrzyj do sucha.
3. Obudowę Urządzenia oraz wnętrze komory na popcorn oczyść delikatną, wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zanim schowasz Urządzenie, wystudź je i wyczyść. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: EPM01

Marka: Vesta

Produkt: Maszynka do popcornu

Zasilanie: 220–240 V~ 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1200 W

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdko sieci elektrycznej powinno być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: maszynka do popcornu, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.

DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/EU (RoHS) oraz rozporządzenia Komisji (WE) 1275/2008 (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że nie można go wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien Urządzenie przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, ponieważ może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe.

Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w odzyskiwaniu surowców i ich ponownym używaniu, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy, które pomagają zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. Za niewłaściwą utylizację tego produktu mogą grozić kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA

| | |
|----------------|-------------------------|
| NAZWA SPRZĘTU | Maszynka do popcornu |
| TYP / MODEL | EPM01 |
| NR PARTII | |
| DATA SPRZEDAŻY | |
| NR RACHUNKU | |

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. e5 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wąwozowa 11, 02-796 Warszawa, Polska, udziela nabywcy maszynki do popcornu EPM01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt wraz z opakowaniem. Reklamowany Produkt opieczętowny dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 516 156 678 lub adresem e-mail: serwis@e5.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

e5 Polska Sp. z o.o.

ul. Wąwozowa 11

02-796 Warszawa, Polska