

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FENIX Latarka HL60R



GWARANCJA: 60 miesięcy

*po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo.
Rejestruj na stronie: <http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki>

 **kolba**

Lukasz Matuszczak PPHU KOLBA
Wiejska 46,
41-253 Czeladź, Poland
tel. 32 265 22 00
NIP: 625-219-60-69
www.kolba.pl

Dystrybutor

Zasilanie

Wymienialny akumulator litowo-jonowy Fenix ARB-L18-2600 18650, który jest w zestawie lub 2 baterie typu CR123 3.0V

Ważne:

Do latarek nie stosować innych form zasilania niż wymienione wyżej. Zwłaszcza wszelkich akumulatorów o większych napięciach!

Uruchomienie latarki

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź poprawność rodzaju zasilania (w szczególności wysokość napięcia źródła prądu). Odkręć pojemnik na baterie, znajdujący się z boku latarki. Zakręć pokrywę baterii i upewnij się, że jest dobrze dokręcona. Uruchomienie następuje poprzez jednorazowe wciśnięcie włącznika głównego znajdującego się na głowicy.

Funkcje latarki

Latarka pracuje w 6 trybach, pięć trybów światła białego i jeden tryb światła czerwonego.

Tryby ciągłe

- Turbo
- Wysoki
- Średni
- Niski
- Eko – czerwone światło

Aby przełączyć latarkę w tryb turbo, należy przytrzymać włącznik przez około 1 sekundę. Wyłączenie latarki następuje poprzez przytrzymanie włącznika głównego przez około 0,5 sekundy.

W komplecie oprócz latarki znajdują się:

- zapasowe oringi
- pasek
- ogniwo 18650 o pojemności 2600 mAh

Uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji

- Nie należy rozkręcać głowicy, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia latarki i naruszenia warunków gwarancji
- Należy unikać przegrzania baterii. Jeżeli korpus latarki jest gorący, należy przełączyć latarkę na niższy tryb lub wyłączyć ją w celu schłodzenia
- Należy zawsze używać źródła zasilania tego samego producenta, tego samego rodzaju, o takim samym poziomie naładowania
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas zaleca się wyjęcie baterii, w celu uniknięcia wycieku elektrolitu lub eksplozji baterii
- Na czas transportu oraz dłuższego przechowywania zaleca się odkręcenie pokrywki zasobnika na baterie o pół obrotu, w celu uniknięcia przypadkowego włączenia latarki
- W przypadku zużycia się lub uszkodzenia uszczelki, należy wymienić ją na nową
- Zaleca się okresowe czyszczenie styków latarki, zwłaszcza gdy zaczyna ona mrugać lub nie można jej włączyć
- Nie należy ładować baterii jednorazowych

UWAGA!

Nie stosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do przegrzewania się baterii, a w konsekwencji do wybuchu i uszkodzeniu ciała!

Latarka emituje światło o bardzo dużym natężeniu, które może powodować uszkodzenie wzroku. Nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w stronę oczu.

