



MANTA

CLOCK

Model:
CLK013



Instrukcja obsługi
User's Manual
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Istruzioni d'uso
Návod k obsluze
Инструкция использования

Opis przycisków

1. Przełącznik włączania/wyłączania: Przesuń przełącznik w stronę oznaczenia „ON”, by włączyć urządzenie; przesuń przełącznik w stronę oznaczenia „OFF”, by je wyłączyć.
2. Przycisk „+”: W trybach pracy Micro SD, USB, Bluetooth, FM szybkie naciśnięcie umożliwia przejście do następnego utworu, dłuższe naciśnięcie –zwiększenie głośności; w trybie zegara i budzika krótkie naciśnięcie zmienia wartości na wyświetlaczu.
3. Przycisk „-”: W trybach pracy Micro SD, USB, Bluetooth, FM szybkie naciśnięcie umożliwia przejście do poprzedniego utworu, dłuższe naciśnięcie –zmniejszenie głośności; w trybie zegara i budzika krótkie naciśnięcie zmienia wartości na wyświetlaczu.
4. Przycisk pauzy: W trybach pracy Micro SD, USB, Bluetooth, FM szybkie naciśnięcie umożliwia spauzowanie lub odtwarzanie, dłuższe naciśnięcie – automatyczne wyszukiwanie stacji radiowej.
5. Przełącznik „MODE”: przełączanie między trybami pracy Micro SD, Bluetooth, FM, zegar.
6. Przycisk CLOCK/ALARM: Krótkie naciśnięcie przełącza między trybem zegara i alarmu, długie naciśnięcie pozwala ustawić czas na zegarze i godziny alarmu.
7. Mikrofon: po podłączeniu mikrofonu Bluetooth urządzenie umożliwia odbieranie i przeprowadzanie rozmów. Po odebraniu połączenia należy mówić do mikrofonu.
8. Urządzenie jest wyposażone w gniazda pamięci USB i Micro SD i obsługuje pamięci o pojemności 32 MB – 32 GB, pozwalając odtwarzać utwory o częstotliwości próbkowania 32 kb/s – 320 kb/s.
9. Gniazdo ładowania: kabel ładowania, zasilanie 5 V / 500 mAh lub 5V / 1A; urządzenie można ładować za pomocą ładowarki telefonu komórkowego.

Podłączanie telefonu komórkowego do urządzenia

1. Długie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania spowoduje włączenie urządzenia.
2. W telefonie należy otworzyć ustawienia połączenia Bluetooth,

następnie wyszukać znajdujące się w pobliżu urządzenia Bluetooth. Po odnalezieniu urządzenia na ekranie telefonu pojawi się nazwa „CLK013 HUSTON”. Należy nacisnąć przycisk łączenia. Od tej chwili możliwe jest odtwarzanie muzyki zapisanej w pamięci telefonu.

Głośność odtwarzania można regulować za pomocą ustawień dźwięku w telefonie komórkowym.

3. Trzaski: Należy sprawdzić czy między głośnikiem a telefonem komórkowym nie znajdują się przeszkody mogące zakłócać połączenie lub czy odległość dzieląca urządzenia nie jest zbyt duża.

4. Brak reakcji przycisków:

Należy spróbować odtwarzania muzyki z poziomu odtwarzacza fabrycznie zainstalowanego w telefonie, a następnie za pomocą innych instalowanych odtwarzaczy.

5. Funkcja robienia zdjęć za pomocą połączenie Bluetooth może nie działać poprawnie. Należy sprawdzić, czy system operacyjny telefonu został zaktualizowany z wersji Android 4.2 lub IOS 5.0!

Prawidłowa utylizacja urządzenia.

To oznaczenie informuje, że produktu nie należy utylizować wraz z odpadami z gospodarstw domowych w całej Unii Europejskiej. Aby uniknąć ewentualnych szkód dla środowiska i człowieka spowodowanych niekontrolowaną utylizacją odpadów, należy poddawać je odpowiedzialnemu odzyskowi w celu zadbania o zrównoważone ponowne wykorzystanie surowców materiałowych. Aby zwrócić wykorzystane urządzenie, należy skorzystać z odpowiednich systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia. W takim punkcie istnieje możliwość poddania wyrobu odzyskowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Uwaga!

Konstrukcja produktu i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to przede wszystkim parametrów technicznych, oprogramowania oraz podręcznika użytkownika. Niniejszy podręcznik użytkownika służy ogólnej orientacji dotyczącej obsługi produktu. Producent i dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności tytułem odszkodowania za jakiegokolwiek nieścisłości wynikające z błędów w opisach występujących w niniejszej instrukcji użytkownika.