

Ważne wskazówki

Przeczytaj uważnie przed użyciem.

- * Sprawdź, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- * Nie używaj urządzenia w pobliżu ścian i firanek.
- * Nigdy nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia, przewodu sieciowego lub wtyczki w wodzie ani w innym płynie.
- * Uważaj, aby kabel elektryczny nie stykał się z gorącymi powierzchniami.
- * Wyciągaj wtyczkę z kontaktu przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub po wyłączeniu urządzenia.
- * Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu poprzez pociągnięcie kabla.
- * Nie używaj urządzenia uszkodzonego. Powinno być ono naprawione w autoryzowanym Punkcie Serwisowym.
- * Uszkodzony przewód sieciowy powinien być wymieniony w autoryzowanym Punkcie Serwisowym lub przez uprawnioną do tego osobę, z wykluczeniem wszelkiego ryzyka.
- * Użycie przedłużacza nie dopuszczonego przez producenta może spowodować szkody i wypadki.
- * Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu żadnego urządzenia grzewczego.
- * Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. W zamkniętym pomieszczeniu zaleca się użycie wyciągu w celu poprawy cyrkulacji powietrza.
- * Do czyszczenia urządzenia nie używaj środków żrących ani zmywarki.
- * Nigdy nie zostawiaj uruchomionego urządzenia w pobliżu dzieci.
- * Nie dotykaj gorących części urządzenia.
- * Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas jego pracy.
- * Urządzenie umieść na powierzchni suchej i równej.
- * Elementy opakowania należy schować przed dziećmi.
- * Urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2006/95/CE, EMC2004/108/CEE i regulacją 1935/2004 z 27.10.2014



Ariete

geniusz domu

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTI GRILL

3 w 1

mod. 1916

**Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o.
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1**

- A. Szuflada na resztki tłuszczu
- B. Uchwyt
- C. Powierzchnie grzejne
- D. Lampka gotowości temperatury
- E. Pokrętko regulacji temperatury

Opis działania

Umyć za pomocą wody z dodatkiem delikatnego środka myjącego powierzchnie grzejne i przetrzeć je olejem roślinnym.

Przy pierwszym użyciu urządzenie może wytwarzać małe dawki dymu - jest to normalne zjawisko związane z nagrzewaniem się niektórych elementów urządzenia.

Umieścić urządzenie na równej powierzchni.

Sprawdzić, czy urządzenie jest zamknięte podczas fazy nagrzewania się.

Włożyć wtyczkę do kontaktu - zaświeci się na lampka gotowości temperatury (D).

Za pomocą pokrętki (E) wybrać temperaturę.

Podczas fazy nagrzewania urządzenie powinno być zamknięte.

Kiedy urządzenie osiągnie wybraną temperaturę, lampka (D) zgaśnie (po około 3 minutach).

Uwaga! Nie dotykać powłoki urządzenia ostrymi przyborami, aby jej nie uszkodzić.

Czas grillowania zależy od rodzaju grillowanych produktów (około 5-8 minut).

Po zakończeniu grillowania pokrętko (E) ustawić na na pozycji "0" i odłączyć urządzenie od prądu.

Urządzenie może zostać użyte na trzy sposoby:

grill elektryczny

grill barbecu

grill i opiekacz

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Po każdym użyciu przetrzeć urządzenie.

Urządzenie czyścić miękką szmatką (unikać środków chemicznych).

Powierzchnie grzejne przecierać gąbką z dodatkiem delikatnego środka myjącego.

Nigdy nie używać ostrych przyborów kuchennych.

CZAS PRZYGOTOWANIA POTRAW	
Kanapka	6-8 min.
Kiełbaski	8-10 min.
Ryba	8-10 min.
Tost	3-6 min.
Mięso	5-7 min.
Owoce mor	8-10 min.
Warzywa	8-10 min.