

EVITA

Argan Oil Care



**prostownica**

model: HS01

**instrukcja obsługi**

Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia  
i witamy wśród Użytkowników produktów marki

**EVITA**

**Przed włączeniem i rozpoczęciem użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**



Opis prostownicy HS01:

1. Płytki grzejne
2. Wyświetlacz
3. Uchwyt
4. Blokada ramion
5. Przełączniki temperatury/włącznik/wyłącznik





**EVITA**


2



**Przed uruchomieniem prostownicy (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.**



### **ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA**

- Przed użyciem należy przeczytać dokładnie instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
-  **Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.** 



- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw, które mogą powstać podczas używania urządzeń elektrycznych.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznicza, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą. 
- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.







**EVITA**







Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

- Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
  - Regularnie sprawdzaj przewód zasilający, czy nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia lub obrażenia.
- 
- 

- 
- 
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
  - Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy parametry sieci odpowiadają powyższym wymaganiom.
  - Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
  - W przypadku zalania elementów zewnętrznych Urządzenia przed włączeniem Urządzenia do sieci dokładnie je wysusz.
  - Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami oraz gorącymi powierzchniami, może to spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego.
  - Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
  - W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji Urządzenia oraz zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
  - Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
    - po każdym użyciu Urządzenia,
    - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
    - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
  - Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
  - Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej oraz gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- 
- 



- 
- 
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
  - Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
  - W czasie pracy urządzenia nie wkładaj żadnych przedmiotów (zwłaszcza metalowych) do wnętrza Urządzenia.
  - UWAGA! Podczas pracy urządzenie nagrzewa się. Nie dotykaj elementu grzejnego. Występuje ryzyko poparzenia.
  - OSTRZEŻENIE! Jeśli używasz urządzenia w łazience, po zakończeniu korzystania wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego, gdyż obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
  - Podczas pracy urządzenia nie należy używać lakieru do włosów lub innych aerozoli blisko urządzenia. Używaj ich tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka zasilania jest odłączona.
  - Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzież itp.
  - Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
  - Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.
- 
- 

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Element grzejny prostownicy pokryty jest powłoką ceramiczną z dodatkiem sproszkowanego olejku arganowego, który uwalnia się, gdy urządzenie się nagrzeje.

Olejek arganowy odżywia włosy podczas ich prostowania i sprawia, że są bardziej błyszczące. Pomaga również w zmniejszeniu ich łamliwości oraz rozdławiania się końcówek.

Dodatkowo dzięki powłoce ceramicznej element grzejny jest gładszy



i zapewnia lepsze przesuwanie się włosów oraz zwiększa komfort użytkowania.

## ZALECENIA OBSŁUGI

### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

### PRACA Z URZĄDZENIEM

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
2. Podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego.
3. Uruchom Urządzenie, wciskając włącznik/wyłącznik. Temperatura 160°C zacznie migać na wyświetlaczu.
4. Przyciskami regulacji temperatury ustaw żadaną temperaturę elementu grzejnego:





Temperatura	Zastosowanie
140°C	Włosy rozjaśniane
150°C	Włosy cienkie i wrażliwe
160°C – 170°C	Włosy farbowane
180°C – 200°C	Włosy normalne lub kręcone
210°C – 230°C	Włosy gęste lub mocno kręcone

5. Odłóż prostownicę i odczekaj minutę, aż Urządzenie osiągnie wybraną temperaturę pracy i wybrana temperatura przestanie migać.
6. Na dłoń, którą będziesz chwytać za końcówki włosów załóż rękawiczkę chroniącą przed poparzeniem.





**EVITA**



- 
- 
7. Następnie ściśnij ramiona prostownicy i przesuw blokadę w kierunku .
  8. Używaj prostownicy na suchych włosach. Pamiętaj, aby nie dotykać dłońią płytek grzejących.
  9. Po zakończeniu użytkowania Urządzenia, wyłącz je naciskając włącznik/wyłącznik.
  10. Ściśnij ramiona prostownicy i przesuw blokadę w kierunku .
  11. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- 
1. Używaj prostownicy na suchych włosach.
  2. Rozczesz wcześniej włosy grzebieniem.
  3. Nie trzymaj prostownicy zbyt długo na włosach w jednym miejscu, by nie poparzyć skóry lub nadmiernie wysuszyć włosów.
  4. Aby efektywnie pracować z Urządzeniem, podziel włosy na kosmyki. Chwyć kosmyk o szerokości mniej więcej 5 cm i umieść pomiędzy 2 nagrzanymi płytkami przysuwając prostownicę do nasady włosów i uważając jednocześnie, aby nie dotknąć płytek palcami. Zamknij ramiona prostownicy, a następnie przesuw prostownicę powoli w kierunku końcówek włosów. Jeśli to konieczne, powtórz czynność.
  5. **Uwaga!**
- 

**Jeśli to Twój pierwszy kontakt z prostownicą, przećwicz wymienione czynności na zimno, tzn. bez podłączania urządzenia do prądu.**

**Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury lub postaw na podstawie.**

**Nigdy nie zakrywaj urządzenia rękawicami, odzieżą itp.  
Nie stosuj urządzenia na sztucznych włosach.**

**Nie korzystaj z lakieru do włosów przed użyciem urządzenia.  
Nie stosuj urządzenia na mokrych włosach.**

**Jeśli urządzenie jest używane na włosach farbowanych,  
element grzejny może się zabarwić.**

**Nie należy używać urządzenia zbyt blisko skóry głowy.**

**Istnieje niebezpieczeństwo oparzenia!**

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Obudowę Urządzenia można czyścić zwilżoną szmatką. Po wyczyszczeniu należy dokładnie wytrzeć do sucha.

### **Uwaga!**

**Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.**

### **Uwaga!**

**Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.**

**Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.**



**EVITA**

10

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przed schowaniem Urządzenia należy je wystudzić.  
Urządzenie należy przechowywać i transportować w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.  
Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

## DANE TECHNICZNE



Model: HS01

Nazwa: EVITA

Produkt: prostownica

Zasilanie: 220-240 V~

Częstotliwość: 50 Hz

Moc znamionowa: 43 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: prostownica, rękawiczka, instrukcja obsługi  
z kartą gwarancyjną

## DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrożący środowisku.



**EVITA**

12

## KARTA GWARANCYJNA

# EVITA

NAZWA SPRZĘTU

prostownica

TYP/MODEL

HS01

NUMER PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS SPRZEDAWCY

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY

### WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy PROSTOWNICY HS01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.

- 
- 
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
  4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
  5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
  6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
    - użytkowania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
    - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
    - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
    - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
    - wyładowań atmosferycznych i śpięć w sieci zasilającej.
  7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
  8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę Sprzedaży potwierdzoną pieczętą firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
  10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
  11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: [serwis@thing4you.pl](mailto:serwis@thing4you.pl), w dni robocze.

### **Akceptuję warunki niniejszej gwarancji**

.....  
(czytelny podpis kupującego)



**EVITA**



NOTATKI





**PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:**

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska

