

EVITA



**Szczotka
prostująca**
model: HSB01

instrukcja obsługi

**Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia
i witamy wśród Użytkowników produktów marki**

EVITA

**Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania
uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.**

Opis szczotki prostującej HSB01:

1. Szczotka z elementem grzejmym
2. Wyświetlacz LED
3. Przyciski regulacji temperatury
4. Włącznik / wyłącznik
5. Uchwyt



EVITA

2

Przed uruchomieniem szczotki prostującej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem Urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które wiążą się z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie mogą być wykonane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Zawsze odłącz Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru, oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

- **OSTRZEŻENIE!** Nie korzystaj z Urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.



- Jeśli korzystasz z Urządzenia w łazience, po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Woda stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia nawet wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone, ale wciąż podłączone do gniazdka elektrycznego.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience bezpiecznika różnicowoprądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń lub obrażeń.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 120–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.



- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy grozi porażeniem prądem.
- Jeśli elementy zewnętrzne Urządzenia zostały zalane, wysusz je dokładnie, zanim włączysz Urządzenie.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Aby zapewnić prawidłową eksploatację Urządzenia oraz zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymianę przewodu zasilającego, musi przeprowadzić serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Gdy Urządzenie pracuje, nie wkładaj do jego wnętrza żadnych przedmiotów (zwłaszcza metalowych).
- **Uwaga:** Podczas pracy Urządzenie nagrzewa się. Nie dotykaj elementu grzejącego – aby uniknąć ryzyka poparzenia.

- **Uwaga:** Jeśli korzystasz z Urządzenia w łazience, po zakończeniu pracy wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego – obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone.
- Gdy korzystasz z Urządzenia, nie używaj lakierów do włosów ani innych aerozoli. Używaj ich tylko wtedy, gdy Urządzenie nie pracuje, a jego wtyczka nie jest podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Jeśli Urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury. Nigdy nie zakrywaj Urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.
- Nie używaj Urządzenia do sztucznych włosów.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Element grzejny szczotki pokrywa powłoka ceramiczna, dzięki czemu jest on gładniejszy i lepiej przesuwa się po włosach oraz zapewnia większy komfort użytkowania. Szczotka prostująca została wyposażona w funkcję jonizacji, aby włosy były gładkie i lśniące.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.

PRACA Z URZĄDZENIEM

1. Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
2. Podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego.



EVITA

3. Uruchom Urządzenie, wciskając włącznik / wyłącznik. Wskazanie temperatury pracy zacznie migać.
4. Ustaw potrzebną temperaturę elementu grzejnego za pomocą przycisków regulacji temperatury.

Temperatura	Zastosowanie
140–160°C	Włosy rozjaśniane, cienkie i wrażliwe
160–180°C	Włosy farbowane
180–200°C	Włosy normalne lub kręcone
200–220°C	Włosy gęste lub mocno kręcone

5. Odczekaj, aż Urządzenie osiągnie wybraną temperaturę pracy i wyświetlana temperatura przestanie migać.
6. Używaj szczotki do suchych włosów. Pamiętaj, aby nie dotykać dłonią elementu grzejnego.
7. Gdy skończysz korzystać z Urządzenia, wciśnij i przytrzymaj przycisk **+**, aby wyłączyć blokadę temperatury.
8. Wyłącz Urządzenie, wciskając włącznik / wyłącznik.
9. Wyjmij wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego.

BLOKADA TEMPERATURY

- Po 1 minucie od ustawienia temperatury, Urządzenie automatycznie blokuje temperaturę, a na wyświetlaczu pokazuje się symbol LOC.
- Aby wyłączyć blokadę temperatury, wciśnij i przytrzymaj przycisk **+**.
- Aby samodzielnie zablokować temperaturę, wciśnij i przytrzymaj przycisk **+**.

ZMIANA JEDNOSTEK TEMPERATURY

Aby zmienić jednostkę wyświetlanej temperatury z °C na °F, wciśnij i przytrzymaj przycisk **-**.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Używaj szczotki prostującej do suchych włosów.
- Rozczesz wcześniej włosy grzebieniem.
- Nie trzymaj szczotki prostującej na włosach zbyt długo w jednym miejscu, by nie poparzyć skóry ani nie przesuszyć włosów.

Uwaga:

- **Jeśli nigdy wcześniej nie używałaś szczotki prostującej, przećwicz wymienione czynności na zimno, tzn. bez podłączania Urządzenia do prądu.**
- **Jeśli Urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury.**
- **Nigdy nie zakrywaj Urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.**
- **Nie stosuj Urządzenia do sztucznych włosów.**
- **Nie korzystaj z lakieru do włosów przed użyciem Urządzenia.**
- **Nie stosuj Urządzenia do mokrych włosów.**
- **Jeśli stosujesz Urządzenie do włosów farbowanych, jego element grzejny może się zabarwić.**
- **Nie używaj Urządzenia zbyt blisko skóry głowy – to grozi oparzeniem!**

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia odłącz je od sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
- Obudowę Urządzenia możesz czyścić zwilżoną szmatką. Po wyczyszczeniu obudowy wytrzyj ją dokładnie do sucha.



EVITA

Uwaga: Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga: Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeżenie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Zanim schowasz Urządzenie, wystudź je.
- Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: HSB01

Nazwa: EVITA

Produkt: szczotka prostująca

Zasilanie: 120–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 53 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: szczotka prostująca, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że produkt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego produktu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pomaga uniknąć szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, które wynikają z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.


Przy produkcji Urządzenia ograniczono użycie niektórych substancji, które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.




Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.




EVITA



NOTATKI





KARTA GWARANCYJNA EVITA

NAZWA SPRZĘTU

TYP / MODEL

NUMER PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS SPRZEDAWCY

PIECZĄTKA SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. Thing4you z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Białostocka 22/12, 03-741 Warszawa, Polska, udziela nabywcy szczotki prostującej HSB01 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę.

Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.



EVITA

2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu (w tym elementów z tworzyw sztucznych) spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci elektrycznej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. instalacji Produktu lub jego konserwacji.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis nabywcy. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez nabywcę dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, jest możliwe pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you

ul. Białostocka 22/12

03-741 Warszawa, Polska