

WAŻNE OSTRZEŻENIA

Przeczytać uważnie przez użyciem.

Podczas użytkowania należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności:

- Upewnić się, że napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenie odpowiada wymaganiam dyrektywy 2006/95/CE i EMC 2004/108/EC.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody, na przykład deszczu, promieni słonecznych itp.
- Nie przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Uważać, aby kabel elektryczny nie wszedł w kontakt z gorącymi lub ostrymi przedmiotami.
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi lub umysłowymi.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
- Urządzenie i akcesoria przechowywać z dala od dzieci.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania gorącego popiołu, dużych odłamków szkła, gruzu budowlanego, ostro zakończonych przedmiotów i płynów.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do zasysania płynów.
- Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia należy je wyłączyć i odłączyć od prądu.
- Podczas użytkowania zaleca się rozwinięcie przewodu elektrycznego na całą długość.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi dłońmi.
- Nie używać urządzenia, będąc boso.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym kablem elektrycznym. W wypadku uszkodzenia należy skontaktować się z centrum serwisowym Ariete.
- Zawsze sprawdzić stan filtrów przed uruchomieniem urządzenia.
- Opakowanie urządzenia przechowywać z dala od dzieci.

OPIS URZĄDZENIA

- A. Dźwignia otwierania pojemnika na worek
- B. Otwór na wąż
- C. Lampka pełnego worka
- D. Przycisk zwijacza kabla
- E. Pokrętło regulacji mocy
- F. Włącznik/wyłącznik
- G. Miejsce na akcesoria
- H. Miejsce na worek
- I. Worek tekstylny
- L. Uchwyt
- M. Worek papierowy
- N. Szczotka do parkietu
- O. Końcówka okrągła ze szczoteczką
- P. Końcówka szczelinowa ze szczoteczką
- Q. Przyciski blokady
- R. Przycisk wyboru podłóża twarde/dywany
- S. Szczotka do podłogi/dywanu
- T. Uchwyt węża
- U. Zawór siły ssania
- V. Suwak przedłużania tuby
- Z. Tuba teleskopowa
- X. Wąż

AKCESORIA

TUBA TELESKOPOWA (Z)

Tuba wyposażona jest w suwak umożliwiający jej przedłużenie Rys. 3.

SZCZOTKA DO PODŁOGI/DYWANU (S)

Odpowiednia do odkurzania powierzchni każdego rodzaju. Wyposażona w przycisk wyboru wykończenia przeznaczonego do powierzchni gładkich (na przykład posadzek) lub dywanowych.

SZCZOTKA DO PARKIETÓW (N)

Odpowiednia do odkurzania powierzchni delikatnych.

KOŃCÓWKA SZCZELINOWA (G)

Mocowana też bezpośrednio na uchwycie (N). Umożliwia odkurzanie powierzchni delikatnych lub trudno dostępnych.

KOŃCÓWKA SZCZELINOWA ZE SZCZOTECZKĄ (P) I OKRĄGŁA ZE SZCZOTECZKĄ (O)

Mocowane też bezpośrednio na uchwycie (T). Umożliwiają odkurzanie powierzchni delikatnych lub trudno dostępnych.

MONTAŻ URZĄDZENIA

Przed montażem lub demontażem akcesoriów należy się upewnić, że urządzenie zostało odłączone od prądu.

Włożyć wąż (X) do otworu na wąż (B) i zablokować Rys. 2.

Nałożyć tubę teleskopową (Z).

Za pomocą suwaka (V) ustawić odpowiednią długość tuby Rys. 3.

Nałożyć wybraną końcówkę na zakończenie tuby.

UŻYCIE

Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć z podłogi duże lub ostro zakończone przedmioty.

Rozwinąć przewód elektryczny na całą długość i włożyć wtyczkę do kontaktu.

Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć włącznik (F) Rys. 4.

Z urządzenia może wydobyć się dźwięk, który po chwili ucichnie.

UWAGA! Wyłączyć urządzenie, jeśli niedrożny okaże się którykolwiek z elementów urządzenia.

Usunąć powód niedrożności i ponownie uruchomić urządzenie.

ZAWÓR (U) Rys. 5

Za pomocą zaworu można regulować siłę ssania:

- zawór otwarty – większe ssanie

- zawór zamknięty – mniejsze ssanie

Aby wyłączyć urządzenie nacisnąć przycisk (F).

Wyciągnąć wtyczkę z kontaktu i za pomocą przycisku (D) zwinać kabel elektryczny.

UWAGA! Podczas zwijania kabel powinien być podtrzymywany za pomocą dłoni, z dala od dzieci i zwierząt.

POKRĘTŁO REGULACJI MOCY (E)

Za pomocą pokrętła można regulować moc ssania urządzenia.

WORKI KOMATYBILNE:

Marka: Swirl. Model: Y30

Marka: Elettrocasa. Model: RW19

KONSERWACJA

Przed przystąpieniem do konserwacji urządzenia, należy je wyłączyć i odłączyć od prądu.

Kiedy lampka zaświeci się na czerwono, worek papierowy powinien zostać wymieniony lub worek tekstylny opróżniony i oczyszczony.

Otworzyć pojemnik na worek za pomocą dźwigni otwierania Rys. 8. i wyciągnąć worek Rys. 9.

UWAGA! Jeśli worek tekstylny został oczyszczony w wodzie, powinien zostać osuszony przed włożeniem na miejsce.

Filtr silnika

Filtr silnika powinien być czyszczony regularnie i wymieniany co 6-9 miesięcy.

Wyciągnąć worek Rys. 9.

Wyciągnąć ramkę na filtr Rys. 10.

Wyciągnąć filtr. Jeśli jest bardzo zanieczyszczony, powinien zostać przemyty w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego i przed włożeniem na miejsce dokładnie osuszony w naturalny sposób. W wypadku konieczności wymiany filtra należy skontaktować się z centrum serwisowym Ariete.

Filtr wylotu powietrza

Filtr wylotu powietrza powinien być czyszczony regularnie i wymieniany co 6-9 miesięcy.

Zdjąć osłonę filtra Rys. 11.

Przemyć filtr w wodzie z dodatkiem delikatnego płynu myjącego i dokładnie osuszyć w sposób naturalny. W wypadku konieczności wymiany filtra należy skontaktować się z centrum serwisowym Ariete.

Urządzenie przecierać wilgotną szmatką.

BLOKADA TERMICZNA

Urządzenie wyposażone jest w blokadę termiczną, która zabezpiecza silnik przed przegrzaniem.

Jeśli urządzenie wyłączy się automatycznie, należy:

Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

Sprawdzić możliwe przyczyny zatrzymania pracy silnika, na przykład drożność węża, filtra itp.

Usunąć niedrożność.

Począkać około 30-40 na schłodzenie silnika.

Jeśli urządzenie nie uruchomi się po tym czasie, odczekać dodatkowe 20 minut.

Jeśli dodatkowy czas przerwy w pracy nie pozwoli na uruchomienie urządzenia, należy skontaktować się z centrum serwisowym Ariete.