



## SVENSKA

Tack för att du har köpt sminkspegelet 8438E från BaByliss! Mer information om produktenas fördelar, råd vid användningen och tips från proffs hittar du på vår webbplats: [www.babyliss.com](http://www.babyliss.com). Läs noggrant dessa säkerhetsföreskrifter innan du använder apparaten!

### PRODUKTEGENSKAPER

- Diameter: 20,5cm
2. 1 vanlig spegel och 1 förstoringsspegel 8X
3. Belysnings runt spegel (2x20W) i 3 ljustyper
- Kall belysning som simulerar solen
- Varm belysning som simulerar vanligt inomhusljus
- Neutral belysning som simulerar dagljus
- Vändbar - spegeln kan justeras i valfri vinkel
- Halkfri bas
- Reglerbar knapp 0-3 ljuslägen

### ANVÄNDNING

- Spegeln kan vändas så att du kan välja mellan att antingen använda den normala sidan eller förstoringsspegelet, som förstörer 8 gånger.
- Sätt kontaktet i vägguttaget. Slå på strömbrytaren för att tända belysningen. Välj en av tre inställningar: varmt, kall eller neutral ljus.
- Sätt alltid strömbrytaren i off-läge efter användning. Låt spegeln svalna till rumstemperatur innan den sättes undan.

### UNDERHÅLL

Skulle en rengöring vara nödvändigt, bör spegeln kopplas ifrån nätet varför man torkar av den med en lätt fuktadduk. Spegeln borde aldrig renas med en produkt avsedd för glas. Spegeln får ej tändas igen förrän den är fullständigt torr.

### BYTA UT GLÖDLAMPORT

Observera: Sätt alltid strömbrytaren i off-läge (0), låt den svala och dra ut kontakten ur vägguttaget innan du byter glödlampor. BaByliss-spellet använder 20W lampor. Använd inte glödlampor som är starkare än 20W eller fel typ.

- Placerar ramen som det anger i figuren (fig.1) och ta bort skruvarna från sidorna för spegelskydden.
- Lyt försliktig att den övre halvan av skyddet.
- Skruva den av från glödlampan och sätt i den nya (fig.2).
- Denne spegel har två glödlamporta: en färgad och en vit. Se till att du sätter tillbaka glödlamporna på rätt ställe. När du tittar i spegeln ska den färgade glödlampan sitta till vänster och den ofärgade till höger.
- Sätt försliktig tillbaka det övre skyddet när du har riktat in skruvhålen mot den nedre halvan. Vänd den ovre halvan 180 grader om du inte kan rikta in halen.
- Sätt in de två skruvarna och skruva fast dem.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

**OBSERVERA:** Produktens polycrylensärar eller förfäckningar kan vara farliga. Dessa pärser bär hälften av sitt vikt.

- De får inte användas i vagnar, barnsängar, barnvagnar eller barnvagnar. Den tunna filmen kan täppa till näsan eller munnen och förhindra andningen.
- En pär är ingen leksak.

**OBSERVERA:** Får inte användas ovanför eller i närmheten av värmeutstrålare, badkar, duschar eller andra kännsinnehållande vatten. Apparaten skall hållas på torrt plat.

- Om apparaten används i ett badrum skall stickpropren dras ur vägguttaget efter användningen. Det är faktiskt så att en vattenkälla kan vara farlig även om apparaten är avstånd. För ytterligare säkerhet bär den elektriska installationen i badrummet vara försedd med en jordfelsbrytare för personerskicket som skall vara märkt med max. 30 mA. Rådfråga din elinstallatör.

Apparaten får inte doppas i vatten eller annan vätska.

- Apparaten får inte användas om den fallit i golvet eller visar tecken på skada.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn om den är kopplad till elnätet eller i funktion.
- Dra stickproppen omedelbart ur vägguttaget om problem uppstår under användningen.

Se till att spegeln inte ligger på ett sådant sätt att den kan reflektera solljuset och på så sätt framkalla en eldsvåda.

- Dra stickproppen ur vägguttaget efter varje användning och innan den rengöras.
- Apparaten får inte vara kopplad till nätet längre än 24 timmar.

Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (detta gäller även barn) vars förmåga, fysisk eller mental, är nedsatt, eller av personer som saknar erfarenhet och kännedom om hur apparaten fungerar. Det är förbjudet för en person att få hjälp av personen som ansvarar för tillsyn och behöver och som på förhand kan ge instruktioner angående användningen av apparaten. Det är rådligt att se till så att barn inte leker med apparaten.

För att undvika att sladden skadas, bär aldrig rullas runt apparaten. Se också till så att sladden inte är vikt eller trivnas då apparaten ställs undan.

Denna apparat uppfyller kraven förordade genom direktiven 04/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) och 06/95/EG (säkerhet för elektriska hushållsapparater).

UTTÄNDRÄKT ELEKTRONISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER

I alla värde intresse och för att aktivt medverka i den kollektive insatsen för att skydda världen:

• Kasta aldrig dessa apparater i hushållssoporna.

• Använd dig av systemet för återtagning och uppsamling som finns till ditt förfogande i ditt land. Vissa material kan på så vis återvinnas eller återvärde.

## NORSK

Du har kjøpt et make-up speil 8438E fra BaByliss og vi takker deg for det! For å få mer informasjon om fordelene med produktet, kan du lese rådene om bruk av produktet og eksperتسene som du finner på vårt nettsted på Internett: [www.babyliss.com](http://www.babyliss.com). Lås noga med disse sikkerhetsforskrifter innan du använder apparaten!

### PRODUKTEGENSKAPER

- Diameter: 20,5cm
2. 1 vanlig spegel og 1 forstoringsspegl 8X
3. Belysning runt spegelen (2x20W) i 3 lysliger
- Kall belysning som simulerer solen
- Varm belysning som simulerer vanligt inomhusljus
- Neutral belysning som simulerar dagljus
- Vändbar - spegeln kan justeras i valfri vinkel
- Halkfri bas
- Reglerbar knapp 0-3 ljusliger

### ANVÄNDNING

- Spegeln kan vändas så att du kan välja mellan att antingen använda den normala sidan eller förstoringsspegelet, som förstörer 8 gånger.
- Sätt kontaktet i vägguttaget. Slå på strömbrytaren för att tända belysningen. Välj en av tre inställningar: varmt, kall eller neutral ljus.
- Sätt alltid strömbrytaren i off-läge efter användning. Låt spegeln svalna till rumstemperatur innan den sättes undan.

### UNDERHÅLL

Skulle en rengöring vara nödvändigt, bör spegeln kopplas ifrån nätet varför man torkar av den med en lätt fuktadduk. Spegeln borde aldrig renas med en produkt avsedd för glas. Spegeln får ej tändas igen förrän den är fullständigt torr.

### BYTA UT GLÖDLAMPORT

Observera: Sätt alltid strömbrytaren i off-läge (0), låt den svala och dra ut kontakten ur vägguttaget innan du byter glödlampor. BaByliss-spellet använder 20W lampor. Använd inte glödlampor som är starkare än 20W eller fel typ.

- Placerar ramen som det anger i figuren (fig.1) och ta bort skruvarna från sidorna för spegelskydden.
- Lyt försliktig att den övre halvan av skyddet.
- Skruva den av från glödlampan och sätt i den nya (fig.2).
- Denne spegel har två glödlamporta: en färgad och en vit. Se till att du sätter tillbaka glödlamporna på rätt ställe. När du tittar i spegeln ska den färgade glödlampan sitta till vänster och den ofärgade till höger.
- Sätt försliktig tillbaka det övre skyddet när du har riktat in skruvhålen mot den nedre halvan. Vänd den ovre halvan 180 grader om du inte kan rikta in halen.
- Sätt in de två skruvarna och skruva fast dem.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

**OBSERVERA:** Produktens polycrylensärar eller förfäckningar kan vara farliga. Dessa pärser bär hälften av sitt vikt.

- De får inte användas i vagnar, barnsängar, barnvagnar eller barnvagnar. Den tunna filmen kan täppa till näsan eller munnen och förhindra andningen.
- En pär är ingen leksak.

**OBSERVERA:** Får inte användas ovanför eller i närmheten av värmeutstrålare, badkar, duschar eller andra kännsinnehållande vatten. Apparaten skall hållas på torrt plat.

**OBSERVERA:** Om apparaten används i ett badrum skall stickpropren dras ur vägguttaget efter användningen. Det är faktiskt så att en vattenkälla kan vara farlig även om apparaten är avstånd. För ytterligare säkerhet bär den elektriska installationen i badrummet vara försedd med en jordfelsbrytare för personerskicket som skall vara märkt med max. 30 mA. Rådfråga din elinstallatör.

Apparaten får inte doppas i vatten eller annan vätska.

- Apparaten får inte användas om den fallit i golvet eller visar tecken på skada.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn om den är kopplad till elnätet eller i funktion.
- Dra stickproppen omedelbart ur vägguttaget om problem uppstår under användningen.

Se till att spegeln inte ligger på ett sådant sätt att den kan reflektera solljuset och på så sätt framkalla en eldsvåda.

- Dra stickproppen ur vägguttaget efter varje användning och innan den rengöras.
- Apparaten får inte vara kopplad till näten längre än 24 timmar.

Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (detta gäller även barn) vars förmåga, fysisk eller mental, är nedsatt, eller av personer som saknar erfarenhet och kännedom om hur apparaten fungerar. Det är förbjudet för en person att få hjälp av personen som ansvarar för tillsyn och behöver och som på förhand kan ge instruktioner angående användningen av apparaten. Det är rådligt att se till så att barn inte leker med apparaten.

För att undvika att sladden skadas, bär aldrig rullas runt apparaten. Se också till så att sladden inte är vikt eller trivnas då apparaten ställs undan.

Denna apparat uppfyller kraven förordade genom direktiven 04/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) och 06/95/EG (säkerhet för elektriska hushållsapparater).

UTTÄNDRÄKT ELEKTRONISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER

I alla värde intresse och för att aktivt medverka i den kollektive insatsen för att skydda världen:

• Kasta aldrig dessa apparater i hushållssoporna.

• Använd dig av systemet för återtagning och uppsamling som finns till ditt förfogande i ditt land. Vissa material kan på så vis återvinnas eller återvärde.

PRODUKTEGENSKAPER

- Diameter: 20,5cm
2. 1 vanlig spegel och 1 förstoringsspegl 8X
3. Belysning runt spegelen (2x20W) i 3 ljustyper
- Kall belysning som simulerar solen
- Varm belysning som simulerar vanligt inomhusljus
- Neutral belysning som simulerar dagljus
- Vändbar - spegeln kan justeras i valfri vinkel
- Halkfri bas
- Reglerbar knapp 0-3 ljusliger

ANVÄNDNING

- Spegeln kan vändas så att du kan välja mellan att antingen använda den normala sidan eller förstoringsspegelet, som förstörer 8 gånger.
- Sätt kontaktet i vägguttaget. Slå på strömbrytaren för att tända belysningen. Välj en av tre inställningar: varmt, kall eller neutral ljus.
- Sätt alltid strömbrytaren i off-läge efter användning. Låt spegeln svalna till rumstemperatur innan den sättes undan.

### UNDERHÅLL

Skulle en rengöring vara nödvändigt, bör spegeln kopplas ifrån näten varför man torkar av den med en lätt fuktadduk. Spegeln borde aldrig renas med en produkt avsedd för glas. Spegeln får ej tändas igen förrän den är fullständigt torr.

### BYTA UT GLÖDLAMPORT

Observera: Sätt alltid strömbrytaren i off-läge (0), låt den svala och dra ut kontakten ur vägguttaget innan du byter glödlampor. BaByliss-spellet använder 20W lampor. Använd inte glödlampor som är starkare än 20W eller fel typ.

- Placerar ramen som det anger i figuren (fig.1) och ta bort skruvarna från sidorna för spegelskydden.
- Lyt försliktig att den övre halvan av skyddet.
- Skruva den av från glödlampan och sätt i den nya (fig.2).
- Denne spegel har två glödlamporta: en färgad och en vit. Se till att du sätter tillbaka glödlamporna på rätt ställe. När du tittar i spegeln ska den färgade glödlampan sitta till vänster och den ofärgade till höger.
- Sätt försliktig tillbaka det övre skyddet när du har riktat in skruvhålen mot den nedre halvan. Vänd den ovre halvan 180 grader om du inte kan rikta in halen.
- Sätt in de två skruvarna och skruva fast dem.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

**OBSERVERA:** Produktens polycrylensärar eller förfäckningar kan vara farliga. Dessa pärser bär hälften av sitt vikt.

- De får inte användas i vagnar, barnsängar, barnvagnar eller barnvagnar. Den tunna filmen kan täppa till näsan eller munnen och förhindra andningen.
- En pär är ingen leksak.

**OBSERVERA:** Får inte användas ovanför eller i närmheten av värmeutstrålare, badkar, duschar eller andra kännsinnehållande vatten. Apparaten skall hållas på torrt plat.

**OBSERVERA:** Om apparaten används i ett badrum skall stickpropren dras ur vägguttaget efter användningen. Det är faktiskt så att en vattenkälla kan vara farlig även om apparaten är avstånd. För ytterligare säkerhet bär den elektriska installationen i badrummet vara försedd med en jordfelsbrytare för personerskicket som skall vara märkt med max. 30 mA. Rådfråga din elinstallatör.

Apparaten får inte doppas i vatten eller annan vätska.

- Apparaten får inte användas om den fallit i golvet eller visar tecken på skada.
- Lämna inte apparaten utan tillsyn om den är kopplad till elnätet eller i funktion.
- Dra stickproppen omedelbart ur vägguttaget om problem uppstår under användningen.

Se till att spegeln inte ligger på ett sådant sätt att den kan reflektera solljuset och på så sätt framkalla en eldsvåda.

- Dra stickproppen ur vägguttaget efter varje användning och innan den rengöras.
- Apparaten får inte vara kopplad till näten längre än 24 timmar.

Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (detta gäller även barn) vars förmåga, fysisk eller mental, är nedsatt, eller av personer som saknar erfarenhet och kännedom om hur apparaten fungerar. Det är förbjudet för en person att få hjälp av personen som ansvarar för tillsyn och behöver och som på förhand kan ge instruktioner angående användningen av apparaten. Det är rådligt att se till så att barn inte leker med apparaten.

För att undvika att sladden skadas, bär aldrig rullas runt apparaten. Se också till så att sladden inte är vikt eller trivnas då apparaten ställs undan.

Denna apparat uppfyller kraven förordade genom direktiven 04/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet) och 06/95/EG (säkerhet för elektriska hushållsapparater).

UTTÄNDRÄKT ELEKTRONISKA OCH ELEKTRONISKA APPARATER

I alla värde intresse, och för att aktivt medverka i den kollektive insatsen för att skydda världen:

• Kasta aldrig dessa apparater i hushållssoporna.

• Använd dig av systemet för återtagning och uppsamling som finns till ditt förfogande i ditt land. Vissa material kan på så vis å