



SM 3707

DE	Gebrauchsanweisung	Standmixer	4
GB	Instructions for use	Blender	10
FR	Mode d'emploi	Mixer	16
NL	Gebruiksaanwijzing	Blender	22
ES	Instrucciones de uso	Batidora	28
IT	Manuale d'uso	Frullatore	33
DK	Brugsanvisning	Blender	39
SE	Bruksanvisning	Mixer	44
FI	Käyttöohje	Sekoitin	49
PL	Instrukcja obsługi	Mikser	54
GR	Οδηγίες χρήσεως	Μπλέντερ	60
RU	Руководство по эксплуатации	Блендер стационарный	66

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir wünschen Ihnen mit dem Qualitätsprodukt aus dem Hause SEVERIN viel Freude und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Die Marke SEVERIN steht seit über 120 Jahren für Beständigkeit, deutsche Qualität und Entwicklungskraft. Jedes Gerät wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Mit der sprichwörtlichen Sauerländer Gründlichkeit, Genauigkeit und Ehrlichkeit überzeugt das Familienunternehmen aus Sundern seit der Gründung 1892 mit innovativen Produkten Kunden in aller Welt.

In den sieben Produktgruppen Kaffee, Frühstück, Küche, Grillen, Haushalt, Personal Care und Kühlen & Gefrieren bietet SEVERIN mit über 250 Produkten ein umfassendes Elektrokleingeräte-Sortiment. Für jeden Anlass das richtige Produkt!

Lernen Sie die SEVERIN-Produktvielfalt kennen und besuchen Sie uns unter **www.severin.de** oder **www.severin.com**.

**Ihre
Geschäftsleitung und Mitarbeiter
der SEVERIN Elektrogeräte GmbH**



Standmixer

Liebe Kundin, lieber Kunde,
lesen Sie die Gebrauchsanweisung
sorgfältig vor der Benutzung des Gerätes
durch und bewahren Sie diese für den
weiteren Gebrauch auf. Das Gerät darf nur
von Personen benutzt werden, die mit den
Sicherheitsanweisungen vertraut sind.

Anschluss

Die Netzspannung muss der auf dem
Typenschild des Gerätes angegebenen
Spannung entsprechen.

CE-Kennzeichnung

Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für
die CE-Kennzeichnung verbindlich sind.

Aufbau

1. Verschlussstopfen mit integriertem Messbecher
2. Mixbehälterdeckel
3. Mixbehälter mit Griff
4. Messer Mixbehälter
5. Motorgehäuse
6. Drehschalter
7. Anschlussleitung mit Netzstecker
8. Messereinheit mit Mixbehälter
9. Typenschild (unter dem Gerät)

Sicherheitshinweise

- Um Gefährdungen zu vermeiden und um Sicherheitsbestimmungen einzuhalten, dürfen

Reparaturen am Gerät und an der Anschlussleitung nur durch unseren Kundendienst durchgeführt werden. Daher im Reparaturfall unseren Kundendienst telefonisch oder per Mail kontaktieren (siehe Anhang).

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen und das Gerät abkühlen lassen.
- Das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen!
- Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden.
- Mixbehälter, Deckel und Verschlussstopfen im Spülwasser reinigen.
- Nähere Hinweise zur Reinigung bitte dem Abschnitt *Reinigung und Pflege* entnehmen.

- Die Messer des Mixbehälters sind scharf! Bei der Reinigung und bei der Leerung des Mixbehälters besonders vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Vorsicht!** Es dürfen keine heißen Flüssigkeiten in den Mixbehälter eingefüllt werden.
- Es ist besondere Vorsicht geboten, da heiße Flüssigkeiten in Form eines plötzlich auftretenden Dampfschwadens aus dem Gerät austreten können.
- **Vorsicht!** Missbrauch des Gerätes kann zu Verletzungen führen.
- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen,
 - bei nicht vorhandener Aufsicht,
 - bevor der Deckel geöffnet wird,
 - bevor der Mixbehälter entnommen oder aufgesetzt wird,
 - bei Störungen während des Betriebes,
 - vor jeder Reinigung des Gerätes,
 - nach jedem Gebrauch.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen, sondern den Netzstecker anfassen.
- Das Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie z.B.
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen,
 - in landwirtschaftlichen Betrieben,

- von Kunden in Hotels, Motels und weiteren typischen Wohnumgebungen,
 - in Frühstückspensionen.
 - Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 - Das Gerät darf durch Kinder nicht benutzt werden.
Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Kinder von Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht u.a.
- Erstickungsgefahr!
- Vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. Anschlussleitung und eventueller Zubehörteile auf Mängel und Beschädigungen überprüfen, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Falls das Gerät z.B. zu Boden gefallen ist oder an der Anschlussleitung gezogen wurde, können von außen nicht erkennbare Schäden vorliegen. In diesen Fällen das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
 - Das Gerät nicht im Freien betreiben.
 - Das Gerät auf eine ebene Fläche stellen. Weder das Gehäuse noch die Anschlussleitung dürfen einer heißen Kochplatte oder offenem Feuer zu nahe kommen.
 - Die Anschlussleitung nicht herunterhängen lassen.
 - Keinesfalls sich in Bewegung befindliche Geräteteile berühren, Verletzungsgefahr!
 - Während des Betriebs niemals mit den Händen oder mit Küchenzubehör in den Mixbehälter hineingreifen.
 - Die Messereinheit nicht ohne Mixbehälter auf die Motoreinheit aufsetzen.
 - Das Gerät darf nur mit Original-Zubehör benutzt werden.
 - Wird das Gerät falsch bedient, kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.

Erste Inbetriebnahme

Den Mixbehälter und den Deckel mit Verschlussstopfen vor der ersten Benutzung reinigen (siehe *Reinigung und Pflege*).

Schaltstufen

Das Gerät hat folgende Schaltstufen:

- P** Gerät ist mit hoher Leistung eingeschaltet, solange der Drehschalter in dieser Stellung gehalten wird
- 0** Gerät ist ausgeschaltet.
- 1** Gerät ist mit niedriger Leistung eingeschaltet.
- 2** Gerät ist mit hoher Leistung eingeschaltet.

Kurzzeitbetrieb

Das Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen ausgelegt. Sie können das Gerät bis zu 3 Minuten ununterbrochen benutzen. Anschließend muss der Motor ausreichend abkühlen.

Sicherheitsschalter

Im Motorgehäuse befindet sich ein Sicherheitsschalter. Nur wenn der Mixbehälter richtig aufgesetzt ist, kann das Gerät eingeschaltet werden.

Achten Sie darauf, dass der Drehschalter sich in der Position **0** befindet, wenn der Mixbehälter entnommen wird. Dies gilt auch beim Aufsetzen des Mixbehälters auf das Motorgehäuse, da sonst der Motor sofort anläuft.

Handhabung

- Den Mixbehälter mit dem Griff nach rechts so aufsetzen, dass sich die beiden Dreiecke gegenüberstehen.
- Zutaten in den Mixbehälter einfüllen. Der Behälter hat ein max. Fassungsvermögen von ca. 1500 ml. Bei zum Schäumen neigenden Flüssigkeiten, wie z.B. Milch, max. ca. 1000 ml einfüllen, damit keine

Flüssigkeit aus dem Behälter austreten kann.

- Den Deckel aufsetzen und im Uhrzeigersinn verriegeln, bis er mit einem hörbaren 'Klick' einrastet.
- Den Verschlussstopfen aufsetzen.
- Während des Betriebes können noch Zutaten beigefügt werden, indem der Verschlussstopfen in der Deckelmitte abgenommen wird.
- Vorsicht!** Den Mixer nicht ohne Inhalt benutzen! Den Mixer niemals mit nur trockenen Produkten wie Nüsse, Mandeln, etc. füllen.
- Den Netzstecker einstecken und mit dem Drehschalter die gewünschte Drehzahl einschalten.
- Das Gerät nach Beendigung des Mixvorganges ausschalten und den Netzstecker ziehen. Nach dem Motorstillstand kann der Mixbehälter abgenommen werden.

Ice-Crushen

Im Mixbehälter können Eiswürfel bequem zerkleinert werden:

Dazu den Mixbehälter zu maximal $\frac{1}{4}$ füllen und wie unter *Handhabung* beschrieben aufsetzen. Den Deckel mit Verschlussstopfen aufsetzen und das Gerät im Pulse-Betrieb für ca. 2 Sekunden betreiben. Dann kurz warten, bis die Eiswürfel wieder auf dem Boden des Mixbehälters liegen. Diesen Vorgang wiederholen, bis die Eiswürfel auf die gewünschte Größe zerkleinert sind.

Reinigung und Pflege

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker ziehen.
- Das Motorgehäuse mit der Netzanschlussleitung darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nicht mit Flüssigkeiten behandelt oder gar darin eingetaucht werden. Das Motorgehäuse mit einem nur leicht angefeuchteten weichen Tuch reinigen.
- Keine scharfen und scheuernden Reinigungsmittel sowie harte Bürsten verwenden.
- Direkt nach dem Gebrauch ca. 1000 ml warmes Wasser mit etwas Spülmittel in den Mixbehälter füllen. Das Gerät, wie unter *Handhabung* beschrieben, kurz laufen lassen. Anschließend den Mixbehälter, den Deckel und den Verschlussstopfen mit klarem Wasser abspülen und abtrocknen.
- Die Teile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Die Messereinheit im Mixbehälter kann bei Bedarf zur Reinigung entnommen werden (siehe Abbildung):
- Hierzu den Mixbehälter umdrehen und die schwarze Messereinheit durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn abnehmen. **Vorsicht!** Das Messer ist scharf!
- Die Dichtung in der Messereinheit kann **nicht** abgenommen werden.
- Die Messereinheit mit einer Bürste im Spülwasser reinigen.
- Den Mixbehälter und die Messereinheit gründlich abtrocknen.
- Zum Einsetzen die Messereinheit auf den umgedrehten Mixbehälter aufsetzen

und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag festdrehen.

Rezepte

Eiskaffee

200 ml kalter Kaffee
100 ml Milch (1,5%)
2 TL geriebene Zartbitterschokolade
1 TL Caramelsauce
3 Eismüller
1 Kugel Vanilleeis

Alle Zutaten (ohne das Vanilleeis) in den Mixbehälter geben und auf Stufe II mixen. Je nach Geschmack eventuell noch mit etwas Zucker süßen. Nach dem Mixvorgang die Eiskugel dazugeben.

Bananen-Schoko-Milchshake

1 Banane
400 ml gekühlte Milch
2-3 EL Schokoladensauce
4 Kugeln Schokoladeneis

Die Banane schälen, klein schneiden und mit der Milch pürieren. Die Schokosauce und das Eis dazugeben und alles kurz durchmixen.

Weitere Rezeptideen:



oder unter www.severin.de/Service/Rezepte

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile oder Zubehör können bequem im Internet auf unserer Homepage www.severin.de unter dem Unterpunkt „Service / Ersatzteil-Shop“ bestellt werden.

Entsorgung



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die wiederverwertet werden können. Eine ordnungsgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Ihre Gemeindeverwaltung bzw. Ihr Fachhändler gibt Auskunft über die ordnungsgemäße Entsorgung.

Garantie

Von den nachfolgenden Garantiebedingungen bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer und eventuelle Verkäufergarantien unberührt. Wenden Sie sich im Garantiefall daher direkt an den Fachhändler. Zusätzlich gewährt SEVERIN eine Herstellergarantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. In diesem Zeitraum beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehlern beruhen und die Funktion wesentlich beeinträchtigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Von der Garantie ausgenommen sind: Schäden, die auf Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung, unsachgemäße Behandlung oder normalen Verschleiß zurückzuführen sind, ebenso leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas, Kunststoff oder Glühlampen. Die Garantie erlischt bei Eingriff nicht von SEVERIN autorisierter Stellen. Sollte eine Reparatur erforderlich werden, setzen Sie sich bitte telefonisch oder per Mail mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie im Anhang der Anleitung.

Blender

Dear Customer,

Before using the appliance, read the following instructions carefully and keep this manual for future reference. The appliance must only be used by persons familiar with these instructions.

Connection to the mains supply

Make sure that the supply voltage corresponds with the voltage marked on the rating label of the appliance.

CE marking

This product complies with all binding CE labelling directives.

Familiarisation

1. Stopper with measuring cup
2. Lid
3. Blender jug with handle
4. Blender blade
5. Motor housing
6. Rotary control
7. Power cord with plug
8. Blade unit with blender jug
9. Rating label (on underside of appliance)

Important safety instructions

- In order to avoid hazards, repairs to this electrical appliance or its power cord must be carried out by our customer service.

If repairs are needed, please send the appliance to our customer service department (see appendix).

- Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely.
- The appliance should be cleaned after each cycle of use.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the appliance with liquids or immerse it.
- The blender jug, lid and stopper may be cleaned with hot soapy water.
- For detailed information on cleaning the appliance, please refer to the section *Cleaning and care*.
- **Caution:** The blades used in this appliance are extremely sharp. To prevent

injuries, take special care when cleaning the appliance and when emptying the blender jug.

- **Caution:** Do not put hot liquid into the blender jug.
- Extra care is required when pouring hot liquids into the blender jug in case a jet of vapour should escape from the appliance.
- **Caution:** Any misuse can cause severe personal injury.
- Always switch the appliance off and remove the plug from the wall socket,
 - when there is no supervision,
 - before opening the lid,
 - before removing or fitting the blender jug,
 - in case of any malfunction during use,
 - before cleaning,
 - after use.

- When removing the plug from the wall socket, never pull on the power cord; always grip the plug itself.
- This appliance is intended for domestic or similar applications, such as the
 - staff kitchens in shops, offices and other similar working environments,
 - agricultural working environments,
 - by customers in hotels, motels etc. and similar accommodation,
 - in bed-and breakfast type environments.
- The appliance may only be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance and

fully understand all dangers and safety precautions involved.

- Children must not be permitted to operate the appliance. The appliance and its power cord must be kept well away from children.
 - Children must not be permitted to play with the appliance.
 - **Caution:** Keep any packaging materials well away from children – these materials are a potential source of danger, e.g. of suffocation.
 - Every time the appliance is used, the main body including the power cord as well as any attachment fitted should be checked thoroughly for any defects. Should the appliance, for instance, have been dropped onto a hard surface, or if excessive force has been used to pull the power cord, it must no longer be used: even invisible damage may have adverse effects on the operational safety of the appliance.
 - Do not operate the appliance outdoors.
 - The appliance should only be placed on a level surface. Do not allow the housing or its power cord to come into contact with open flames or any hot surfaces such as hot-plates.
- Do not let the power cord hang free.
 - Do not touch any moving parts during operation - this can be extremely dangerous.
 - Do not put your hands or any kitchen utensils into the blender jug while the appliance is in operation.
 - Do not fit the blade unit to the motor housing without the blender jug.
 - The appliance must only be used with the attachments provided by the manufacturer.
 - No responsibility will be accepted if damage results from improper use, or if these instructions are not complied with.

Before using for the first time

Before the appliance is used for the first time, the blender jug and lid with stopper should be thoroughly cleaned as described in the section *Cleaning and care*.

Switch settings

The following settings can be selected:

- P** The appliance operates at maximum power as long as the rotary control is held in this position
- 0** The appliance is switched off
- 1** Low power
- 2** Maximum power

Short-term operation

The appliance is designed to process average domestic quantities of food; it can be operated without interruption for a maximum of 3 minutes, after which it should be allowed to cool down to room temperature.

Safety switch

A special safety switch in the motor housing ensures that the appliance can only be operated if the blender jug is properly locked in position.

Before removing the blender jug, make sure that the rotary control is in position **0**. This also applies when fitting the blender jug to the motor housing. If the control is not in its off-position (**0**), the motor will start immediately.

Operation

- Fit the blender jug to motor housing, with its handle to the right, in such a way that the two triangle symbols are aligned.
- Put the ingredients into the blender jug. The jug has a maximum capacity of 1500 ml. To avoid possible foaming or spilling when processing foamable or thin liquids such as milk, do not fill the jug over the 1000 ml mark.
- Replace the lid and turn clockwise until it is heard locking into place.
- Insert the stopper into the lid.
- To add ingredients during operation, the stopper in the centre of the lid can be removed.
- **Caution:** Do not operate when the blender jug is empty. Do not fill it with dry items only, such as nuts, almonds etc.
- Insert the plug into the wall outlet and use the rotary control to select the required power setting.
- After using the blender, switch off and remove the plug from the wall socket. Wait until the motor has come to a complete standstill before removing the blender jug.

Crushing ice

Ice-cubes can be easily crushed in the blender jug:

Fill the jug a quarter full with ice cubes, and then fit it to the motor housing, as described in the section *Operation*. Put on the lid with the stopper in place, and use the pulse function (**P**) to operate the appliance for about 2 seconds. Wait until the ice cubes have collected in the bottom of the jug again and then repeat the process, until the cubes have been reduced to the required size.

Cleaning and care

- Always remove the plug from the wall socket before cleaning the appliance.
- To avoid the risk of electric shock, do not clean the motor housing or the power cord with water and do not immerse them in water. The motor housing may be wiped with a slightly damp, lint-free cloth.
- Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
- For cleaning directly after use, fill the blender jug with around 1000 ml of warm water and a little detergent. Let the appliance run for a short period as described in the section *Operation*. Afterwards, rinse the blender jug, lid and stopper with fresh water. All parts must be thoroughly dried afterwards.
- These parts are not dishwasher-safe.
- If required, the blade unit for the blender jar can be detached for cleaning (see diagram):
- Turn the blender jug upside down and take off the black blade unit by turning it anti-clockwise. **Caution:** The blades are extremely sharp.

- The gasket in the blade unit **cannot** be removed.
- Clean the blade unit with warm, soapy water using a suitable brush.
- The blender jug and blade unit must be thoroughly dried.
- To re-assemble, fit the blade unit to the (still inverted) blender jug and lock it by turning clockwise all the way.

Recipes

Iced coffee

200 ml cold coffee

100 ml milk (1,5%)

2 tsp dark bitter chocolate, grated

1 tsp caramel sauce

3 ice cubes

1 scoop vanilla ice-cream

Put all the ingredients (except the ice-cream) into the blender jug and start mixing them at setting II. The result may be sweetened with sugar, according to taste. Add the ice-cream after the mixing process.

Banana chocolate milk-shake

1 banana

400 ml chilled milk

2-3 EL chocolate sauce

4 scoops chocolate ice-cream

Peel the banana, cut it into small pieces and puree finely together with the milk. Add the chocolate sauce and ice-cream and mix briefly.

Additional recipes:



or under www.severin.de/Service/Rezepte

Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.

Guarantee

This product is guaranteed against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase.

Under this guarantee the manufacturer undertakes to repair or replace any parts found to be defective, providing the product is returned to one of our authorised service centres. This guarantee is only valid if the appliance has been used in accordance with the instructions, and provided that it has not been modified, repaired or interfered with by any unauthorised person, or damaged through misuse.

This guarantee naturally does not cover wear and tear, nor breakables such as glass and ceramic items, bulbs etc. This guarantee does not affect your statutory rights, nor any legal rights you may have as a consumer under applicable national legislation governing the purchase of goods.

If the product fails to operate and needs to be returned, pack it carefully, enclosing your name and address and the reason for return. If within the guarantee period, please also provide the guarantee card and proof of purchase.

Mixer

Chère cliente, Cher client,

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire soigneusement les instructions suivantes et conserver ce manuel pour future référence. L'appareil doit être utilisé exclusivement par des personnes familiarisées avec les présentes instructions.

Branchemennt au secteur

Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Marquage CE

Ce produit est conforme à toutes les directives relatives au marquage "CE".

Familiarisez-vous avec votre appareil

1. Bouchon avec gobelet mesurleur
2. Couvercle
3. Récipient avec poignée
4. Lame « mixeur »
5. Bloc moteur
6. Commande rotative
7. Cordon d'alimentation avec fiche
8. Unité de lame avec récipient
9. Plaque signalétique (en dessous de l'appareil)

Importantes consignes de sécurité

• Afin d'éviter tout risque de blessures, et pour rester en conformité avec les exigences de sécurité, les réparations de cet appareil électrique ou de son cordon d'alimentation doivent être effectuées par notre service clientèle. Si des réparations sont nécessaires, veuillez envoyer l'appareil à notre service après-vente (voir appendice).

- Débranchez toujours la fiche de la prise murale et laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- L'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.
- Pour éviter le risque de chocs électriques, ne pas nettoyer l'appareil avec du liquide et ne pas le plonger dans du liquide.
- Le récipient, le couvercle

et le bouchon peuvent être nettoyés à l'eau chaude savonneuse.

- Pour des informations détaillées concernant le nettoyage de l'appareil, veuillez vous référer au paragraphe *Entretien et nettoyage*.
- **Attention :** Les lames du mixer sont extrêmement acérées. Pour éviter de vous blesser, prenez toutes les précautions lorsque vous nettoyez l'appareil et lorsque vous videz le récipient.
- **Attention :** Ne pas verser de liquides chauds dans le récipient.
- Versez avec précaution les liquides chauds dans le récipient car des jets de vapeur peuvent s'échapper de l'appareil.
- **Attention :** Une mauvaise

utilisation peut provoquer des blessures corporelles graves.

- Eteignez toujours l'appareil et débranchez la fiche de la prise murale
 - lorsque l'appareil fonctionne sans surveillance,
 - avant d'ouvrir le couvercle,
 - avant de retirer ou d'installer le récipient,
 - en cas de fonctionnement défectueux durant l'emploi,
 - avant tout nettoyage,
 - après l'emploi.
- Ne tirez jamais le cordon quand vous enlevez la fiche de la prise murale, prenez la fiche en main.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - des coins cuisines réservés au personnel

- dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements de type chambres d'hôtes.
- L'appareil ne peut être utilisé par des personnes souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si celles-ci ont été formées à l'utilisation de l'appareil et ont été supervisées, et si elles en comprennent les dangers et les précautions de sécurité à prendre.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à se servir de l'appareil. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus à l'écart des enfants.
- Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.
- **Attention :** Tenez les enfants à l'écart des emballages, qui représentent un risque potentiel, par exemple, de suffocation.
- Avant toute utilisation, vérifiez soigneusement que l'appareil, son cordon d'alimentation et ses accessoires ne présentent aucun signe de détérioration qui pourrait avoir un effet néfaste sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil. Au cas où l'appareil, par exemple, serait tombé sur une surface dure, ou si une force excessive aurait été employée pour tirer sur le cordon d'alimentation, il ne doit plus être utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
- Placez l'appareil sur une surface horizontale. Ne permettez jamais que le boîtier ou le cordon d'alimentation entre en contact avec une flamme ou surface chaude telle qu'une plaque chauffante.
- Ne laissez pas pendre le cordon.
- Ne touchez aucun élément en mouvement pendant que l'appareil est en fonction - cela pourrait s'avérer extrêmement dangereux.
- Ne mettez ni vos mains ni des ustensiles de cuisine dans le récipient pendant le fonctionnement.

- N'installez pas la lame sur le bloc moteur sans le récipient.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement avec les accessoires fournis par le fabricant.
- Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages éventuels subis par cet appareil résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce mode d'emploi.

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, le récipient, son couvercle et le bouchon doivent être soigneusement nettoyés, tel indiqué au paragraphe, *Entretien et nettoyage*.

Positions du bouton de commande

Les positions suivantes sont disponibles

P Cet appareil fonctionne à vitesse maximale tant que la commande rotative est maintenue sur cette position.

0 L'appareil est éteint

1 Puissance minimale

2 Puissance maximale

Brefs intervalles de fonctionnement

L'appareil est destiné à la préparation d'aliments dans les quantités moyennes requises pour les besoins ménagers ; il peut fonctionner sans interruption pendant 3 minutes maximum, au bout desquelles on doit le laisser refroidir à température ambiante.

Interrupteur de sécurité

Un interrupteur de sécurité dans le bloc moteur empêche le fonctionnement de l'appareil si le récipient n'est pas correctement verrouillé en position.

Avant d'enlever le récipient, assurez-vous que la commande rotative est sur la position **0**. Ceci s'applique également lors de la fixation du récipient sur le bloc moteur. Si la commande rotative n'est pas sur la position **(0)**, le moteur démarre immédiatement.

Fonctionnement

- Placez le récipient sur le bloc moteur, sa poignée vers la droite, de façon à ce que les deux repères triangulaires soient alignés.
- Versez les ingrédients dans le récipient. La capacité maximale du récipient est de 1500 ml. Pour éviter de faire éventuellement mousser ou déborder pendant leur traitement les ingrédients légers ou susceptibles de mousser tels que le lait, veillez à ne pas dépasser le repère de 1000 ml.
- Replacez le couvercle et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous l'entendiez se verrouiller en place.
- Mettez le bouchon sur le couvercle.
- Pour ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement, retirez le bouchon au centre du couvercle.
- **Attention :** Abstenez-vous d'utiliser l'appareil si le récipient est vide. Ne pas le remplir uniquement d'aliments secs, comme des noix, des amandes, etc.
- Branchez la fiche sur une prise murale et tournez la commande rotative pour

sélectionner la puissance requise.

- Après l'emploi, éteignez l'appareil et débranchez la fiche de la prise murale. Attendez que le moteur se soit complètement arrêté avant de retirer le récipient.

Glace pilée

Des glaçons peuvent être facilement pilés dans le récipient :

Remplissez le récipient de glaçons, au quart de sa capacité, puis placez-le sur le bloc moteur, tel indiqué au paragraphe *Fonctionnement*. Fermez le récipient avec le couvercle équipé du gobelet mesurleur, puis servez-vous de la fonction « pulse » (P) pour faire fonctionner l'appareil pendant environ 2 secondes. Attendez que les glaçons retombent au fond du récipient avant de répéter l'opération, ce jusqu'à ce qu'ils aient tous la taille requise.

Entretien et nettoyage

- Débranchez toujours la fiche de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Pour éviter tout risque de décharge électrique, abstenez-vous de laver à l'eau le bloc moteur ou le cordon d'alimentation ou d'immerger ces éléments dans l'eau. Le bloc moteur pourra être nettoyé avec un chiffon humide non pelucheux.
- N'utilisez pour nettoyer l'appareil aucune solution abrasive ou brosse dure.
- Pour nettoyer immédiatement après l'utilisation, remplissez le récipient d'environ 1000 ml d'eau chaude et d'un peu de détergent. Laissez fonctionner l'appareil pendant quelques temps tel indiqué au paragraphe *Fonctionnement*.

Puis rincez le récipient, son couvercle et bouchon à l'eau claire. Toutes les pièces doivent être ensuite soigneusement séchées.

- Ces pièces ne sont pas lavables au lave-vaisselle.
- Si nécessaire, l'unité lame du récipient peut être démontée pour être nettoyée (voir illustration) :
- Retournez le récipient et retirez la lame noire en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. **Attention :** La lame est extrêmement acérée.
- La bague de la lame **ne peut pas** être retirée.
- Nettoyez la lame à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une brosse adaptée.
- Le récipient et la lame doivent être soigneusement séchés.
- Pour réassembler, montez la lame sur le récipient (toujours retourné) et verrouillez en la tournant à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Mise au rebut



Les appareils qui portent ce symbole doivent être collectés et traités séparément de vos déchets ménagers, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. En vous débarrassant correctement de ces appareils, vous contribuez à la prévention de potentiels effets négatifs sur la santé humaine et l'environnement. Votre mairie ou le magasin auprès duquel vous avez acquis l'appareil peuvent vous donner des informations à ce sujet.

Garantie

Cet appareil est garanti par le fabricant pendant une durée de deux ans à partir de la date d'achat, contre tous défauts de matière et vices de fabrication. Au cours de cette période, toute pièce défectueuse sera remplacée gratuitement. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale de l'appareil, les pièces cassables telles que du verre, des ampoules, etc., ni les détériorations provoquées par une mauvaise utilisation et le non-respect du mode d'emploi.

Aucune garantie ne sera due si l'appareil a fait l'objet d'une intervention à titre de réparation ou d'entretien par des personnes non-agréées par nous-mêmes. Cette garantie n'affecte pas les droits légaux des consommateurs sous les lois nationales applicables en vigueur, ni les droits du consommateur face au revendeur résultant du contrat de vente/d'achat. Si votre appareil ne fonctionne plus normalement, veuillez l'adresser, sous emballage solide, à une de nos stations de service après-vente agréées, muni de votre nom et adresse. Si vous retournez votre appareil pendant la période de garantie, n'oubliez pas de joindre à votre envoi la preuve de garantie (ticket de caisse, facture etc.) certifiée par le vendeur.

Blender

Geachte klant,

Voordat het apparaat gebruikt wordt, de volgende instructies goed doorlezen en deze handleiding bewaren voor toekomstige raadpleging. Dit apparaat mag alleen gebruikt worden door personen die bekend zijn met de gebruiksaanwijzing.

Aansluiting

Zorg ervoor dat de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de netspanning.

CE-markering

Dit product komt overeen met de richtlijnen aangegeven op het CE-label.

Beschrijving

1. Stopper met maatbeker
2. Deksel
3. Blenderkan met hendel
4. Blendersmes
5. Motorhuizing
6. Draaibare controleknop
7. Snoer met stekker
8. Meseenheid met blenderkan
9. Typeplaatje (aan de onderzijde van het apparaat)

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Om risico te voorkomen, en te voldoen aan de veiligheidseisen, mogen reparaties aan dit

elektrische apparaat of het power snoer slechts uitgevoerd worden door onze klantenservice. Wanneer reparaties nodig zijn, stuur het dan aan de klantenservice van de fabrikant (zie aanhangsel).

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat geheel afkoelen voordat men het schoonmaakt.
- Het apparaat moet na elke gebruikscyclus schoongemaakt worden.
- Om elektrische schokken te voorkomen dit apparaat nooit met vloeistoffen schoonmaken of onderdompelen.
- De blenderkan, deksel en stopper kunnen schoongemaakt met warm water en zeep.
- Voor uitvoerige informatie

over het schoonmaken van het apparaat, raadpleeg de sectie *Onderhoud en schoonmaken*.

- **Pas op:** De mesjes van de blenderkan zijn zeer scherp. Om ongelukken te voorkomen moet men zeer voorzichtig zijn wanneer men het apparaat schoonmaakt en wanneer men de blenderkan leegt.
- **Waarschuwing:** Giet geen hete vloeistoffen in de blenderkan.
- Extra aandacht is vereist bij het gieten van hete vloeistoffen in de blenderkan voor het geval dat er een straal waterdamp uit het apparaat mocht ontsnappen.
- **Waarschuwing:** Verkeert gebruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel veroorzaken.

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact;
- wanneer er geen toezicht is,
- voordat men de deksel opent,
- voordat men de blenderkan plaatst of verwijderd,
- wanneer het apparaat niet goed werkt,
- voor het schoonmaken,
- na gebruik.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact, trek aan de stekker zelf.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk of gelijkwaardig gebruik, zoals
 - in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren of andere bedrijfsruimtes,
 - in agrarische instellingen,
 - door klanten in hotels, motels enz.

en gelijkwaardige accommodaties,
- in bed and breakfast gasthuizen.

- Het apparaat mag alleen gebruikt worden door personen met verminderde fysische, zintuigelijke of mentale bekwaamheden, of gebrek van ervaring en kennis, wanneer deze onder begeleiding zijn of instructies ontvangen hebben over het gebruik van dit apparaat en volledig de gevaren en veiligheidsvoorschriften begrijpen.
- Kinderen mogen niet dit apparaat gebruiken. Het apparaat en het powersnoer moeten goed weggehouden worden van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- **Waarschuwing:** Houdt kinderen weg van inpakmateriaal, daar deze een bron

van gevaar zijn b.v. door verstikking.
- Voordat het apparaat wordt gebruikt moet zowel de hoofdeenheid inclusief het powersnoer als gelijk welk hulpsstuk, dat wordt aangebracht, eerst zorgvuldig op eventuele defecten worden gecontroleerd. Ingeval het apparaat, bijvoorbeeld, op een hard oppervlak is gevallen, of wanneer men met overdadige kracht aan het power snoer getrokken heeft, mag men het niet meer gebruiken: zelfs onzichtbare beschadiging kan ongewenste effecten hebben op de gebruiksveiligheid van het apparaat.

- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
- Dit apparaat moet alleen op een vlakke ondergrond geplaatst worden. Zorg ervoor dat de huizing en het snoer niet in contact komen met open vuur of andere hete oppervlaktes zoals kookplaten.
- Laat het snoer nooit los hangen.
- Raak nooit bewegende delen aan tijdens gebruik, dit is zeer gevaarlijk.
- Plaats de handen of het keukengerei niet in de blenderkan terwijl deze gebruikt wordt.
- Plaats de meseenheid niet in de motorbehuizing zonder de blenderkan.
- Dit apparaat mag alleen gebruikt worden met de hulpsstukken die door de fabrikant geleverd zijn.
- Wordt dit apparaat op een verkeerde manier gebruikt of worden de veiligheidsregels niet gevolgd, dan kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.

Voor het eerste gebruik

Voordat het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, moeten de blenderkan, deksel en stopper goed schoongemaakt worden zoals beschreven in de paragraaf *Onderhoud en schoonmaken*.

Controleknop standen

De volgende standen zijn beschikbaar:

- P** Het apparaat werkt op vol vermogen zolang de draaiknop in deze stand gehouden wordt.
- 0** Het apparaat is uitgeschakeld
- 1** Lage power
- 2** Maximale power

Gebruik voor korte periodes

Dit apparaat is ontworpen voor het verwerken van gemiddelde hoeveelheden voedsel; het kan zonder onderbreking voor maximaal 3 minuten gebruikt worden, voordat men het tot kamertemperatuur moet laten afkoelen.

Veiligheidsknop

Een speciale veiligheidsschakelaar in de motorhuizing zorgt ervoor dat het apparaat alleen gebruikt kan worden wanneer de blenderkan juist in positie geplaatst is. Voordat men de blenderkan verwijderd moet men de draaibare controleknop eerst in de **0** stand zetten. Dit moet men ook doen wanneer men de blenderkan op de motorhuizing plaatst. Wanneer de controleknop niet in de uit-stand (**0**) geplaatst is zal de motor direct opstarten.

Gebruik

- Plaats de blenderkan op de motorhuizing, met zijn hendel dusdanig naar rechts dat de twee driehoekige markeringen op een lijn zitten.
- Plaats de ingrediënten in de blenderkan. De kan heeft een maximale capaciteit van 1500 ml. Om overstromen of schuimen te voorkomen verwerk dan geen schuimende of overstromende vloeistoffen zoals melk en vul de kan niet over de 1000 ml markering.
- Plaats de deksel terug en draai deze rechtsom totdat hij hoorbaar op zijn plaats sluit.
- Plaats de stopper in de deksel.
- Om tijdens het gebruik ingrediënten toe te voegen kan men de stamper in het midden van de deksel verwijderen.
- **Waarschuwing:** Gebruik het apparaat niet wanneer de blenderkan leeg is. Vul het nooit alleen met droge items zoals noten, amandelen enz.
- Stop de stekker in het stopcontact en gebruik de draaibare controleknop om de gewenste powerstand te kiezen.
- Na gebruik van de blender moet men het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact verwijderen. Wacht nu totdat de motor geheel tot stilstand gekomen is voordat men de blenderkan verwijderd.

IJs vermalen

Ijsblokjes kunnen in de blenderkan gemakkelijk vermaalt worden:
Vul de kan een kwart vol met ijsblokjes, en montereer deze dan op de motorhuizing zoals beschreven in de paragraaf *Gebruik*. Zet de deksel met de stop op zijn plaats, en gebruik de puls-functie (P) om het apparaat gedurende ongeveer 2 seconden te laten werken. Wacht totdat de ijsblokjes zich weer op de bodem van de kan hebben verzameld en herhaal dan het proces totdat de ijsblokjes verkleind zijn tot het gewenste formaat.

Onderhoud en schoonmaken

- Verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat men het apparaat schoonmaakt.
- Om elektrische schokken te voorkomen mag men de huizing of het snoer nooit met water schoonmaken en het nooit onder water dompelen. De motorhuizing mag schoongeveegd worden met een vochtige pluisvrije doek.
- Gebruik nooit schuurmiddel, bijtende schoonmaakmiddelen of harde borstels voor het schoonmaken.
- Voor het schoonmaken direct na gebruik, de blenderkan vullen met ongeveer 1000 ml warm water en een beetje afwasmiddel. Laat het apparaat gedurende een korte periode draaien zoals beschreven in paragraaf *Gebruik*. Spoel dan de blenderkan, deksel en stopper af met schoon water. Alle onderdelen moeten hierna goed afgedroogd worden.
- Deze onderdelen zijn niet

vaatwasserbestendig.

- Wanneer nodig kan men de meseenheid van de blenderkan verwijderen voor het schoonmaken (zie diagram):
- Draai de blenderkan ondersteboven en verwijder de zwarte meseenheid door deze linksom te draaien. **Voorzichtig:** De messen zijn zeer scherp.
- De pakking in de meseenheid kan **niet** verwijderd worden.
- Maak de meseenheid schoon met warm zeepwater en een geschikte borstel.
- De blenderkan en meseenheid moeten goed afgedroogd worden.
- Om weer in elkaar te zetten, de meseenheid in de (nog steeds omgekeerde) blenderkan plaatsen en deze vergrendelen door hem helemaal rechtsom te draaien.

Afval weggooien



Instrumenten gemerkt met dit symbool moeten apart weggegooit worden van het huishoudelijke afval, daar deze waardevolle materialen bevatten welke men kan recycelen. Juist wegdoen zal het milieu en de menselijke gezondheid beschermen. De plaatselijke autoriteit of handelaar kan daar informatie over geven.

Garantieverklaring

Voor dit apparaat geldt een garantie van twee jaar na de aankoopdatum voor materiaal- en fabrieksfouten. Uitgesloten van garantie is schade die ontstaan is door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, normale slijtage en zeer breekbare onderdelen zoals glazen kunnen etc. Deze garantieverklaring heeft geen invloed op uw wettelijke rechten, en ook niet op uw legale rechten welke men heeft als een consument onder de toepasselijke nationale wetgeving welke de aankoop van goederen beheert. De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons bevoegde instellingen.

Batidora

Estimado Cliente,

Antes de utilizar el aparato, lea atentamente estas instrucciones y conserve este manual para cualquier consulta posterior. El aparato sólo debe ser usado por personas que se han familiarizado con estas instrucciones.

Conexión a la red eléctrica

Asegúrese de que la tensión de la red coincide con la tensión indicada en la placa de características.

Marca CE

Este producto cumple con las directivas obligatorias que acompañan el etiquetado de la CEE.

Descripción

1. Tapón con vaso graduado
2. Tapa
3. Jarro de licuar con asa
4. Cuchilla de la batidora
5. Carcasa del motor
6. Control giratorio
7. Cable de alimentación con clavija
8. Unidad de la cuchilla con jarro de licuar
9. Placa de características (en la superficie inferior de la unidad)

Instrucciones importantes de seguridad

- Para evitar cualquier peligro, y cumplir con las normas de seguridad, la reparación del aparato eléctrico o del cable de alimentación deben ser realizadas por técnicos cualificados. Si es preciso repararlo, se debe mandar el aparato a uno de nuestros servicios de asistencia postventa (consulte el apéndice).
- Antes de limpiar el aparato, asegurarse de que esté desconectado de la red eléctrica y se haya enfriado por completo.
- El aparato se debe limpiar después de cada ciclo de uso.
- Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, no limpie el aparato con sustancias líquidas y no lo sumerja.
- La jarra de la batidora, la tapa y el tapón pueden limpiarse con agua caliente y jabón.
- Para tener información detallada sobre la limpieza

del aparato, consulte la sección *Limpieza y mantenimiento*.

- **Aviso:** Las cuchillas de la batidora están muy afiladas. Para evitar lesiones, tenga mucho cuidado al limpiar el aparato y al vaciar la jarra de la batidora.
- **Precaución:** No vierta líquido caliente en la jarra de la batidora.
- Extreme la precaución cuando vierta líquidos calientes en la jarra de la batidora por si el aparato expulsara un chorro de vapor.
- **Precaución:** El uso incorrecto puede provocar lesiones personales graves.
- Apague siempre el aparato y desenchúfelo de la pared:
 - antes de dejar el aparato sin supervisión,
 - antes de abrir la tapa,
 - antes de retirar o acoplar la jarra de la batidora,

- en caso de funcionamiento defectuoso durante el uso,
- antes de la limpieza,
- después del uso.
- Cuando se desenchufa la clavija de la pared, nunca tirar del cable de alimentación; sino asir siempre la clavija misma.
- Este aparato ha sido diseñado para el uso doméstico u otra aplicación similar, por ejemplo
 - en cocinas de personal, en oficinas y otros puntos comerciales,
 - en empresas agrícolas,
 - por los clientes de hoteles, pensiones, etc. y alojamientos similares,
 - en casas rurales.
- El aparato podrá ser utilizado por personas con reducidas facultades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia ni conocimiento del producto, solo cuando hayan

recibido la supervisión o instrucciones referentes al uso del aparato y entiendan por completo todo el peligro y las precauciones de seguridad.

- No se debe permitir que los niños utilicen el aparato. El aparato y su cable eléctrico se deben mantener fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- **Precaución:** Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, porque podría ser peligroso, existe el peligro de asfixia.
- Antes de utilizar el aparato, siempre se debe comprobar que tanto la unidad principal, el cable de alimentación como cualquier accesorio no están defectuosos. En caso de que el aparato haya caído sobre una superficie dura, o se haya tirado en exceso del cable de alimentación, no se deberá utilizar de nuevo: incluso los desperfectos no visibles pueden tener efectos adversos sobre la seguridad en el uso del aparato.
- No ponga el aparato en funcionamiento en el exterior.
- El aparato sólo debe colocarse sobre una superficie nivelada. No deje que la carcasa ni el cable entren en contacto con llamas ni con ninguna superficie

caliente tales como platos muy calientes.

- No permita que el cable de conexión cuelgue libremente.
- No toque las partes en movimiento, esto puede ser sumamente peligroso.
- Mientras la batidora está en marcha, no introduzca en la jarra, las manos ni utensilios de cocina.
- No acople la cuchilla en la carcasa del motor sin haber colocado previamente la jarra.
- Este aparato se debe utilizar sólo con los accesorios suministrados por el fabricante.
- No se acepta responsabilidad alguna si hay averías a consecuencia del uso incorrecto del aparato o si estas instrucciones no han sido observadas debidamente.

Antes usarlo por primera vez

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe limpiar minuciosamente la jarra, la tapa y el tapón tal y como se indica en la sección *Limpieza y mantenimiento*.

Ajustes del botón de mando

Dispone de los siguientes niveles:

- P** El aparato funciona a potencia máxima mientras el control giratorio permanece en esta posición
- 0** El aparato está apagado
- 1** Baja potencia
- 2** Potencia máxima

Funcionamiento de corta duración

El aparato está diseñado para procesar cantidades normales domésticas de comida; puede funcionar sin interrupción durante 3 minutos como máximo, después de este tiempo deberá esperar hasta que se enfrie a temperatura ambiente.

Interruptor de seguridad

El interruptor especial de seguridad en la carcasa del motor garantiza que el aparato solo puede ponerse en funcionamiento después de acoplar correctamente el jarro de licuar.

Antes de retirar el jarro, asegúrese de que el control giratorio está en la posición **0**. Esto también es aplicable al colocar el jarro en la carcasa del motor. Si el control no está en la posición-apagada (**0**), el motor se pone en marcha inmediatamente.

Funcionamiento

- Acople la jarra de la batidora a la carcasa del motor, con su asa en la derecha, de manera que las dos marcas triangulares queden alineadas.
- Vierta los ingredientes dentro del jarro. El jarro tiene una capacidad máxima de 1500 ml. Para evitar espuma o derrames cuando procesa líquidos poco densos o que echan espuma como la leche, no llene el jarro más que hasta los 1000 ml.
- Vuelva a colocar la tapa y gire en el sentido de las agujas del reloj hasta escuchar que está acoplada.
- Introduzca el tapón en la tapa.
- Para añadir ingredientes mientras el aparato está en funcionamiento, el tapón del centro de la tapa se puede extraer.

- **Precaución:** No ponga el aparato en marcha cuando el jarro está vacío. No llenar solo con ingredientes secos, por ejemplo nueces, almendras, etc.
- Enchufe el cable de alimentación y utilice el control giratorio para seleccionar el ajuste deseado.
- Despues de emplear la batidora, apáguela y desenchufela de la toma de pared. Espere a que el motor se haya parado por completo antes de desacoplar el jarro.

Hielo picado

Los cubitos de hielo se pueden picar fácilmente en la jarra de la batidora: Llene una cuarta parte de la jarra con cubitos de hielo, y entonces acóplela a la carcasa del motor, tal y como se indica en la sección *Funcionamiento*. Coloque la tapa con el tapón en su lugar, y utilice la función de pulsación (**P**) para accionar el aparato durante unos 2 segundos. Espere hasta que los cubitos de hielo hayan caído de nuevo en la parte inferior de la jarra y entonces repita el proceso, hasta que los cubitos hayan quedado reducidos al tamaño deseado.

Limpieza y mantenimiento

- Desenchufe siempre el aparato de la toma de pared antes de limpiarlo.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no limpie la carcasa del motor ni el cable de alimentación con agua, ni los sumerja dentro del agua. La unidad de transmisión se puede limpiar con un paño limpio y ligeramente humedecido.
- No utilice productos de limpieza muy

fuertes o abrasivos, o cepillos duros.

- Para limpiarla inmediatamente tras su utilización, llene la jarra de la batidora con unos 1000 ml de agua templada y un poco de detergente. Accione el aparato durante un breve periodo tal y como se indica en la sección *Funcionamiento*. Aclare entonces la jarra, la tapa y el tapón con agua corriente. Después debe secar minuciosamente todos los componentes.
- Estas piezas no se pueden limpiar en el lavavajillas.
- En caso de que sea necesario, la unidad de la cuchilla de la jarra de la batidora puede ser extraída para su limpieza (ver el diagrama):
Coloque la jarra boca abajo y retire la pieza negra de la cuchilla girándola en sentido contrario a las agujas del reloj.
Precaución: Las cuchillas están muy afiladas.
- La junta de estanqueidad en la unidad de la cuchilla **no puede** ser extraída.
- Limpie la unidad de la cuchilla con agua templada y jabón, utilizando un cepillo adecuado.
- La jarra y la unidad de la cuchilla se deben secar por completo.
- Para volver a montarla, coloque la unidad de la cuchilla en la jarra (todavía en posición boca abajo) y acópela girando en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Eliminación



Los dispositivos en los que figura este símbolo deben ser eliminados por separado de la basura doméstica, porque contienen componentes valiosos que pueden ser reciclados. La eliminación correcta ayuda a proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Consulte a las autoridades municipales o el establecimiento de venta donde podrán facilitarle la información relevante. Los aparatos eléctricos que ya no son utilizables se pueden entregar gratuitamente en el establecimiento de venta.

Garantía

Este producto está garantizado por un período de dos años, contado a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto en materiales o mano de obra. Esta garantía sólo es válida si el aparato ha sido utilizado siguiendo las instrucciones de uso, siempre que no haya sido modificado, reparado o manipulado por cualquier persona no autorizada o haya sido estropeado como consecuencia de un uso inadecuado del mismo. Naturalmente esta garantía no cubre las averías debidas a uso o desgaste normales, así como aquellas piezas de fácil rotura tales como cristales, piezas cerámicas, etc. Esta garantía no afecta a los derechos legales del consumidor ante la falta de conformidad del producto con el contrato de compraventa.

Frullatore

Gentile Cliente,

Prima di utilizzare l'apparecchio, vi raccomandiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di conservarle per farvi riferimento anche in futuro. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da persone che hanno preso familiarità con le seguenti istruzioni.

Collegamento alla rete

Assicuratevi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta portadati.

Marchio CE

Questo prodotto è conforme alle direttive vincolanti per l'etichettatura CE.

Descrizione dell'apparecchio

1. Tappo con misurino dosatore
2. Coperchio
3. Caraffa frullatore con impugnatura
4. Lama del frullatore
5. Unità motore
6. Manopola di comando
7. Cavo di alimentazione con spina
8. Gruppo lame con caraffa frullatore
9. Targhetta portadati (sotto l'apparecchio)

Importanti norme di sicurezza

- Per evitare ogni rischio, e nel rispetto delle norme di sicurezza, le riparazioni a questo apparecchio elettrico

o al cavo di alimentazione devono essere effettuate dal nostro servizio di assistenza tecnica. Nel caso siano necessarie riparazioni, vi preghiamo di inviare l'apparecchio al nostro centro di assistenza tecnica (v. in appendice).

- Assicuratevi, prima di pulirlo, che l'apparecchio sia disinserito dalla presa di corrente e si sia raffreddato completamente.
- L'apparecchio deve essere pulito dopo ogni ciclo di utilizzo.
- Per evitare eventuali rischi di scosse elettriche, non pulite l'apparecchio con liquidi e non immergetelo in sostanze liquide.
- La caraffa frullatore, il coperchio e il tappo possono essere lavati con acqua calda e detersivo per

i piatti.

- Per informazioni più dettagliate su come pulire l'apparecchio, consultate la sezione *Manutenzione e pulizia*.
- **Attenzione:** Le lame del frullatore sono estremamente affilate. Per evitare ferite, prestate particolare attenzione quando pulite l'apparecchio e quando svuotate la caraffa frullatore.
- **Attenzione:** Non versate liquidi caldi nella caraffa del frullatore.
- È necessario prestare attenzione quando versate liquidi caldi nella caraffa del frullatore perché potrebbe crearsi un getto di vapore caldo dall'apparecchio.
- **Avvertenza:** Il cattivo uso può essere causa di gravi lesioni alla persona.
- Spegnete sempre l'apparecchio e disinserite la spina dalla presa di corrente a muro
 - se lasciate incustodito l'apparecchio,
 - prima di aprire il coperchio,
 - prima di togliere o inserire la caraffa del frullatore,
 - in caso di funzionamento difettoso durante l'uso,
 - prima di ogni pulizia,
 - dopo l'uso.
- Non tirate mai il cavo di alimentazione per disinserire la spina dalla presa di corrente; prendetelo sempre dalla spina.
- Questo apparecchio è studiato per il solo uso domestico o per impieghi simili, come per esempio
 - in cucine per il personale, negozi, uffici e altri ambienti simili di lavoro,

- in aziende agricole,
 - da clienti di alberghi, motel e sistemazioni simili,
 - da clienti di pensioni "bed-and-breakfast" (letto & colazione).
 - L'apparecchio può essere usato anche da persone con ridotte capacità fisiche sensoriali o mentali, a condizione che siano sotto sorveglianza, che siano state date loro istruzioni sull'uso dell'apparecchio e che comprendano pienamente i rischi e le precauzioni di sicurezza che l'apparecchio comporta.
 - Ai bambini non deve essere consentito l'utilizzo dell'apparecchio. L'apparecchio e il cavo di alimentazione devono essere tenuti fuori della portata dei bambini.
 - Ai bambini non deve essere consentito di giocare con l'apparecchio.
- Avvertenza:** Tutto il materiale di imballaggio deve essere tenuto fuori della portata dei bambini a causa del rischio potenziale esistente, per esempio di soffocamento.
- Prima di ogni utilizzo dell'apparecchio, controllate attentamente che l'apparecchio, il cavo di alimentazione e gli accessori inseriti non presentino tracce di deterioramento. Se per esempio fosse caduto battendo su una superficie dura, o se è stata usata una forza eccessiva nel tirare il cavo di alimentazione, l'apparecchio non va più usato: danni anche invisibili ad occhio nudo potrebbero comportare conseguenze negative sulla sicurezza nel funzionamento dell'apparecchio.
 - Non utilizzate l'apparecchio all'aperto.
 - L'apparecchio va sistemato esclusivamente su una superficie piana. Non poggiate mai l'unità motore e il cavo di alimentazione sopra fiamme libere o superfici riscaldanti (es. fornelli o piastre riscaldanti).
 - Non lasciate pendere liberamente il cavo di alimentazione.
 - Non toccate nessun elemento in movimento durante l'uso - si potrebbe rivelare pericolosissimo.
 - Non mettete né le mani né nessun utensile da cucina nella caraffa frullatore mentre l'apparecchio è in funzione.
 - Non inserite il gruppo lama sull'unità motore senza la caraffa frullatore.
 - Questo apparecchio deve essere

utilizzato con gli accessori forniti dal produttore.

- Nessuna responsabilità verrà assunta in caso di danni risultanti da un uso errato o dalla non conformità alle istruzioni.

Primo utilizzo

Per procedere al primo utilizzo dell'apparecchio, lavate bene la caraffa frullatore, il coperchio e il tappo seguendo le istruzioni riportate nella sezione *Manutenzione e pulizia*.

Regolazioni della manopola di comando

Sono previste le seguenti impostazioni:

- P** L'apparecchio funziona alla sua potenza massima per tutto il tempo in cui la manopola di comando è tenuta su questa impostazione.
- 0** L'apparecchio è spento
- 1** Potenza bassa
- 2** Potenza massima

Funzionamento per periodi brevi

L'apparecchio è stato concepito per la lavorazione dei cibi nelle quantità medie richieste dall'uso casalingo; può essere lasciato in funzionamento per un periodo continuato di massimo 3 minuti; dopodiché dovete lasciar raffreddare l'apparecchio sino alla temperatura ambiente.

Interruttore di sicurezza

Un interruttore speciale di sicurezza, integrato all'unità motore, assicura che l'apparecchio si attivi solo se la caraffa del frullatore è ben bloccata in sede.

Prima di rimuovere la caraffa, controllate che la manopola di comando si trovi nella

posizione **0**. Questo accorgimento è valido anche per quando dovete inserire la caraffa sull'unità motore. Se la manopola di comando non si trova sulla posizione di spento (**0**), il motorino si avvierà immediatamente.

Funzionamento

- Inserite la caraffa frullatore sull'unità motore tenendo l'impugnatura sulla destra, in modo che i due segni a triangolo risultino allineati.
- Versate gli ingredienti nella caraffa frullatore. La capacità massima della caraffa è 1500 ml. Per evitare che durante la lavorazione alcuni ingredienti leggeri trabocchino o creino eccessiva schiuma, come il latte, è preferibile non superare il segno dei 1000 ml.
- Rimettete il coperchio e ruotate lo in senso orario sino a sentirlo bloccato in sede.
- Inserite il tappo sul coperchio.
- Per aggiungere ingredienti durante l'uso dell'apparecchio, potete rimuovere il tappo dell'apertura di riempimento.
- **Attenzione:** Evitate di utilizzare l'apparecchio se la caraffa frullatore è vuota. Non inserite solo ingredienti secchi come noci, mandorle ecc.
- Collegate la spina alla presa di corrente a muro e ruotando la manopola di comando scegliete l'impostazione di potenza necessaria.
- Dopo l'uso, spegnete l'apparecchio e disinserite la spina dalla presa di corrente a muro. Aspettate che il motore sia completamente fermo prima di togliere la caraffa frullatore.

Trita-ghiaccio

Nella caraffa frullatore è facile tritare anche cubetti di ghiaccio:

Riempite di cubetti di ghiaccio la caraffa sino a un quarto della sua capacità totale e poi inseritela sull'unità motore così come descritto nella sezione *Funzionamento*.

Mettete il coperchio con il tappo bene in posizione e utilizzate la funzione a impulsi (pulse = P) per una durata di circa 2 secondi. Aspettate che i cubetti si siano raccolti sul fondo della caraffa e poi ripetete il processo sino a ridurre il ghiaccio alla dimensione desiderata.

Manutenzione e pulizia

- Disinserite sempre la spina dalla presa di corrente a muro prima di pulire l'apparecchio.
- Per evitare ogni rischio di scossa elettrica, non lavate con acqua l'unità motore dell'apparecchio o il cavo d'alimentazione e non immergeteli in acqua. L'unità motore dell'apparecchio potrà essere pulita con un panno non lanuginoso, leggermente umido.
- Per pulire l'apparecchio non usate soluzioni abrasive o spazzole dure.
- Per pulire la caraffa immediatamente dopo l'uso, riempitela con circa 1000 ml di acqua calda e una piccola quantità di detersivo per piatti. Mettete brevemente in funzione l'apparecchio seguendo le istruzioni descritte nelle sezioni *Funzionamento*. Poi sciacquate la caraffa, il coperchio e il tappo con acqua pulita. Infine, asciugate accuratamente tutti gli elementi.
- Questi elementi non sono lavabili in

lavastoviglie.

- È possibile rimuovere anche il gruppo lame della caraffa frullatore per pulirlo (ved. diagramma):
 - Capovolgete la caraffa frullatore e togliete il gruppo lame nero ruotandolo in senso antiorario. **Attenzione:** Le lame sono estremamente affilate.
 - La guarnizione del gruppo lame non può essere rimossa.
 - Lavate il gruppo lame con acqua calda e detersivo dei piatti, aiutandovi con uno spazzolino adatto.
 - La caraffa frullatore e il gruppo lame vanno asciugati con cura.
- Per rimontare, inserite il gruppo lame nella caraffa frullatore (tenendola sempre capovolta) e bloccatelo sino a fine corsa facendolo ruotare in senso orario.

Smaltimento



Gli apparecchi contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai normali rifiuti domestici perché contengono materiali di valore che possono essere riciclati. Lo smaltimento adeguato protegge l'ambiente e la salute umana. Le autorità locali o il negoziante di riferimento possono fornire ulteriori informazioni in materia.

Dichiarazione di garanzia

La garanzia sui nostri prodotti ha validità di 2 anni dalla data di vendita (certificata da scontrino fiscale) e comprende gli eventuali difetti del materiale o di particolari di costruzione. I danni derivanti da un uso improprio, rotture da caduta o similari non vengono riconosciuti. La presente garanzia non pregiudica i vostri diritti legali, né i diritti acquisiti in quanto consumatore e riconosciuti dalla legislazione nazionale vigente che disciplina l'acquisto di beni.

La garanzia decade nel momento in cui gli apparecchi vengono aperti o manomessi da Centri non da noi autorizzati.

Blender

Kære kunde,

Inden apparatet tages i brug bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt, og derefter gemmes til senere reference. Apparatet bør kun benyttes af personer der er bekendt med denne brugsanvisning.

El-tilslutning

Vær opmærksom på om lysnettets spænding svarer til spændingen angivet på typeskiltet.

CE mærkning

Dette produkt overholder direktiverne som gælder for CE-mærkning.

Apparatets dele

1. Prop med målebæger
2. Låg
3. Blenderglas med håndtag
4. Blenderkniv
5. Kabinet med motordel
6. Drejeknap
7. Ledning med stikkontakt
8. Knivsenhed med blenderglas
9. Typeskilt (på undersiden)

Vigtige sikkerhedsforskrifter

- For at undgå farer, og overholde sikkerhedsbestemmelserne, skal reparation af dette elektriske apparat eller dets

ledning, altid udføres af vores kundeservice. Hvis reparation er nødvendig, skal apparatet sendes til vores afdeling for kundeservice (se tillæg).

- Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten og at apparatet er kølet fuldstændigt af inden rengøring.
- Apparatet skal rengøres hver gang det har været i brug.
- For at undgå risiko for elektrisk stød må apparatet ikke rengøres med nogen former for væske eller nedsænkes i væske.
- Blenderglas, låget og proppen kan rengøres med varmt sæbevand.
- Detaljeret information om rengøring af apparatet findes i afsnittet om *Rengøring og vedligehold*.

- **Advarsel:** Knivene til blenderen er ekstremt skarpe. For at undgå skader, bør man være ekstra forsiktig når apparatet rengøres og ved tømning af blenderglasset.
- **Advarsel:** Hæld aldrig varm væske ned i blanderglasset.
- Vær ekstra forsiktig med at hælde varme væsker i blanderglasset, da der er risiko for at skoldhed vanddamp kan skyde op af apparatet.
- **Advarsel:** Misbrug kan forårsage alvorlig personskade.
- Sluk altid for blenderen og tag stikket ud af stikkontakten,
 - når apparatet ikke er under opsyn,
 - inden låget åbnes,
 - inden aftagning
- eller påsætning af blanderglasset,
- - i tilfælde af fejlfunktion under brug,
- - inden rengøring,
- - efter brug.
- Træk aldrig i selve ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten; tag altid fat i selve stikket.
- Dette apparat er beregnet til privat brug eller i tilsvarende omgivelser, såsom
 - i tekøkkener, kontorer eller andre mindre virksomheder,
 - landbrugsvirksomheder,
 - af kunder på hoteller, moteller m.m. og tilsvarende foretagender,
 - B&B pensionater.
- Apparatet må ikke benyttes af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller viden,

medmindre de har fået vejledning og instruktion i brugen af dette apparat og fuldt ud forstår alle farer og forholdsregler vedrørende sikkerheden som brug af apparatet medfører.

- Børn må aldrig gives lov til at benytte dette apparat. Apparatet og dets ledning må altid holdes langt væk fra børn.
- Børn må aldrig få lov til at lege med apparatet.
- **Advarsel:** Hold altid børn væk fra emballagen eftersom den udgør en potentiel fare. Der er f.eks. risiko for kvælning.
- Inden apparatet benyttes må både apparatet og dets tilbehør ses grundigt efter for fejl. Hvis apparatet for eksempel har været tabt på en hård overflade eller der er blevet trukket i ledningen med stor kraft, må det ikke længere benyttes: Selv skader der ikke er synlige kan have ugunstig indvirkning på sikkerheden ved brug af apparatet.
- Benyt aldrig apparatet udendørs.
- Apparatet bør altid placeres på en plan overflade. Lad ikke kabinetet eller ledningen komme i kontakt med åben ild eller med varme overflader såsom

kogeplader.

- Lad ikke ledningen hænge løst ud over bordkanten.
- Rør aldrig ved bevægelige dele under brug - dette kan være yderst farligt.
- Stik aldrig dine hænder eller et køkkenredskab ned i blenderglasset, når blenderen er i brug.
- Fastgør aldrig knivsenheden på motordelen uden blenderglasset.
- Dette apparat må kun bruges med det tilbehør der medfølger fra fabrikanten.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der skyldes misbrug eller manglende overholdelse af denne brugsanvisning.

Før brug

Inden blenderen tages i brug første gang, bør blenderglasset, låget og proppen vaskes grundigt som beskrevet i afsnittet om *Rengøring og vedligehold*.

Indstillinger

De følgende indstillinger kan benyttes:

- P** Apparatet fungerer ved maksimal effekt, så længe drejeknap holdes i denne position.
- 0** Blenderen er slukket
- 1** Lav effekt
- 2** Maksimal effekt

Kort tids betjening

Blenderen er kun beregnet til at bearbejde almindelige husholdningers madportioner; den kan maksimalt betjenes i 3 minutter uden afbrydelse, hvorefter den bør få tid til at køle ned til stuetemperatur.

Sikkerhedskontakt

En speciel sikkerhedskontakt på kabinetts motordel sikrer at apparatet kun kan betjenes, når blenderglasset er korrekt påsat og låst fast.

Sørg altid for at drejeknappen står på positionen **0**, inden blenderglasset tages af. Dette gælder også når blenderglasset skal sættes på motordelen. Hvis ikke drejeknappen er sat hen på 'slukket' positionen (**0**), vil motoren starte umiddelbart.

Betjening

- Sæt bladerglasset ned i rillen på kabinetet med motordelen, så håndtaget vender mod højre og med de to trekantsmarkeringer overfor hinanden.
- Kom ingredienserne i bladerglasset. Glasset kan maksimalt rumme 1500 ml. For at undgå at det skummer eller render over, når man bearbejder skummende eller tynde væsker såsom mælk, bør glasset da ikke fyldes over 1000 ml mærket.
- Sæt låget på igen og drej med uret, indtil det hørbart låses på plads.
- Sæt proppen i låget.
- For at til sætte yderligere ingredienser under betjeningen, kan proppen i midten af låget tages ud.
- **Advarsel:** Kør aldrig blenderen når bladerglasset er tomt. Den bør heller aldrig fyldes med udelukkende tørre ting, såsom nødder, mandler etc.
- Sæt stikket i stikkontakten og brug drejeknappen til at vælge den ønskede indstilling.
- Efter brug, sættes drejeknappen hen på

"0" og stikket tages ud af stikkontakten.

Vent med at tage bladerglasset af indtil motoren er fuldstændigt standset.

Knuse is

Isterninger kan let knuses i bladerglasset: Fyld glasset kvart fuldt med isterninger, og sæt det på kabinetet med motordelen, som beskrevet i afsnittet *Betjening*. Sæt låget på med proppen i, og brug puls funktionen (**P**) til at betjene apparatet i ca. 2 sekunder. Vent til isterningerne har samlet sig på bunden af glasset igen og gentag processen, indtil isterningerne er blevet formindskede til den ønskede størrelse.

Rengøring og vedligehold

- Tag altid stikket ud af stikkontakten inden blenderen gøres ren.
- For at undgå fare for elektrisk stød må hverken kabinetet med motordelen eller ledningen rengøres med vand og heller ikke nedskænes i vand. Kabinetet kan aftørres med en let fugtig, fnugfri klud.
- Benyt aldrig slibende eller skrappe rengøringsmidler til rengøringen.
- For rengøring straks efter brug, fyldes bladerglasset med cirka 1000 ml varmt vand og en smule opvaskemiddel. Lad apparatet køre i en kort periode som anvis under *Betjening*. Skyl derefter bladerglasset, låg og prop med rent vand. Alle delene skal tørres grundigtbagefter.
- Disse dele kan ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Ved behov kan knivenheden til bladerglasset tages af og rengøres (se diagrammet):

- Vend blenderglasset på hovedet og tage den sorte knivsenhed af ved at dreje den mod uret. **Advarsel:** Klingerne er ekstremt skarpe!
- Pakningen i knivsenheden **kan ikke** tages ud.
- Rengør knivsenhed med varmt sæbevand og brug af en passende børste.
- Blenderglasset og knivsenheden skal tørres omhyggeligt.
- Når delene skal samles igen, sættes knivsenheden på det omvendte blenderglas og låses fast ved at dreje den hele vejen med uret.

Bortskaffelse



Apparater mærket med dette symbol må ikke smides ud sammen med

██████████ husholdningsaffaldet, da de indeholder værdifulde materialer som kan genbruges. Korrekt bortskaffelse beskytter både miljøet og menneskers helbred. Din kommune eller forhandleren kan give dig yderligere information om dette.

Garantierklæring

På dette husholdningsprodukt overtager vi garantien i to år fra salgsdatoen. Garantien gælder for materiale- og fabrikationsfejl. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skrøbelige dele som f.eks. glas, dækkes ikke af garantien. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovmæssige rettigheder, heller ikke de nationale forbrugerrettigheder om anskaffelse af varer. Hvis produktet ikke fungerer og må returneres, skal det pakkes forsvarligt ind, og navn, adresse samt årsagen til returneringen skal vedlægges. Hvis dette sker mens garantien stadig dækker, må garantibeviset og kvitteringen også lægges ved. Garantien bortfalder ligeledes ved indgreb på produktet af folk, der ikke er autoriseret af os.

Mixer

Bästa kund!

Innan du använder apparaten bör du läsa denna bruksanvisning noga och spara den för framtida referens. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner.

Anslutning till vägguttaget

Se till att nätpåsladden i vägguttaget motsvarar den som är märkt på apparatens skytt.

CE-märkning

Denna produkt uppfyller de krav som är gällande för CE-märkning.

Delar

1. Propp med måtkopp
2. Lock
3. Mixerkanna med handtag
4. Mixerns kniv
5. Motorhöle
6. Vridreglage
7. Elsladd med stickpropp
8. Knivenhet och mixerkanna
9. Märkskytt (på apparatens undersida)

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- För att undvika risker och för att uppfylla säkerhetskraven, får reparationer av denna elektriska apparat eller

dess elsladd endast utföras av vår kundservice. Om det krävs reparation, bör du skicka apparaten till någon av våra kundtjänstavdelningar (se bilagan).

- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och se till att apparaten är avstängd innan rengöring påbörjas.
- Apparaten bör diskas efter varje användning.
- Undvik risken för elektrisk stöt genom att inte rengöra eller doppa apparaten i vätskor.
- Mixerkannan, locket och stopparen kan diskas i diskvattnet.
- Se avsnittet *Skötsel och rengöring* för detaljerad information om hur apparaten bör rengöras.
- **Varning:** Mixerns knivar är mycket vassa. För att

förhindra skador bör du vara varsam när du rengör apparaten eller tömmer mixerkannan.

- **Varning:** Häll inte het vätska i mixerkannan.
- Du bör vara extra försiktig när du häller heta vätskor i mixerkannan eftersom ånga kan strömma ur apparaten.
- **Varning:** Felaktig användning kan orsaka svåra personskador.
- Stäng alltid av mixern och dra stickproppen ur vägguttaget,
 - när apparaten inte övervakas,
 - innan du öppnar locket,
 - innan du avlägsnar eller monterar på mixerkannan,
 - om mixern skulle krångla under användningen,
 - innan du påbörjar rengöring,
 - efter användning.

- Ta stickproppen ur vägguttaget genom att dra i stickproppen, aldrig i sladden.
- Apparaten är avsedd för hemmabruk eller liknande användning, såsom
 - i personalkök, kontor och andra kommersiella miljöer,
 - i företag inom jordbrukssektorn,
 - för gäster i hotell, motell och liknande inkvarteringsställen,
 - för gäster i bed-and-breakfast hus.
- Denna apparat kan användas av personer som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinnes- eller mentaltillstånd, eller som har bristfällig erfarenhet och kunskap, förutsatt att dessa personer är under uppsyn

eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar.

- Barn får inte använda denna apparat. Apparaten och dess elsladd bör ställas utom räckhåll för barn.
- Barn bör inte tillåtas leka med apparaten.
- **Varning:** Håll barn på avstånd från apparatens förpackningsmaterial eftersom fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex. risk för kvävning.
- Innan varje användning bör apparaten samt dess elsladd och monterade tillbehör inspekteras noga så att de inte har några skador. Om apparaten t ex har tappats på en hård yta, eller om elsladden har utsatts för alltför hård kraft, bör den inte längre användas: Även osynliga skador kan försämra apparatens driftsäkerhet.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Apparaten bör endast placeras på en jämn yta. Låt inte hölet eller elsladden komma i kontakt med öppen eld eller heta ytor såsom spisplattor.
- Låt inte sladden hänga fritt.
- Rör inte de rörliga delarna av matberedaren när den är i användning -

detta kan vara ytterst farligt.

- Lägg inte dina händer eller något köksredskap i mixerkannan medan apparaten är i användning.
- Montera inte knivenheten på motorhölet utan mixerkannan.
- Denna apparat bör endast användas med de tillbehör som tillverkaren tillhandahåller.
- Inget ansvar godtas om skada uppkommer till följd av felaktig användning, eller om dessa instruktioner inte följs.

Innan första användningen

Innan apparaten används för första gången, bör mixerkannan, locket och stopparen rengöras grundligt enligt avsnittet *Skötsel och rengöring*.

Funktionsknappens lägen

Följande inställningar finns:

- P Apparaten kör med maximal effekt så länge vridreglaget hålls i denna position.
- 0 Apparaten är avstängd
- 1 Låg effekt
- 2 Maximal effekt

Kortvarig användning

Apparaten är konstruerad för att bereda normala kvantiteter mat i hemmet; den kan användas utan paus i max 3 minuter, varefter den bör låtas kyla ner till rumstemperatur.

Säkerhetsknapp

En särskild säkerhetsknapp i motorhöljet ser till att mixern endast kan startas om mixerkannan är korrekt låst i sin position. Innan du avlägsnar mixerkannan måste du vara säker på att vridreglaget är ställt på **0**. Detta gäller också när du placeras mixerkannan på motorhöljet. Om reglaget inte är i dess av-läge (**0**) startar motorn omedelbart.

Användning

- Placera mixerkannan på motorhöljet med dess handtag åt höger och se till att de två triangelsymbolerna kommer i rät linje.
- Lägg ingredienserna i mixerkannan. Kannan har en maximal kapacitet på 1500 ml. För att undvika eventuellt skum eller spill när du använder skummande eller tunna vätskor såsom mjölk, bör du inte fylla kannan över 1000 ml märket.
- Sätt tillbaka locket och vrid det medsols tills du hör att det läses på plats.
- Sätt stoppren i locket.
- För att tillsätta ingredienser medan apparaten är i gång tar du bort proppen i mitten av locket.
- **Varning:** Starta inte apparaten när mixerkannan är tom. Fyll den inte enbart med torra varor såsom nötter, mandlar osv.
- Sätt stickproppen i ett eluttag och använd vridreglaget för att välja den önskade effektinställningen.
- Efter det att mixern använts, stänger du av apparaten och drar stickproppen ur vägguttaget. Vänta tills motorn har stannat helt innan du avlägsnar mixerkannan.

Iskrossning

Iskuber kan lätt krossas i mixerkannan: Fyll kannan till en fjärdedel med iskuber, montera kannan på motorhöljet enligt beskrivningen i avsnittet *Användning*. Lägg locket med stoppren på plats, och använd pulsfunktionen (**P**) i ca 2 sekunder. Vänta tills iskuberna har samlats i kannans botten igen och upprepa processen tills kuberna har minskats till önskad storlek.

Skötsel och rengöring

- Dra alltid stickproppen ur vägguttaget innan du påbörjar rengöring av apparaten.
- För att undvika risken för elektrisk stöt, bör du inte rengöra motorhöljet eller elsladden med vatten eller doppa dem i vatten. Motorhöljet kan torkas av med en lätt fuktad, luddfri duk.
- Använd inga slipmedel, starka rengöringsmedel eller hårdare borstar för rengöring.
- För att rengöra mixern efter användningen fyller du mixerkannan med ca 1000 ml varmt vatten och en liten mängd milt diskmedel. Låt apparaten vara i gång under en kort stund enligt avsnittet *Användning*. Skölj därefter mixerkannan, locket och stoppren med rent vatten. Alla delar bör torkas torra efteråt.
- Dessa delar bör inte diskas i diskmaskin.
- Vid behov kan mixerkannans knivenhet tas bort för rengöring (se diagrammet):
- Vänd mixerkannan upp och ner och ta bort det svarta knivbladet genom att vrida det motsols. **Varning:** Kniven är extremt vass!

- Knivenhetens packning kan **inte** tas bort.
- Rengör knivenheten i varmt diskvatten med en lämplig borste.
- Mixerkannan och knivenheten bör torkas noga.
- Sätt knivenheten på (den ännu upp-och-nervända) mixerkannan och lås den på plats genom att vrida den med sols så långt det går.

Avfallshantering



Enheter märkta med denna symbol måste kasseras separat från hushållsavfallet, eftersom de innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Korrekt avfallshantering skyddar miljön och människors hälsa. Din lokala myndighet eller återförsäljare kan ge information i ärendet.

Garanti i Sverige och Finland

För material- och tillverkningsfel gäller 2 års garanti räknat från inköpsdagen mot uppvisande av specificerat inköpskvitto i överensstämmelse med de allmänna garanti villkoren. Denna garanti inverkar inte på dina lagstadgade rättigheter eller dina lagenliga rättigheter enligt den nationella konsumentskyddslagstiftningen. Ifall apparaten används felaktigt, eller vårdslöst, ansvarar den som använder apparaten för eventuella material- och personskador.

Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH,
Tyskland.

Sekoitin

Hyvä Asiakas,

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä tämä opas tulevaa tarvetta varten. Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat tutustuneet näihin ohjeisiin.

Verkkoliittäntä

Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkityä jännitettä.

CE-merkintä

Tämä tuote on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen.

Osat

1. Tulppa ja mittakuppi
2. Kansi
3. Kahvallinen sekoitusastia
4. Sekoitinterä
5. Moottoripesä
6. Kiertosäädin
7. Verkkoliittäntäjohto ja pistotulppa
8. Teräyksikkö ja sekoitusastia
9. Arvokilpi (laitteen alapuolella)

Tärkeitä turvaohjeita

- Vaarojen välttämiseksi ja turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi ainoastaan valmistajan huoltopalvelu saa korjata tämän

sähkölaitteen ja uusia liitäntäjohdon. Jos tarvitaan korjauksia, lähetä laite huolto-osastolleemme (katso liite).

- Varmista, että laitteesta on katkaistu virta ja että se on jäähdytynyt täysin ennen puhdistamista.
- Laite täytyy puhdistaa jokaisen käyttöjakson jälkeen.
- Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä puhdista laitetta nesteillä äläkä upota sitä nesteisiin.
- Sekoitusastia, kansi ja tulppa voidaan pestää kuumassa saippuavedessä.
- Yksityiskohtaisia tietoja laitteen puhdistuksesta on osassa *Puhdistus ja huolto*.
- **Varoitus:** Tässä laitteessa käytettävät terät ovat erittäin teräviä. Vammojen välttämiseksi ole erityisen

varovainen, kun puhdistat laitetta ja tyhjennät sekoitusastian.

- **Huomautus:** Älä laita sekoitusastiaan kuumaa nestettä.
- Ole erittäin varovainen, kun kaadat kuumia nesteitä sekoitusastiaan, sillä laitteesta voi silloin suihkuta ulos höyryä.
- **Varoitus:** Väärinkäytöstä saattaa seurata vakavia henkilövammoja.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta aina,
 - kun laite ei ole valvottuna,
 - ennen kuin avaat kannen,
 - ennen kuin poistat tai asennat paikalleen sekoituastian,
 - jos laitteen toiminta häiriintyy käytön aikana,
 - ennen laitteen puhdistamista,
- - käytön jälkeen.
- Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä vedä liitännäjohdosta; tartu aina pistotulppaan.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön tai vastaavaan, kuten
 - ruokalat, toimistot ja muut kaupalliset ympäristöt
 - maatalousyritykset
 - hotellien, motellien jne.
 - ja vastaavien yritysten asiakkaat
 - aamiaisen ja majoitukseen tarjoavat majatalot.
- Henkilö, jolla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai jolla on puuttuvat tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, saa käyttää laitetta vain siinä tapauksessa, että hän on valvonnan alaisena tai hänelle on annettu

tarkat ohjeet laitteen käyttämiseen. Lisäksi hän ymmärtää täysin laitteen käyttöön liittyvät vaarat ja noudattaa tarvittavia turvatoimia.

- Lasten ei saa antaa käyttää laitetta. Laite ja sen liitäntäjohto on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- **Varoitus:** Pidä lapset poissa pakkauスマateriaalien luota potentiaalisen vaaratalanteen esim. tukehtumisvaaran vuoksi.
- Tarkasta aina ennen laitteen käyttöä huolellisesti laitteen runko, liitäntäjohto ja mahdolliset asennetut lisäosat vaurioiden varalta. Jos laite on esimerkiksi pudonnut kovalle pinnalle tai liitäntäjohdon vetämiseen on käytetty liikaa voimaa, laitetta ei saa enää käyttää: näkymättömätkin vauriot voivat aiheuttaa laitetta käytettäessä vaaratalanteita.
- Älä käytä laitetta ulkosalla.
- Laite tulisi asettaa aina tasaiselle alustalle. Älä anna laitteen rungon tai liitäntäjohdon joutua kosketuksiin avolleikkien tai kuumien pintojen (esim. lieden keittolevyjen) kanssa.
- Älä anna liitäntäjohdon roikkua laitteesta.
- Älä koske liikkuvia osia käytön aikana; se

saattaa olla erittäin vaarallista.

- Sekoitusastiaan ei saa työntää käsiä eikä keittiövälineitä käytön aikana.
- Teräyskikköä ei saa asentaa moottoripesään ilman sekoitusastiaa.
- Tätä laitetta saa käyttää vain valmistajan toimittamien lisäosien kanssa.
- Jos laite vahingoittuu väärinkäytön seurauksena tai siksi, että annettuja ohjeita ei ole noudatettu, valmistaja ei vastaa aiheutuneista vahingoista.

Ennen ensikäyttöä

Ennen laitteen ensikäyttöä sekoitusastia, kansi ja tulppa täytyy puhdistaa perusteellisesti osassa *Puhdistus ja huolto* olevien ohjeiden mukaisesti.

Käytökytkin

Valitse seuraavista asetuksista:

- P** Laite toimii maksimiteholla niin kauan kuin kiertokytkin pidetään tässä asennossa.
- 0** Laite ei ole kytkettyynä päälle
- 1** Matala teho
- 2** Maksimitaho

Lyhytaikainen käyttö

Laite on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa keskimääräisesti käytettävien ruokamäärien käsittelyyn. Sitä voi käyttää keskeytyksettä enintään 3 minuutin ajan, jonka jälkeen sen täytyy antaa jäähtyä huonelämpötilaan.

Turvakytkin

Moottoripesässä on erityinen turvakytkin, jonka ansiosta laitteen voi käynnistää ainoastaan, kun sekoitusastia on lukittuna kunnolla paikalleen.

Varmista ennen kuin irrotat sekoitusastian, että kiertosäädin on asennossa **0**. Samaa pätee asentaessasi sekoitusastian moottoripesään. Ellei säädin ole poiskytketyssä asennossa (**0**), moottori käynnistyy heti.

Käyttö

- Kiinnitä sekoitusastia moottoripesään käänämällä kahvaa oikealle niin, että kaksi kolmiomerkkiä tulee kohdakkain.
- Laita ainekset sekoitusastiaan. Sen maksimitilavuus on 1500 ml. Kun sekoitat vaaltoavaa tai kovin juoksevaa nestettä (esim. maitoa), sekoitusastia on parasta täyttää korkeintaan merkintään 1000 ml, jotta ainekset eivät vaaltoasi liikaa tai valu yli reunojen.
- Aseta kansi paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes kuulet sen lukittuvan paikalleen.
- Laita kanteen tulppa.
- Aineksia voi lisätä käytön aikana irrottamalla kannen keskellä oleva tulppa.
- **Varoitus:** Laitetta ei saa käyttää tyhjänä. Älä lisää siihen pelkästään kuivia aineksia, kuten pähkinöitä, manteleita tms.
- Kiinnitä pistotulppa seinäpistorasiaan ja valitse kiertosäätimellä sopiva tehoasetus.
- Käytön jälkeen katkaise virta laitteesta käyttökytkimellä ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Poista sekoitusastia vasta

sitten, kun moottorin toiminta on lakannut kokonaan.

Jäiden murskaaminen

Jääkuutiot on helppo murskata sekoitusastiassa:

Lisää sekoitusastiaan jäitä, niin että siitä täytyy neljännes, kiinnitä se sitten moottoripesään osassa **Käyttö** olevan kuvaukseen mukaisesti. Laita kansi sekä tulppa paikoilleen ja käytä sitten laitetta pulssitoiminolla (**P**) noin 2 sekunnin ajan. Odota, kunnes jääkuutiot ovat kerääntyneet jälleen sekoitusastian pohjalle ja toista sitten toimenpidettä, kunnes kuutiot on hienonnettua haluttuun kokoon.

Puhdistus ja huolto

- Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Sähköiskun vaaran takia moottoripesää ja verkkoliitintäjohtoa ei saa puhdistaa vedellä eikä niitä saa myös käännä upottaa veteen. Moottoripesän voi pyyhiä puhtaaksi nukkaamattomalla, kosteahkolla kankaalla.
- Laitetta ei saa puhdistaa hankaavilla, voimakkaille pesunesteillä tai kovalla harjalla.
- Laite pestäään välittömästi käytön jälkeen lisäämällä sekoitusastiaan noin 1000 ml lämmintä vettä ja hieman pesuainetta. Anna laitteen käydä lyhyen aikaa osassa **Käyttö** olevan kuvaukseen mukaisesti. Huuhtele sitten astia, kansi ja tulppa puhtaalla vedellä. Kaikki osat täytyy kuivata huolellisesti sen jälkeen.
- Nämä osat eivät ole astianpesukoneenkestäviä.

- Sekoitusastian teräyskikkö voidaan tarvittaessa irrottaa puhdistusta varten (katso kaavio):
- Käännä sekoitusastia ylösalaisin ja irrota musta teräyskikkö vastapäivään kiertämällä. **Varoitus:** Terät ovat äärimmäisen teräviä.
- Teräyskön tiivistettä **ei voi** irrottaa.
- Puhdista teräyskikkö lämpimässä saippuavedessä sopivalla harjalla.
- Sekoitusastian ja teräyskön on annettava kuivua perusteellisesti.
- Kokoa takaisin sijoittamalla teräyskikkö (yhä käännettyynä olevan) sekoitusastian päälle ja lukisemalla myötäpäivään vasteeseen saakka kiertämällä.

Jätehuolto



Tällä symbolilla merkityt laitteet täytyy hävittää kotitalousjätteestä erillään, sillä ne sisältävät arvokkaita kierrätyskelpoisia materiaaleja. Asianmukaisella hävittämisellä suojellaan ympäristöä ja ihmisterveyttä. Saat aiheesta lisätietoa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä.

Takuu

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien takuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. Tämä takuu ei vaikuta lakiinmääräisiin oikeuksiin eikä mihinkään muihin kansallisen lainsäädännön säätämii tuotteiden ostoa koskeviin laillisii kuluttajaoikeuksiin, joita tuotteen hankijalla on.

Valmistuttaja: Severin Elektrogeräte GmbH, Saksa

Maahanluoja:

AV-Komponentti Oy
(Puh) 09-8678020
info@avkomponentti.fi
www.avkomponentti.fi

Mikser

Szanowni Klienci!

Przed użyciem urządzenia proszę dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją, która należy zachować do późniejszego oglądu. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją.

Podłączenie do sieci zasilającej

Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

Oznaczenie CE

Niniejszy wyrób zgodny jest z obowiązującymi w UE przepisami dotyczącymi oznakowania produktu.

Zestaw

1. Zatyczka z dozownikiem
2. Pokrywka
3. Dzbanek miksera z uchwytem
4. Ostrze miksujące
5. Korpus
6. Obrotowy przełącznik
7. Przewód zasilający z wtyczką
8. Nasadka z ostrzami z dzbankiem miksera
9. Tabliczka znamionowa (na spodzie urządzenia)

Instrukcja bezpieczeństwa

- Aby zachować bezpieczeństwo, wszelkie naprawy tego elektrycznego urządzenia oraz przewodu zasilającego muszą być wykonywane przez nasz serwis. Jeśli urządzenie wymaga naprawy, prosimy wysłać je do naszego działu obsługi klienta (zob. załącznik).
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, należy sprawdzić, czy urządzenie zupełnie ostygło i jest wyłączone z sieci elektrycznej.
- Urządzenie należy wyczyścić po każdym użyciu.
- Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie czyścić urządzenia cieciami ani nie zanurzać go.
- Dzbanek miksera, pokrywkę

- i zatyczkę można myć w gorącej wodzie z płynem.
- Szczegółowe informacje na temat czyszczenia urządzenia znajdują się w punkcie *Czyszczenie i konserwacja*.
- **Ostrzeżenie:** Ostrza w urządzeniu są bardzo ostre. Aby uniknąć obrażeń, podczas czyszczenia urządzenia i opróżniania dzbanka miksera, należy zachować szczególną ostrożność.
- **Ostrzeżenie:** Nie wlewać gorących płynów do dzbanka miksera.
- Podczas wlewania gorących płynów do dzbanka miksera zachować szczególną ostrożność, aby nie oparzyć się wylatującą gorącą parą.
- **Ostrzeżenie:** Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.
- Urządzenie należy wyłączyć i wyjąć jego wtyczkę z gniazdka w następujących sytuacjach:
 - zanim urządzenie zostanie pozostawione bez nadzoru;
 - przed podniesieniem pokrywki;
 - przed zdjęciem lub nałożeniem dzbanka miksera;
 - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy miksera;
 - przed przystąpieniem do czyszczenia;
 - po zakończeniu czynności.
- Nigdy nie należy ciągnąć za przewód przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka.
- Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań domowych lub podobnych,

jak np. w

- kuchniach biurowych lub innych miejscach pracy;
- agroturystyce;
- hotelach, motelach itp. oraz innych podobnych lokalach (przez klientów);
- pensjonatach.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych albo nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy, mogą korzystać z urządzenia tylko wówczas, kiedy znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane, jak używać urządzenia i są w pełni świadome wszelkich zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Nie dopuszczać do używania urządzenia przez dzieci. Nie dopuszczać

dzieci w pobliżu urządzenia lub jego przewodu zasilającego.

- Nie dopuszczać do używania urządzenia jako zabawki przez dzieci.
- **Ostrzeżenie:** Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.
- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić, czy główny korpus urządzenia i wszystkie elementy czynnościowe są sprawne i nie noszą śladów uszkodzenia. Jeżeli urządzenie np. spadło na twardą powierzchnię albo przewód zasilający został narażony na zbyt silne szarpnięcie, nie nadaje się ono do dalszego użytku: nawet najmniejsza, niewidoczna usterka powstała z tego powodu, może mieć ujemny wpływ na działanie urządzenia i bezpieczeństwo użytkownika.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na wolnym powietrzu.
- Urządzenie ustawać wyłącznie na równej powierzchni. Należy uważać, aby przewód zasilający i korpus urządzenia nie były narażone na działanie otwartego ognia lub gorących elementów, np. płyty kuchennej lub grzejnej.
- Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego swobodnie zwisającego.
- Nie dotykać ruchomych części miksera w trakcie pracy, ponieważ grozi to poważnym obrażeniem ciała.

- Podczas pracy urządzenia nie wkładać palców ani żadnych przyborów kuchennych do dzbanka miksera.
- Nie wkładać nasadki z ostrzami na korpus z silnikiem bez założonego dzbanka miksera.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w połączeniu z oryginalnymi akcesoriami producenta.
- Za szkody wynikłe z nieprawidłowego używania sprzętu lub użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi winę ponosi wyłącznie użytkownik.

Przed użyciem miksera po raz pierwszy

Przed pierwszym użyciem urządzenia dzbanek miksera, pokrywkę z zatyczką należy dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją w punkcie Czyszczenie i konserwacja.

Funkcje obrotowego przełącznika

Dostępne pozycje przełącznika:

P Kiedy obrotowy przełącznik znajduje się w tej pozycji, urządzenie pracuje z maksymalną mocą.

0 Urządzenie jest wyłączone.

1 Niskie obroty

2 Maksymalne obroty

Praca w krótkich odstępach czasu

Urządzenie przystosowane jest do rozdrabniania średnich ilości artykułów żywnościowych. Może pracować bez przerwy przez maksimum 3 minuty – po tym czasie należy odczekać, aż ostygnie do temperatury pokojowej.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Dzięki specjalnemu wyłącznikowi bezpieczeństwa umieszczonemu w korpusie, mikser można włączyć tylko wtedy, kiedy dzbanek jest prawidłowo założony i zablokowany.

Przed zdaniem dzbanka należy sprawdzić, czy obrotowy przełącznik znajduje się w pozycji **0**. To samo dotyczy nakładania dzbanka na korpus z silnikiem. Jeżeli przełącznik nie będzie w pozycji wyłączenia (**0**), to natychmiast po założeniu dzbanka włączy się silnik.

Instrukcja obsługi

- Ustawić dzbanek miksera na korpusie z uchwytem skierowanym w prawo w taki sposób, by dwa trójkąty znalazły się naprzeciwko siebie.
- Wlać składniki do dzbanka, którego maksymalna pojemność wynosi 1500 ml. Aby w czasie pracy miksera uniknąć przelewania się pieniących składników, jak np. mleko, nie należy wypełniać go ponad miarkę wskazującą 1000 ml.
- Założyć z powrotem pokrywę i obrócić ją w prawo, aż się zatrzasnie na swoim miejscu.
- Włożyć zatyczkę do pokrywki.
- Aby dodać składniki w trakcie miksurowania, można wyjąć zatyczkę znajdująca się w środku pokrywki.
- **Ostrzeżenie:** Nie wolno włączać miksera z pustym dzbankiem. Nie napełniać dzbanka wyłącznie suchymi produktami, takimi jak orzechy, migdały itp.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka i ustawić obrotowy przełącznik na żądaną moc.

- Po zakończeniu mikowania wyłączyć urządzenie i odłączyć od sieci, poczekać aż silnik całkowicie się zatrzyma i dopiero wtedy zdjąć dzbanek.

Rozkruszanie lodu

W dzbanku miksera można rozkruszać kostki lodu.

W tym celu należy napełnić dzbanek w jednej czwartej kostkami lodu i ustawić go na korpusie w sposób opisany w punkcie *Instrukcja obsługi*. Nałożyć pokrywkę z zatyczką i za pomocą funkcji pracy pulsacyjnej (P) włączyć mikser na około 2 sekundy. Odczekać, aż kostki spłyną na dno dzbanka i powtarzać czynności, aż kostki osiągną żądaną wielkość.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy urządzenie wyłączyć z sieci.
- Nie wolno czyścić obudowy silnika ani przewodu zasilającego wodą, ani zanurzać ich w wodzie, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem. Zewnętrzna obudowa można czyścić przecierając lekko wilgotną, gładką ściereczką.
- Nie używać do czyszczenia żadnych żrących środków szorujących ani twardych szczotek.
- Aby wyczyścić bezpośrednio po użyciu, napełnić dzbanek około 1000 ml cieplej wody z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Uruchomić urządzenie na krótką chwilę w sposób opisany w punkcie *Instrukcja obsługi*. Następnie wypłukać dzbanek, pokrywkę i zatyczkę pod bieżącą wodą. Wszystkie elementy

- należy następnie dokładnie osuszyć.
 - Wymienione elementy nie nadają się do mycia w zmywarce.
 - W razie potrzeby nasadkę z ostrzami można odczepić do umycia (patrz rysunek): Odwrócić dzbanek miksera do góry nogami i zdjąć czarną nasadkę z ostrzami obracając ją w lewo.
- Ostrzeżenie:** Noże są bardzo ostre.
- Uszczelki nasadki z ostrzami **nie można** zdjąć.
 - Umyć nasadkę z ostrzami w cieplej wodzie z detergentem, używając odpowiedniej szczoteczki.
 - Dzbanek miksera oraz nasadkę z ostrzami należy dokładnie wysuszyć.
 - W celu ponownego złożenia elementów nałożyć nasadkę z ostrzami na dzbanek miksera (nadal obrócony do góry nogami) i zablokować ją obracając do końca w prawo.

Utylizacja



Urządzenia oznaczone powyższym symbolem należy utylizować osobno, a nie wraz ze zwykłymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Urządzenia takie zawierają bowiem cenne materiały, które można poddać recyklingowi. Odpowiednia utylizacja takich urządzeń pomaga w ochronie środowiska i zdrowia człowieka. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają lokalne władze lub sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną.

Gwarancja

Gwarancja na produkt obejmuje wady materiału i wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu produktu. W ramach gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wszelkich wadliwych elementów, pod warunkiem, że produkt zostanie odniesiony przez klienta do punktu zakupu, a później odesłany przez sklep do serwisu centralnego w Opolu, prowadzonego przez firmę Serv- Serwis Sp.z o.o. Aby gwarancja zachowała ważność, urządzenie musi być używane zgodnie z instrukcją i nie może być modyfikowane, naprawiane lub w jakikolwiek sposób naruszane przez nieupoważnioną do tego osobę, ani też uszkodzone w wyniku nieprawidłowego użycia.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, ani elementów łatwo tłukących się, jak szkło, elementy z tworzyw sztucznych, żarówki itd. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ustawowych praw konsumenta ani innych praw, jakie konsument posiada zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dotyczą zakupu przedmiotów użytkowych.

Jeżeli urządzenie przestanie działać prawidłowo i musi zostać odesłane, należy je dokładnie zapakować i dołączyć imię, nazwisko i adres nadawcy oraz przyczynę odesłania. Jeśli urządzenie jest nadal na gwarancji, proszę także dołączyć paragon zakupu, lub fakturę zakupową.

Μπλέντερ

Οδηγίες χρήσης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα που γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.

Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείτε συμβαδίζει με αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικών τιμών της συσκευής.

Σήμανση CE

Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες οδηγίες της ΕΕ σχετικά με την αναγραφή στοιχείων.

Τα μέρη της συσκευής

1. Στόμιο με κύπελλο μέτρησης
2. Καπάκι
3. Κανάτα μπλέντερ με λαβή
4. Λεπίδες μπλέντερ
5. Περίβλημα μοτέρ
6. Περιστρεφόμενος διακόπητης
7. Καλώδιο με πρίζα
8. Μονάδα λεπίδων με κανάτα μπλέντερ
9. Πινακίδα ονομαστικών τιμών (στο κάτω μέρος της συσκευής)

Σημαντικοί κανόνες ασφάλειας

- Για να αποφεύγετε κίνδυνους, και να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις ασφάλειας, οι επισκευές σε αυτή την ηλεκτρική συσκευή ή στο ηλεκτρικό καλώδιο της πρέπει να διεξάγονται από την εξυπηρέτηση πελατών μας. Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή, παρακαλούμε, στείλτε τη συσκευή στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας (δείτε παράρτημα).
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδέμένη από το ηλεκτρικό ρεύμα και ότι έχει ψυχθεί εντελώς.
- Πρέπει να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε κύκλο χρήσης.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πρόκλησης

ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε τη συσκευή με υγρά και μην τη βυθίζετε σε υγρά.

- Μπορείτε να καθαρίσετε την κανάτα μπλέντερ, το καπάκι και το στόμιο με ζεστό σαπουνόνερο.
- Για αναλυτικές πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παράγραφο «Καθαρισμός και φροντίδα».
- **Προσοχή:** Οι λεπίδες για το μπλέντερ είναι εξαιρετικά κοφτερές. Για να αποφύγετε τραυματισμούς, δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον καθαρισμό της συσκευής και το άδειασμα της κανάτας μπλέντερ.
- **Προσοχή!** Μην τοποθετείτε ζεστό υγρό μέσα στην κανάτα μπλέντερ.
- Απαιτείται επιπρόσθετη φροντίδα όταν ρίχνετε ζεστά

υγρά μέσα στην κανάτα μπλέντερ επειδή μπορεί να διαφύγει απότομα ατμός από τη συσκευή.

- **Προσοχή!** Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
 - Σβήνετε πάντα τη συσκευή και βγάζετε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα - όταν δεν υπάρχει επίβλεψη,
 - πριν ξετυλίξετε το καλώδιο,
 - πριν βγάλετε ή τοποθετήσετε την κανάτα μπλέντερ,
 - σε κάθε περίπτωση βλάβης κατά τη χρήση,
 - πριν τον καθαρισμό της συσκευής, και
 - μετά τη χρήση.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο όταν θέλετε να βγάλετε τη συσκευή από την πρίζα.

- Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες χρήσεις, όπως για παράδειγμα:
 - σε κουζίνες εταιρειών, σε γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - σε γεωργικές εταιρείες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία κτλ. και παρόμοιες εγκαταστάσεις,
 - σε ξενώνες που σερβίρουν πρωινό.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πείρα και γνώσεις μόνο αν επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και κατανοούν πλήρως όλους τους εμπλεκόμενους κίνδυνους και προφυλάξεις για την ασφάλεια.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Κρατήστε πάντα τη συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- **Προσοχή!** Τα παιδιά πρέπει να παραμένουν μακριά από τα υλικά συσκευασίας, επειδή είναι δυνητικώς επικίνδυνα, π.χ. κίνδυνος ασφυξίας.
- Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, θα πρέπει να ελέγχετε προσεκτικά την κύρια μονάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο, καθώς και κάθε εξάρτημα για τυχόν ελαπώματα. Αν η συσκευή, για παράδειγμα, έχει πέσει σε σκληρή επιφάνεια ή έχει αισκρηθεί υπερβολική δύναμη για το τράβηγμα του ηλεκτρικού καλωδίου δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη κι αν η ζημιά δεν φαίνεται ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
- Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Να τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε επίπεδη επιφάνεια. Το περίβλημα και

- το ηλεκτρικό καλώδιο δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με γυμνές φλόγες ή τυχόν θερμές επιφάνειας, όπως οι εστίες.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται ελεύθερο.
- Μην αγγίζετε ποτέ τα εξαρτήματα τη στιγμή που η συσκευή λειτουργεί. Κάπι τέτοιο είναι πολύ επικίνδυνο.
- Μη βάζετε τα χέρια σας ή οποιαδήποτε κουζινικά σκεύη μέσα στην κανάτα μπλέντερ όσο λειτουργεί η συσκευή.
- Μην προσαρμόζετε τη μονάδα λεπτίδων στο περίβλημα μοτέρ χωρίς να είναι τοποθετημένη η κανάτα μπλέντερ.
- Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
- Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται λόγω λανθασμένης χρήσης ή επειδή δεν έχουν τηρηθεί οι παρούσες οδηγίες.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να καθαρίσετε πολύ καλά την κανάτα μπλέντερ, το καπάκι και το στόμιο όπως περιγράφεται στην παράγραφο «Καθαρισμός και φροντίδα».

Ρυθμίσεις διακόπτη ελέγχου

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- P** Η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη ισχύ για όση ώρα ο περιστρεφόμενος διακόπτης παραμένει σε αυτή τη θέση
- 0** Η συσκευή είναι σβηστή
- 1** Χαμηλή ισχύς
- 2** Μέγιστη ισχύς

Λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για την επεξεργασία ποσοτήτων τροφίμων ενός μέσου νοικοκυριού. Μπορεί να τεθεί σε λειτουργία χωρίς διακοπή για 3 λεπτά το πολύ. Κατόπιν, πρέπει να την αφήνετε να κρυώσει έως τη θερμοκρασία δωματίου.

Διακόπτης ασφαλείας

Ένας ειδικός διακόπτης ασφαλείας μέσα στο περίβλημα μοτέρ εξασφαλίζει ότι η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο αν έχει ασφαλιστεί στη θέση της η κανάτα μπλέντερ.

Πριν βγάλετε την κανάτα μπλέντερ, βεβαιωθείτε ότι ο περιστρεφόμενος διακόπτης είναι στη θέση 0. Αυτό ισχύει επίσης κατά την τοποθέτηση της κανάτας μπλέντερ στο περίβλημα μοτέρ. Εάν ο διακόπτης δεν είναι στη θέση «εκτός λειτουργίας», το μοτέρ θα ξεκινήσει αμέσως.

Λειτουργία

- Τοποθετήστε την κανάτα μπλέντερ στο περίβλημα μοτέρ, με τη λαβή της προς τα δεξιά, με τρόπο ώστε οι δύο τριγωνικές ενδείξεις να είναι ευθυγραμμισμένες.
- Βάλτε τα συστατικά μέσα στην κανάτα μπλέντερ. Η κανάτα έχει μέγιστη χωρητικότητα 1500 ml. Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν αφροί ή να ξεχειλίσουν υγρά όπως γάλα, μη γεμίζετε την κανάτα πάνω από την ένδειξη των 1000 ml.
- Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και περιστρέψτε δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει στη σωστή θέση.
- Εισαγάγετε το στόμιο στο καπάκι.

- Για να προσθέσετε συστατικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορείτε να βγάλετε το πώμα που βρίσκεται στο κέντρο του καπακιού.
- **Προσοχή!** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν η κανάτα είναι άδεια. Μην τη γεμίζετε με ξηρά είδη μόνο, όπως καρύδια, αμύγδαλα, κτλ.
- Βάλτε το φίς του ηλεκτρικού καλωδίου στην πρίζα και χρησιμοποιήστε τον περιστρεφόμενο διακόπτη για να επιλέξετε την απαιτούμενη ρύθμιση ισχύος.
- Μετά τη χρήση του μπλέντερ, θέστε τη συσκευή εκτός ελέγχου και βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα. Περιμένετε να σταματήσει εντελώς το μοτέρ πριν αφαιρέσετε την κανάτα μπλέντερ.

Τρίψιμο πάγου

Μπορείτε να τρίψετε εύκολα παγάκια μέσα στην κανάτα μπλέντερ: Γεμίστε το ένα τέταρτο της κανάτας με παγάκια και μετά τοποθετήστε τη στο περίβλημα μοτέρ όπως περιγράφεται στην παράγραφο **Λειτουργία**. Τοποθετήστε το καπάκι με το στόμιο στη θέση του και χρησιμοποιήστε την παλμική λειτουργία (**P**) της συσκευής για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Περιμένετε μέχρι να μαζευτούν ξανά τα παγάκια στο κάτω μέρος της κανάτας και μετά επαναλάβετε τη διαδικασία, μέχρι τα παγάκια να έχουν μειωθεί μέχρι το απαιτούμενο μέγεθος.

Καθαρισμός και φροντίδα

- Βγάζετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην καθαρίζετε το εξωτερικό του τμήματος του μοτέρ ή το ηλεκτρικό καλώδιο με νερό και μην τα τοποθετείτε μέσα σε νερό. Μπορείτε να σκουπίσετε το εξωτερικό του μοτέρ με ένα ελαφρά υγρό πανί, χωρίς χνούδι.
- Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά, σκληρά απορρυπαντικά διαλύματα ή σκληρές βούρτσες για τον καθαρισμό.
- Για να καθαρίσετε αμέσως μετά τη χρήση, γεμίστε την κανάτα μπλέντερ με περίπου 1000 ml ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό. Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για σύντομο διάστημα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο **Λειτουργία**. Κατόπιν, ξεπλύντε την κανάτα, το καπάκι και το στόμιο με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, πρέπει να στεγνώσετε πολύ καλά όλα τα εξαρτήματα.
- Μην πλένετε αυτά τα μέρη στο πλυντήριο πιάτων.
- Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αποσυνδέσετε τη μονάδα λεπίδων από την κανάτα μπλέντερ για να την καθαρίσετε (βλέπε διάγραμμα):
- Αναποδογυρίστε την κανάτα μπλέντερ και βγάλτε τη μαύρη μονάδα λεπίδων περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα. **Προσοχή!** Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά κοφτερές.
- Το παρέμβυσμα στη μονάδα λεπίδων **δεν** μπορεί να αφαιρεθεί.
- Καθαρίστε τη μονάδα λεπίδων με ζεστό σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας μια

κατάλληλη βούρτσα.

- Η κανάτα μπλέντερ και η μονάδα μπλέντερ πρέπει να στεγνώσουν πολύ καλά.
- Για να συναρμολογήσετε ξανά, τοποθετήστε τη μονάδα λεπίδων στην κανάτα μπλέντερ (ακόμη αναποδογυρισμένη) και ασφαλίστε τη περιστρέφοντας αριστερόστροφα μέχρι τέρμα.

Απόρριψη



Οι συσκευές με αυτό το σύμβολο πρέπει να απορριφθούν ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα, επειδή περιέχουν

πολύτιμα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Η σωστή διάθεση προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Θα βρείτε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα από την τοπική σας αρμόδια αρχή ή έμπορο λιανικής.

Εγγύηση

Το προϊόν αυτό είναι εγγυημένο για μία περίοδο δύο ετών από την ημέρα της αγοράς για ελαπτώματα στα υλικά και την κατασκευή του. Η εγγύηση ισχύει αν και μόνο αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και εφόσον δεν έχει τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη ειδικευμένα άτομα ή δεν έχει καταστραφεί εξαιτίας κακής χρήσης. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, ούτε οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα έχετε ως καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία που διέπει την αγορά αγαθών.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει φυσικές φθορές ούτε τα εύθραυστα μέρη της συσκευής.

Блендер стационарный

Уважаемый покупатель!

Перед использованием этого прибора прочитайте, пожалуйста, внимательно данное руководство и держите его под рукой, так как оно может понадобиться вам в будущем. Этот прибор могут использовать только лица, ознакомившиеся с данным руководством.

Включение в сеть

Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.

Маркировка CE

Данное изделие соответствует требованиям директив, обязательных для получения права на использование маркировки CE.

Устройство

1. Заглушка с мерной чашкой
2. Крышка
3. Кувшин с ручкой
4. Нож блендера
5. Корпус привода
6. Поворотный переключатель
7. Шнур питания с вилкой
8. Ножевой блок с кувшином для смешивания
9. Заводская табличка (на нижней стороне прибора)

Правила безопасности

- Чтобы избежать несчастных случаев и обеспечить соблюдение правил техники безопасности, ремонт данного электроприбора или его шнура питания должен производиться нашей службой сервисного обслуживания. Если необходим ремонт, отправьте, пожалуйста, прибор в наш отдел сервисного обслуживания (см. приложение).
- Перед тем как приступить к чистке прибора, отключите его от сети и дайте ему полностью остывть.
- Прибор нужно очищать после каждого цикла использования.
- Во избежание поражения электрическим током не

- мойте электроприбор жидкостями и не погружайте его в жидкости.
- Кувшин для смешивания, крышку и заглушку можно мыть в горячей мыльной воде.
- Чтобы получить более подробную информацию по чистке прибора, обратитесь, пожалуйста, к разделу «Чистка и общий уход».
- **Предупреждение!** В этом приборе используются очень острые ножи. Чтобы не получить травму, будьте очень осторожны при очистке прибора или опорожнении кувшина для смешивания.
- **Предупреждение!** Не наливайте горячую жидкость в кувшин для смешивания.
- Соблюдайте крайнюю осторожность при наливании горячих жидкостей в кувшин для смешивания, так как из прибора может вырваться струя пара.
- **Предупреждение!** При неправильном использовании прибора можно получить серьезную травму.
- Обязательно выключайте электроприбор и вынимайте вилку из розетки в следующих случаях:
 - когда прибор не находится под присмотром;
 - перед снятием крышки;
 - перед снятием или установкой кувшина для смешивания;
 - в случае любой неполадки во время

работы;

- перед чисткой;

- после использования.

• При извлечении вилки из стенной розетки никогда не тяните за шнур питания, беритесь только за вилку.

• Этот электроприбор предназначен для использования в домашних или подобных условиях, как, например:

- в кухнях для персонала, расположенных в магазинах, офисах и в другой подобной рабочей среде;

- в сельскохозяйственной рабочей среде;

- постояльцами в отелях, мотелях и в других подобных местах проживания;

- в гостевых домах с предоставлением

ночлега и завтрака.

• Этот электроприбор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не обладающими достаточным опытом и умением, только под присмотром или после того, как они научатся пользоваться данным прибором, полностью осознают все опасности, которые могут возникнуть при его использовании и ознакомятся с соответствующими правилами техники безопасности.

• Не разрешайте детям пользоваться прибором. Храните прибор и шнур питания в недоступном для детей месте.

- **Не разрешайте детям играть с прибором.**
- **Предупреждение!** Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они представляют опасность удушья.
- Перед каждым включением электроприбора следует убедиться в отсутствии повреждений как на основном устройстве, включая и шнур питания, так и на любом дополнительном, если оно установлено. Если выронили прибор на твердую поверхность или прилагали чрезмерное усилие для вытягивания шнура питания, этот прибор не следует больше использовать: даже невидимое повреждение может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Устанавливайте прибор только на ровную поверхность. Следите за тем, чтобы корпус прибора или шнур питания не соприкасались с открытым пламенем или с какими-либо горячими предметами, например, с конфорками кухонной плиты.
- Не допускайте свободного провисания шнура питания.
- Не прикасайтесь к движущимся частям во время работы прибора - это может быть очень опасно.
- Не вставляйте пальцы рук или кухонные приборы в кувшин для смешивания во время работы

прибора.

- Не присоединяйте ножевой блок к корпусу привода без кувшина для смешивания
- Данный прибор должен использоваться только с принадлежностями, поставленными производителем.
- Изготовитель не несет никакой ответственности за повреждение, вызванное неправильной эксплуатацией или нарушением настоящих указаний.

Перед первым применением

Перед использованием прибора в первый раз необходимо тщательно промыть кувшин для смешивания, крышку и заглушку, как указано в разделе «Чистка и общий уход».

Положения переключателя

Поворотный переключатель имеет следующие положения:

- | | |
|----------|---|
| P | Прибор работает на максимальной мощности до тех пор, пока поворотный переключатель удерживается в этом положении. |
| 0 | Прибор выключен |
| 1 | Малая мощность |
| 2 | Максимальная мощность |

Кратковременный режим работы

Прибор рассчитан на обработку пищи в домашних условиях; прибор может работать без перерыва в течение не более 3 минут, после этого ему нужно дать остить до комнатной температуры.

Предохранительный выключатель

Специальный предохранительный выключатель на корпусе привода не позволяет включить блендер, если кувшин не защелкнут на месте. Перед снятием кувшина для смешивания убедитесь, что поворотный переключатель находится в положении **0**. Это также относится и к установке кувшина на корпус привода. Если поворотный переключатель не находится в положении «выключено» (**0**), привод запустится сразу же.

Использование

- Вставьте кувшин для смешивания ручкой вправо в корпус привода так, чтобы совместить две треугольные метки.
- Загрузите ингредиенты в кувшин для смешивания. Максимальная вместимость кувшина составляет 1500 мл. Чтобы избежать появления обильной пены или расплескивания при работе с пенящимися или такими слабо консистентными жидкостями как молоко, не наполняйте кувшин выше отметки 1000 мл.
- Установите крышку и поверните ее по часовой стрелке, пока она защелкнется на месте.
- Вставьте заглушку в крышку.
- Чтобы добавить ингредиенты во время работы, нужно вынуть заглушку из центра крышки.
- **Предупреждение!** Не включайте блендер с пустым кувшином. Не наполняйте кувшин только сухими ингредиентами, такими как орехи,

миндаль и т. д.

- Вставьте штепсельную вилку в стенную розетку и установите поворотный переключатель на нужную уставку мощности.
- Закончив работу, выключите электроприбор и выньте вилку из розетки. Прежде чем снять кувшин, дождитесь полной остановки привода.

Колка льда

Кубики льда можно легко колоть в кувшине для смешивания:

Наполните кувшин на четверть кубиками льда, затем установите его в корпус привода, как указано в разделе *Использование*. Закройте кувшин крышкой с вставленной заглушкой и включите прибор примерно на 2 секунды в импульсном режиме (**P**). Подождите, пока кубики льда снова скопятся на дне кувшина и затем опять повторите процесс, пока не кубики льда не будут измельчены до нужного размера.

Чистка и общий уход

- Всегда вынимайте вилку из розетки, прежде чем приступить к чистке электроприбора.
- Чтобы не допустить поражения электрическим током, не мойте корпус привода и шнур питания и не погружайте их в воду. Корпус привода можно протереть слегка увлажненной салфеткой из неворсистой ткани.
- Не применяйте для чистки электроприбора абразивные вещества, сильнодействующие моющие средства и жесткие щетки.

- Чтобы очистить кувшин для смещивания сразу же после использования, залейте в него примерно 1000 мл теплой воды с небольшим количеством моющего средства. Включите прибор на короткое время, действуя, как указано в разделе *Использование*. Затем ополосните кувшин, крышку и заглушку чистой водой. После этого тщательно просушите все части.
- Эти части не предназначены для мытья в посудомоечной машине.
- Если потребуется, ножевой блок кувшина для смещивания для чистки можно снять (см. схему):
Переверните кувшин для смещивания вверх дном и снимите черный ножевой блок, повернув его против часовой стрелки. **Предупреждение!** У ножевого блока очень острое лезвие.
- Прокладка ножевого блока **не снимается**.
- Вымойте ножевой блок в теплой мыльной воде, используя соответствующую щетку.
- Кувшин для смещивания и ножевой блок необходимо тщательно просушить.
- Для обратной сборки присоедините ножевой блок к кувшину для смещивания (все еще перевернутому) и зафиксируйте его, повернув до отказа по часовой стрелке.

Утилизация



Устройства, помеченные этим символом, должны утилизироваться отдельно от домашнего мусора, так как они содержат полезные материалы, которые могут быть направлены на переработку. Правильная утилизация обеспечивает защиту окружающей среды и здоровья человека. Информацию по этому вопросу вы можете получить у местных властей или у продавца устройства.

Гарантия

Гарантийный срок на приборы фирмы „Severin“ - 2 года со дня их продажи. В течение этого времени мы бесплатно устраним все дефекты, возникшие в результате производственного брака или применения некачественных материалов. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за несоблюдения руководства по эксплуатации, грубого обращения с прибором, а также на бьющиеся (стеклянные и керамические) части. Данная гарантия не нарушает ваших законных прав, а также любых других прав потребителя, установленных национальным законодательством, регулирующим отношения, возникающие между потребителями и продавцами при продаже товаров. Гарантия аннулируется, если прибор ремонтировался не в указанных нами пунктах сервисного обслуживания. Вы можете по почте отправить прибор с перечнем неисправностей и приложенным кассовым чеком на наш ближайший пункт сервисного

обслуживания. Какие-либо дополнительные гарантии продавца заводом-изготовителем не принимаются.

Kundendienstzentralen**Service Centres****Centrales service-après-vente****Servicios post-venta****Centros de servicio****Centrale del servizio clienti****Service-centrales****Centrale serviceafdelinger****Centrala kundtjänstplatser****Keskushuolot****Servisné stredisko****Centrala obsługi klientów****Szerviz****Κεντρικό σέρβις****SEVERIN Service****Röhre 27**

59846 Sundern

Telefon (02933) 982-460

Telefax (02933) 982-480

E-Mail: service@severin.de

Kundendienst Ausland**Austria**

Silva-Schneider Handelsgellschaft GmbH

Gewerbeparkstr. 7

5081 Anif / Salzburg

Tel.: +43 (0) 62 46 73 58 1

Fax.: +43 (0) 62 46 / 72 70 2

E-Mail: office@silva-schneider.at

Belgique

BVBA Dancal Elektro

Kalkhoevestraat 1

B-8790 Waregem

Tel.: +32 56 71 54 51

Fax: +32 56 70 04 49

Bosnia i Herzegovina

Malisic export-import d.o.o.

Biletic polje

88260 Crtluk

Tel.: +387 36 650 601

Fax: +387 36 651 062

Bulgaria

Noviz AG

Khan Kubrat 1 Str.

BG-4000 Plovdiv

Tel.: +359 32 275 617, 275 614

E-Mail: sales@noviz.com

China

Ningbo Autin Electric Appliance CO.,LTD

B4-061/062 NO.181 Exhibition Road,

Jiangdong District, Ningbo

Tel.: +86 400 166 0336

Fax.: +86 0574 55331669

Web: www.nbautin.com.cn

Web: www.autin.com.cn

Finland

AV-Komponentti Oy

Koronakatu 1 A

02210 Espoo

Tel.: +358 9 867 8020

Fax: +358 9 867 80250

Web: www.avkomponentti.fi

France

SEVERIN France Sarl

Service-Après-Vente

4, rue Denis Papin

67400 Illkirch-Graffenstaden

Tel.: 03 88 47 62 08

Fax: 03 88 47 62 09

E-Mail: sav@severin.fr

Web: http://www.severin.fr

Greece

BERSON / C. Sarafidis Bros S.A.

Thessaloniki

Agias Anastasias & Laertou str.

57001 Pylaià

tel. 2310-954020

Athens

47, Agamemnonos str.

17675 Kallithea

tel. 210-9478773

BERSON / ΑΦΟΙ Κ. Σαραφίδη ΑΕΒΕ

Θεσσαλονίκη

Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου

57001 Πυλαιά

τηλ. 2310-954020

Αθήνα

Αγαμέμνονος 47

17675 Καλλιθέα

Τηλ. 210-9478773

Iran

IRAN-SEVERIN KISH CO. LTD.

No. 668, 7th. Floor

Bahar Tower

Ave. South Bahar

TEHRAN - IRAN

Tel.: 009821 - 77616767

Fax: 009821 - 77616534

E-Mail: Info@iranseverin.com

Web: www.iranseverin.com

Ireland Bluestone Sales & Distribution Ltd 26 Oaktree Business Park Trim Co., Meath Tel.: 046 94 83100 Fax: 046 94 83663 Web: www.bluestone.ie	Kuwait Mohammed Abdulrahman Al Bahar Al Bahar Building P.O. Box 148 Safat 13002 Kuwait Tel.: +965 4810855	Malta Crosscraft Co Ltd Valletta Road Paola, PLA1511 Malta
Italia ASSISTENZA POST-VENDITA NUMERO VERDE 800224155 E-Mail: assistenza@severinitalia.it	Latvia SIA GTCL BALTIC Piedrujas iela 7 LV - Riga 1073 Tel.: +371 29119989 Fax: +371 67297769	Tel.: +356 21805805 +356 79498432 E-Mail: clyde@crosscraft.com.mt
Indonesia PT. Setai Modern Elektronik Email.: info@severin.co.id Web.: www.severin.co.id	Lebanon Khoury Home 7th Floor, Cité Dora 3 Building, Dora P.O.Box 70611 Antelias, Lebanon Tel.: +961 1 244200 Fax: +966 1 253535 E-Mail: info@khouryhome.com Internet: www.khouryhome.com	Nederland Severin Nederland B.V. Witteweg 60 1431 GZ Aalsmeer Tel.: 0297-347054 info@severinnl.com
Jakarta Komp. Glodok Plaza Blok F No. 9, Jl. Pinangsia Raya, Jakarta Barat 021 65911888 / 021 6592889	Luxembourg Ser-Tec Rue du Chateau d 'Eau 3364 Leudelange Tel.: +352 37 94 94 402 Fax: +352 37 94 94 400	Norway F&H of Scandinavia A/S Trollåsveien 34 1414 Trollåsen Tel.: +47 9244 8641 Fax: +47 6689 2070 E-Mail: info@fh-as.no
Surabaya Pergudangan Mutiara Margo Mulyo Indah, Blok DC No. 2 Telp : (031) 749 1012, (031) 749 1016	Macedonia Agrotehna St. Prvomajska BB 1000-Skopje MACEDONIA E-Mail: servis@agrotehna.com.mk Tel.: +389 2 / 24 45 009 or - 019 Fax : +389 2 24 63 270	Oman A.A.K & Partners L.L.C. P.O Box:-1650, Muttrah Postal Code - 114 Sultanate of Oman Tel.: +968 24834470 Fax.: +968 24835186 E-Mail: aapkllc@gmail.com
Banjarmasin Pergudangan Sumber Baru Jln A. Yani KM 17.9 Gedang B 15, Gambut 0511 6730101	Magyarország TFK Elektronik Kft. Gyar u.2 H-2040 Budaörs Tel.: +36 23 444 266 Fax: +36 23 444 267 E-Mail: tfk@t-online.hu	Philippines COLOMBO MERCHANT PHILIPPINES, INC. Mezzanine 1, South Center Tower 2206 Venture Street, Madrigal Business Park Alabang, Muntinlupa City Tel.: 809 34 41 E-Mail: severinconsumercare@colombophils.com.ph
Tangerang Jl. Industri Raya III Blok AD No. 3, Cikupa 021 5902219-21	Pontianak Pergudangan Mega Bispak No A3 Jl. Ahmad Yani Paritengkorak RT01 RW01 0561 812 3701	Poland Severin Polska Sp.z o.o. Al.Jerozolimskie 56 C 00-803 Warszawa Tel.: +48 882 000 370 E-Mail: reklamacje@severin.pl
Korea Jung Shin Electronics co., ltd. 501, Megaventuretower 77-9, Moonrae-Dong 3ga, Yongdeungpo-Gu Seoul, Korea Tel.: +82-22-637 3245~7 Fax: +82-22-637 3244 Service Hotline: 080-001-0190		

Russian Federation

Orbita Service
123362 Moskau
ul. Svobody 18,
Tel.: (495) 585 05 73

Орбита Сервис
123362 г. Москва,
ул. Свободы, д. 18.
Тел.: (495)585-05-73

Serbia

SMIL doo
Pasiceva 28, Novi Sad
Serbia and Montenegro
Tel.: +381-21-524-638
Tel.: +381-21-553-594
Fax: +381-21-522-096

Singapore

Beste (S) Pte. Ltd.
Tagore Building
6 Tagore Drive, #03-04
Singapore 787623
Tel.: +65 6455 0005
Fax: +65 6455 4010
Web: www.bestecom.com.sg
E-Mail: info@bestecom.com.sg

Slovenia

SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 542 1927
Fax: +386 1 542 1926

Slowak Republic

PREMT S.R.O.
Skladová 1
917 01 Trnava
Tel.: +421 33 55 45 007
Fax: +421 33 55 45 007
E-Mail: premt@premt.sk

South Africa

AL&CD Ashley (PTY) Ltd.
3rd Floor, Grove Exchange
9 Grove Avenue
Claremont
South Africa
7708
Tel: +27 21 674 0294
Fax: +27 21 674 0295
Web: <http://www.alcdashley.co.za>
Mail: service@alcdashley.co.za

Svenska

Rakspecialisten HS
Möllevångsgatan 34
214 20 Malmö
Tel.: +46 40 12 07 70
Fax: +46 40 6 11 03 35
E-Mail: info@rakspecialisten.se

Switzerland

BBLUEPOINT Service Sagl
Via Cantonale 14
CH-6917 Barbengo
Tel.: +41 91 980 49 72
Fax: +41 91 605 37 55
E-Mail: info@bluepoint-service.ch

Thailand

Verasu Ltd. part.
83/7 Wireless Rd., Lumpini,
Patumwan, Bangkok 10330
Tel.: +662 254 81 008
E-Mail: askverasu@verasu.com

United Arab Emirates

Juma al Majid Est
P.O. Box 156
Dubai U.A.E.
Tel.: 04 266 5210
Fax: 04 262 3431
E-Mail: shahid.saleem@al-majid.com
Web: www.al-majid.com

United Kingdom

Homespares Centres Limited
Firwood Industrial Estate
Thicketford Road
Bolton, BL2 3TR
Tel.: 01204 558160
Fax: 01204 558169
E-Mail: office@hscl.info
Web: www.hscl.info

Vietnam

Brand Partner
W.22, D. Binh Thanh
180/38 Nguyen Huu Canh Street
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: +84 862 899 648
Fax: +84 862 899 649
E-Mail: info@brandpartner.vn

Stand: 10.2016

SEVERIN Elektrogeräte GmbH

Röhre 27

D-59846 Sndern

Tel +49 2933 982-0

Fax +49 2933 982-333

information@severin.de

www.severin.com

Technische Änderungen vorbehalten. / Model specifications are subject to change.
| M No.: 9363.0000