

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bezprzewodowa lokówka
automatyczna



G-GARETT

Beauty Curly

O produkcie

Garett Beauty Curly to bezprzewodowa, automatyczna lokówka do włosów. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapobiega splątaniu włosów. Proste i intuicyjne sterowanie oraz czytelny wyświetlacz usprawniają obsługę urządzenia.

Opis produktu



Dodatkowo w zestawie:

- kabel USB typu C
- grzebień
- przyrząd do pomiaru pasma włosów
- 2 x spinka do włosów
- pokrowiec na urządzenie
- instrukcja obsługi

Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie zaleca się używania tego produktu podczas ładowania, ponieważ skraca to czas pracy baterii w urządzeniu.
4. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy zanurzać go w wodzie.
5. Nie należy próbować odłączać urządzenia od gniazda ani używać go mokrymi rękami.
6. Aby uniknąć wypadków, nie należy dotykać metalowej części wtyczki.
7. Nie należy niszczyć, modyfikować, zginać czy skręcać przewodu zasilającego - może to skutkować jego uszkodzeniem.
8. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania oraz przewodu zasilającego.
9. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki lub przewodu zasilającego lub nagrzewania się ich podczas ładowania.
10. Należy czyścić urządzenie, aby uniknąć gromadzenia się kurzu i zabrudzeń.
11. Nie należy przechowywać produktu w łazience, wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
12. Nie należy niszczyć produktu, rzucać nim czy modyfikować go. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania.
13. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem.
14. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z elementem grzewczym lokówki, gdyż może to doprowadzić do poparzeń.
15. Przechowywać dopiero po całkowitym ostygnięciu głowicy.
16. Nie należy pozwalać używać urządzenia dzieciom.
17. Kobiety w ciąży lub podczas cyklu menstruacyjnego nie powinny używać produktu bez wcześniejszego skontaktowania się z lekarzem.


Instrukcja użytkowania

1. Przed pierwszym użyciem sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
 2. W przypadku braku reakcji na przycisk zasilania podłącz urządzenie do ładowania.
 3. Gdy urządzenie jest rozładowane, naładowanie baterii do pełna trwa około 3 godzin.
 4. Aby włączyć urządzenie, przesunąć włącznik/wyłącznik na pozycję 1-4. Urządzenie rozpocznie pracę w trybie domyślnym - 150°C i czasem nagrzewania 12 sekund. Uruchomienie zostanie zasygnalizowane sygnałem dźwiękowym.
 5. Za pomocą przełącznika wł./wył. możesz zmienić temperaturę nagrzewania (dostępne 4 poziomy: 150°C/300°F, 170°C/340°F, 190°C/370°F, 200°C/390°F).
- Uwaga:** Po zmianie temperatury odczekaj około 5 sekund, aby głowica nagrzała się ponownie.
6. Naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk przełączania temperatury/timera, aby wejść do ustawień.
 7. Jednokrotne naciśnięcie zmienia jednostkę wyświetlanej temperatury urządzenia (°C/°F).
 8. Naciśnij i przytrzymaj ponownie ten sam przycisk przez około 3 sekundy, aby przejść do kolejnych ustawień.
 9. Jednokrotne naciśnięcie zmienia czas nagrzewania głowicy (dostępne 5 poziomów: 8 s, 10 s, 12 s, 16 s, 18 s).
 10. Aby zatwierdzić ustawienia, poczekaj 4 sekundy, aż wyświetlacz urządzenia przestanie migać.
- Uwaga:** Urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia i stosuje je przy kolejnym uruchomieniu.
11. Poczekaj, aż głowica się nagrzej. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, gdy lokówka będzie gotowa do pracy.
- Uwaga:** Aby uniknąć sklejania włosów podczas kręcenia, używaj tylko na suche włosy.
12. Umieść kosmyk włosów w otworze, wybierz jeden z trybów rotacji, wciskając i przytrzymując odpowiadający mu przycisk. Zwolnij go, gdy usłyszysz pierwszy sygnał dźwiękowy.
 13. Wyjmij włosy dopiero po zakończonym odliczaniu timera (czas nagrzewania zależy od wcześniejszych ustawień) i usłyszaniu podwójnego sygnału dźwiękowego, uważając na rozgrzaną głowicę.
 14. Powtarzaj zabieg do uzyskania pożądanego efektu.
- Uwaga:** Jeżeli włosy utkną w komorze lokówki, usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy. Urządzenie zatrzyma pracę i automatycznie się wyłączy. Naciśnij jeden z przycisków do uruchomienia rotacji, aby wyciągnąć włosy.

15. Po zakończonym zabiegu wyłącz urządzenie, przesuważąc włącznik/wyłącznik na pozycję **OFF**.

16. Oczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie i umieść je w suchym, bezpiecznym miejscu.

Sposób użycia - krok po kroku



1 Włącz urządzenie, wybierz temperaturę oraz czas nagrzewania według indywidualnych potrzeb.



2 Utwórz kosmyk włosów - zalecana szerokość pasma to 1 cm.



3 Umieść włosy w komorze lokówki - zacznij od połowy długości włosów, aby uzyskać najlepszy efekt.



4 Naciśnij i przytrzymaj przycisk rotacji do momentu usłyszenia pierwszego sygnału dźwiękowego.



5 Wyjmij włosy po usłyszeniu podwójnego sygnału informującego o zakończeniu nagrzewania.

Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o zaprzestanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett.
2. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
3. Urządzenie nie jest wodoodporne. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy myć go wodą.
4. W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia, zaleca się ładowanie przynajmniej raz w miesiącu oraz przechowywanie go w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu: Garrett Beauty Curly	
Wyświetlacz: LCD	Pojemność baterii: 4800 mAh
Czas ładowania: ok. 3 godziny	Temperatura: 150 - 200°C
Waga: 335 g	Wymiary: 23 x 4,2 x 4,8 cm

Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępne jest na stronie www.garett.pl. Odwiedź stronę www.garett.pl, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.

Gwarancja/Reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać je wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

www.garett.pl

Producent:

GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub u organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.

USER MANUAL

Wireless automatic curler



G/GARETT

Beauty Curly

About product

Garett Beauty Curl is an automatic cordless hair curler, designed specifically to stop hair from tangling. Simple intuitive control and a clear display make your device easier to use.

Product description



Additionally included:

- USB cable with type C connector
- 2 hair clips
- comb
- casing
- hair measuring instrument
- user manual


Notes for users

1. Before the product use, read this User Manual carefully and keep it for future reference.
2. The device is charged with the charging kit included.
3. It is not recommended to use this product while charging as it shortens life of the device battery.
4. Do not submerge the product in water as it is not waterproof.
5. Do not unplug or use the device with wet hands.
6. Do not touch the metal part of the plug to avoid injury.
7. Do not damage, modify, bend or twist the power cord to prevent from its damage.
8. Avoid dirt in the charging port and power cord.
9. Stop charging immediately if the power plug or cord is damaged or gets hot during charging.
10. Keep clean the device to avoid dust and dirt.
11. Do not store the device in the bathroom, humid places or in high temperatures as this may cause electric shock or fire.
12. Do not damage, throw or modify the product. If damaged, stop using.
13. Do not use the device in the area of irritated, allergic or inflamed skin. If this is the case, contact your doctor.
14. Avoid direct contact with the heating part of the curler as it may lead to burns.
15. Store only after the heated end has cooled down completely.
16. Children should not be allowed to use the device.
17. When pregnant or during menstrual period, women should first consult a doctor before the product use.

Instructions for use

1. Before first use, check if the device is charged.
2. If the power button does not respond, connect the device to charging.
3. When the device is discharged, it takes about 3 hours to fully charge the battery.
4. To turn on the device, move the ON/OFF switch to position 1-4. The device will start working in the default mode -150 °C and warm-up time of 12 seconds. Start-up will be indicated by an acoustic signal (beep).
5. The user may change the heating temperature (4 levels available: 150°C/300°F, 170°C/340°F, 190°C/370°F, 200°C/390°F) using ON/OFF switch.
Note: After changing the temperature, wait app. 5 sec. to heat up the curler end again.
6. Press and hold the temperature/timer switch for about 3 seconds to enter the settings.
7. One time pressing changes temperature unit displayed (°C/°F).
8. Press and hold the temperature/timer switch again for about 3 seconds to enter the settings.
9. One time pressing changes the heating time of the curler end (5 levels available: 8 s, 10 s, 16 s, 18 s).
10. To confirm the settings, wait 4 seconds until the device display stops flashing.
Note: The device remembers the last selected settings and applies them the next time it is turned on.
11. Wait until the end heats up. When the curler is ready to use, an acoustic signal (beep) sounds.
Note: To prevent your hair from sticking while curling, use the device only on dry hair.
12. Place your hair in the chamber, select one of the rotation modes by pressing and holding the corresponding button. Release the button when you hear the first beep.
13. Take out your hair only after the timer countdown is over (heating time depends on previous settings) and after you hear a double beep, be careful of the hot end.
14. Repeat until the desired effect is achieved.
Note: If your hair is stuck in the curler chamber, a continuous beep sounds. The device stops working and automatically turns off. Press one of the buttons to start the rotation and pull out the hair.
15. After the treatment is finished, turn the device off by moving ON/OFF switch to the **OFF** position.
16. Allow the device to cool down completely and store it in a dry, safe place.

How to use - step by step



Turn on the device, select the temperature and heating time according to your individual preferences.



Divide hair into sections - recommended width is 1 cm.



Place your hair in the curler chamber - start at half the length of your hair for best results.



Press and hold the rotation button until you hear the first beep.



Remove your hair when you hear the double beep indicating that the heat is complete.

Repair and mainenance

1. In the event of damage or failure, please stop using this product and contact Garrett service.
2. Own repairs may cause damage to the device and will invalidate the warranty.
3. The device is not waterproof. To avoid damage, please do not clean it with water.
4. If not used for a long time, it is recommended to charge the device at least once a month and store it in a dry and cool place to prolong its service life.

Technical specification

Product name: Garrett Beauty Curly	
Display: LCD	Battery capacity: 4800 mAh
Charging time: app. 3 hours	Temperature: 150 - 200°C
Weight: 335 g	Dimensions: 23 x 4,2 x 4,8 cm

More information on this device is available on the website www.garett.eu. Visit the website www.garett.eu for learning about more products and accessories.

Warranty/Complaint

The product is covered by a 24-month manufacturer's warranty. The warranty does not cover: defects and damage caused by the user's fault or as a result of improper use (not in accordance with the intended use), mechanical damage and resulting from the use of accessories other than those included in the set. To make a complaint about the product, please fill in the warranty card attached to the device and send it together with the proof of purchase to the service address given on the warranty card.

Contact details are available on the following website:

www.garett.eu


Manufacturer:

GARETT sp. z o.o.
ul. Targowa 18/1413
25-520 Kielce
www.garett.eu



Correct Disposal of this Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

The marking on the product or in related texts indicates that it should not be disposed of with other ordinary household wastes at the end of its working life. To avoid harm to the environment and human health from uncontrolled waste disposal, separate the product from other types of waste and recycle responsibly to promote the reuse of material resources as a permanent practice. Household users may obtain information on where and how to recycle this product in a way safe for the environment from their retailer or local authorities. Business users should contact their supplier and check the terms of the purchase contract. The product should not be disposed of with other commercial waste.



Produced in P.R.C.

