




INSTRUKCJA- DYNAMIC-S3

LISTA CZĘŚCI

LP	OPIS	Ilość
1	Pedał	2
2	Amortyzator	2
3	Zasłepka przednia	2
4	Licznik	1
5	Linka do ćwiczeń	2
6	Nakładka na przedni stabilizator	1
7	Zasłepka tylna	2
8	Cylinder hydrauliczny	2



MONTAŻ- WSUŃ POD POKRYWĘ LICZNIKA BATERIĘ AAA I PRZYMOCUJ GO DO STEPERA

FUNKCJE KOMPUTERA:

- <1> STRIDES/MIN -----Pomiar wykonanych kroków na minutę
- <2> SCAN -----Automatyczne wyświetlanie kolejno każdej funkcji
- <3> TIME-----Pomiar czasu ćwiczenia
- <4> CALORIES -----Licznik spalonych kalorii
- <5> COUNT -----Licznik kroków w czasie ćwiczenia

WYZEROWANIE KOMPUTERA- przytrzymaj przycisk licznika przez 3 sekundy celem jego wyzerowania. Komputer zostanie wyłączony automatycznie jeżeli nie będzie używany przez 4 minuty.

KONSERWACJA PRODUKTU:

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących.

OPIS TECHNICZNY PRODUKTU:

Waga netto – 14.5 kg
 Rozmiar po rozłożeniu – 47 x 41 x 21 cm
 Max obciążenie– 100 kg

Pamiętaj o rozgrzewce przed wykonaniem właściwych ćwiczeń!

ŚRODKI BEZPECZEŃSTWA

Przed użyciem sprzętu zawsze należy zapoznać się z instrukcją.
 Upewnij się, że sprzęt nie jest używany przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
 Podczas treningu na urządzeniu nie wolno pić napojów alkoholowych.

OGÓLNE WSKAZÓWKI

- A. W czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu zabezpiecz sprzęt treningowy przed dostępem dzieci i zwierząt
- B. Urządzenie należy postawić na suchej i równej powierzchni w odległości 0,5m od ściany. Z bezpośredniego sąsiedztwa urządzenia należy usunąć wszystkie ostre przedmioty. Należy chronić je przed wilgocią, ewentualne nierówności podłoża należy wyrównać.
- C. Przed pierwszym użyciem, a później w regularnych odstępach czasu, należy sprawdzać mocowanie wszystkich śrub, bolców i pozostałych połączeń.
- D. Urządzenie powinno być regularnie sprawdzane pod względem zużycia i uszkodzeń tylko wtedy będzie ono spełniało warunki bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na uchwyty piankowe, zaślepki na nogi i tapicerkę, które ulegają najszybszemu zużyciu.
- E. Uszkodzone części należy natychmiast naprawić lub wymienić do tego czasu nie wolno używać urządzenia do treningu.
- E. Sprzęt wykorzystuj jedynie zgodnie z przeznaczeniem.
- F. Sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie może być używany w celach terapeutycznych, rehabilitacyjnych i komercyjnych.
- G. Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Dzieci mogą z niego korzystać wyłącznie pod nadzorem dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność.
- H. Montując urządzenie należy ściśle stosować się do załączonej instrukcji i używać tylko części dołączonych do zestawu. Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić czy wszystkie części, które zawiera dołączona lista, znajdują się w zestawie.

OSTRZEŻENIE: PRZED UŻYCIEM SPRZĘTU FITNESS PRZECZYTAJ INSTRUKCJE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONTUZJE LUB USZKODZENIA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM TEGO PRODUKTU

Produkt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego i zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo

Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa artykułu:

Kod EAN:

Data sprzedaży:



Importer: AKO SPORT Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

.....

(Pieczęćka i podpis sprzedawcy)

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca w imieniu Gwaranta udziela gwarancji na terytorium RP na okres 12-stu miesięcy od daty sprzedaży.
2. Gwarancja będzie respektowana przez sklep lub serwis po przedstawieniu przez klienta:
 - czytelnie i poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczęcią sprzedaży oraz podpisem sprzedawcy
 - ważnego dowodu zakupu sprzętu z datą sprzedaży / rachunku / reklamowanego towaru
3. Ewentualne wady i uszkodzenia ujawniane w okresie gwarancyjnym będą naprawiane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty dostarczenia towaru do sklepu lub serwisu.
4. W przypadku konieczności sprowadzenia części z importu okres gwarancji może się wydłużyć o czas niezbędny do jej sprowadzenia jednak nie dłużej niż o 40 dni.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady,
 - uszkodzenia i wady wynikłe wskutek niewłaściwego z przeznaczeniem użytkowania i przechowywania,
 - niewłaściwy montaż i konserwacja,
 - uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, elementy gumowe,

Lp.	Data zgłoszenia	Data wydania	Przebieg napraw	Podpis odbierającego (sklep, właściciel)