



GB
Do not stare at operating lamp. Long exposure may be harmful to the eye. Please keep the supplied address and information.

D
Nicht direkt in die Lampe blicken. Mögliche Augengefährdung bei Langzeitwirkung. Adresse und Informationen aufbewahren.

F
Risque d'étouffement. Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe de face. Une longue exposition peut être nocive pour les yeux. Veuillez conserver l'adresse et les informations mentionnées.

BH
Opasnost od gušenja. Nemojte gledati direktno u upaljenu lampu. Dugotrajno izlaganje može biti štetno za oči. Sačuvajte dostavljene adresu i informacije.

CZ
Nebezpečí udušení. Nedívejte se přímo do světla. Dlouhá expozice může způsobit poškození očí. Ušchovejte si dodanou adresu a informace.

KZ
Тыныс алу жолдарына тусу қауіп. Кеңектесіз шамаға қарамаңыз. Ұзақ қолдану кәсіге зиян болу мүмкін. Мекен-жай мен ақпаратты сақтаңыз.

E
Riesgo de asfixia. No mirar directamente a la lámpara en funcionamiento. Una exposición prolongada puede dañar la vista. Conserve la dirección y la información suministradas.

FIN
Tuhentumisvaara. Älä katso suoraan palavaa lampua. Pitkä altistuminen voi olla silmille vahingoittava. Säilytä mukana toimitetut osoite ja tiedot.

GR
Κίνδυνος πνιγμού. Μην κοιτάτε απευθείας τη λυχνία λειτουργίας. Η μακρά έκθεση μπορεί να είναι επιβλαβής για τα μάτια. Φυλάξτε τη διεύθυνση και τις πληροφορίες με προσοχή.

H
Fulladásveszély. Ne nézzon a működő lámpába. A hosszú használat károsíthatja a szemet. Őrizze meg a mellékelt címet és információkat.

HR
Opasnost od gušenja. Ne gledajte u svjetlo dok radi. Duga izloženost može biti štetna za oči. Zadržite priloženu adresu i informacije.

I
Pericolo di soffocamento. Non fissare la lampada quando è in funzione. L'esposizione prolungata può essere dannosa per gli occhi. Conservare l'indirizzo e le informazioni acclusi.

LT
Pavojus užspringti. Nežiūrėkite tiesiai į veikiančią lemputę. Ilgalaikis poveikis gali pakenkti akims. Išsaugokite nurodytą adresą ir informaciją.

NL
Verstikkingsgevaar. Kijk niet in de brandende lamp. Door lange blootstelling kan het oog beschadigd raken. Bewaar het bijgevoegde adres en informatie.

P
Perigo de asfixia. Não olhe diretamente para a lâmpada em funcionamento. A exposição prolongada poderá ser prejudicial para os olhos. Guarde o endereço e a informação fornecidos.

PL
Ryzyko pokłonicenia. Nie wpatrywać się w świecącą lampę. Długotrwałe narażenie wzroku na kontakt ze światłem może być szkodliwe. Prosimy zachować podane informacje i adres.

S
Kvänningsrisk. Titta inte rakt in i lampan när den är tänd. Lång exponering kan skada ögonen. Behåll den adress och information som ingår.

SRB
Opasnost od gušenja. Nemojte gledati direktno u uključenu lampu. Dugotrajno izlaganje može da ošteti vid. Sačuvajte dostavljene informacije i adresu.

SK
Nebezpečnosť udušenia. Nepozerať sa priamo do svetla. Dlhá expozícia môže spôsobiť poškodenie očí. Ušchovajte si dodanú adresu a informácie.

SLO
Nevarnost zadušitve. Ne glejte neposredno v prižgano luč. Dolgotrajna izpostavitost lahko poškoduje oči. Prosim, shranite posredovan naslov in informacije.

BG
Опасност от задушаване при ползуване. Не гледайте в работещата лампа. Дългото излагане може да навреди на очите. Запазете предоставените адрес и информация.

EST
Lõbumisohut. Ärge vaadake töötavat lampi pikka aega. Pikaajaline kokkupuude võib silmi kahjustada. Hoidke alles kaasaolevad aadress ja teade.

LV
Aizsēršanas risks. Neskatieties spredzē, ja tā ir ieslēgta. Ilgstoša skatīšanās var nodarīt kaitējumu acīm. Līdzin, saglabājiet norādīto adresi un informāciju.

RO
Pericol de asfixiere. Nu priviți spre lampă aprinsă. Expunerea îndelungată poate fi dăunătoare pentru ochi. Va rugăm să păstrați adresa și informațiile furnizate.

RUS
Опасность попадания в дыхательные пути. Не направляйте взгляд на беснующий светильник. Длительное использование может быть вредным для глаз. Пожалуйста, сохраните адрес и информацию.

TR
Boğulma tehlikesi. Çalıřan lambaya bakmayın. Uzun süre maruz kalımına öđere zarar verebilir. Lütfen verilen adres ve bilgileri saklayın.

UA
Можє викликати удурення при ковтанні. Не дивіться на працюючу лампу. Тривалий вплив може бути шкідливим для очей. Зберігайте адресу та інформацію.

AR
تنبيه! أجزاء صغيرة، خطر الاختناق. لا تحاول التحديق كثيرا في لمبة التشغيل. التعرض لفترة طويلة قد يمثل ضررا على العين. يرجى الاحتفاظ بالعنوان والمعلومات المررفقة.

D
ACHTUNG
Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien bei Ihrer Batteriesammelstelle oder dem Fachhändler ab. Batterien nicht kurzschließen. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden und müssen vor dem Ladevorgang aus dem Gerät entfernt werden. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Leere und ausgetaufene Batterien müssen umgehend aus dem Gerät entfernt werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen. Bei Batteriewechsel auf das richtige Einlegen der Batterien achten. Verpackung und Anleitung sorgfältig aufbewahren, da diese wichtige Informationen enthält.

GB
CAUTION
Don't throw away the used batteries with domestic rubbish. Surrender used batteries to your dealer or to the battery collecting point. Supply terminals are not to be short-circuited. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision and are to be removed from the device before being charged. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Empty and leaking batteries must be removed from the device immediately. Exhausted batteries or different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Packaging and manual must be retained since it contains important information.

BH
OPREZ
Nemojte bacati rabljene baterije zajedno s komunalnim otpadom. Predajte iskoristene baterije vašem prodavcu ili centru za skupljanje baterija. Naponski terminali se ne smiju premoćavati. Punjive baterije se smiju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe i prije punjenja se moraju izvaditi iz uređaja. Jednokratne baterije se ne smiju ponovo puniti. Prazne i baterije koje cure se moraju istog trenutka izvaditi iz uređaja. Istrošene baterije ili nove i rabljene baterije ne treba miješati. Ambalaža i priručnik je potrebno zadržati, jer sadrže važne informacije.

CZ
UPOZORNĚNÍ
Použité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu. Baterie odevzdejte v prodejní elektro nebo na příslušném sběrném místě. Napájecí svorky by se neměly zkratovat. Nabíjecí baterie musí být nabíjeny pouze pod dohledem dospěle osoby. Baterie před nabíjením vymějte ze zařízení. Jednorázové baterie znovu nenabíjejte. Prázdné či tekoucí baterie musí být ze zařízení ihned vyjmuty. Nekombinujte různé typy baterií, ani nové s použitými. Obal a návod k použití uschovejte. Obsahují důležité informace.

KZ
ЭКЗЕРТУ
Қолданылған батареяларды үй шаруашылығы қоқысымен бірге тастамаңыз. Қолданылған батареяларды дедландта немесе батерия жинайтын орынға өткізіңіз. Электр қуатын беретін орынға қысқаша тоқысу болмауы тиіс. Қайта заряддалатын батареялар тек үлкен адамдардың бақылауымен жүзге асырылып, зарядтау алдында қурығындан алынуы тиіс. Қайта зарядталмайтын батареяларды қайта зарядтауға болмайды. Бос немесе аяқ кеткен батареяларды зарядтау алдында қурығындан жылдам түрде алу керек. Ескірген немесе әр түрлі батареяларды немесе жаңа және қолданылған батареяларды араластыруға болмайды. Батареялардың дүрыс кергелерін сақтаңыз. Қаптама мен нұсқаулықты сақтап қою керек, себебі оларда маңызды мәліметтер бар.



E
PRECAUCIÓN
No desechar las pilas usadas con la basura doméstica. Devolver las pilas al comercio donde se adquirieron o depositarlas en un punto de recogida para pilas. Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse. Las pilas recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto y deben retirarse del dispositivo antes de cargarlas. No recargar las pilas no recargables. Las pilas vacías o que pierdan líquido deben retirarse del dispositivo inmediatamente. No mezclar pilas agotadas, pilas nuevas y pilas usadas. Conservar el envoltorio y el manual, puesto que contienen información importante.

F
ATTENTION
Ne jetez pas les piles usagées avec les déchets ménagers. Remettez les piles usagées à votre revendeur ou au point de collecte prévu. Les bornes ne doivent pas être court-circuitées. Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'un adulte et doivent être retirées de l'appareil avant d'être chargées. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles déchargées et les piles qui fuient doivent être retirées immédiatement de l'appareil. Les piles épuisées ou les piles neuves et les piles usagées ne doivent pas être mélangées. Il convient de conserver l'emballage et le manuel, car ils contiennent des informations importantes.

FIN
VAROITUS
Älä hävittää käytettyjä paristoja talousjätteen mukana. Vie käytetyt paristot jälleenmyyjällesi tai paristojen keräyspisteeseen. Syöttötilimillä ei saa oikosulkea. Ladattavat akkuparistot tullee ladata ainoastaan aikuisen valvonnassa ja ne on irrotettava laitteesta ennen latausta. Ei-ladattavia paristoja ei saa ladata. Tyhjiä ja vuotavat paristot on poistettava laitteesta välittömästi. Tyhjentyneitä akkuparistoja tai uusia ja käytettyjä paristoja ei saa sekoittaa keskenään. Säilytä alkupeiräinen pakkaus ja käyttöopas, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja.

GR
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην απορρίπτετε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίματα. Παραδώστε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες στον αντίστοιχο της περιοχής σας ή σε κέντρο ανακύκλωσης μπαταριών. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη ενήλικων και πρέπει να αφαιρούνται από τη συσκευή προτού φορτιστούν. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Οι μπαταρίες που έχουν εκκροιστεί και παρουσιάζουν διαρροή πρέπει να αφαιρούνται άμεσα από τη συσκευή. Εάν λυθμένες ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες δεν πρέπει να συνδυάζονται. Η ανακύκλωση και το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να φυλάσσονται καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

H

VIGYÁZAT

A használt elemeket ne dobja a háztartási hulladék közé. A használt elemeket vigye vissza az értékesítőhöz vagy egy eljegyzött helyre. Ne zárja rövidre a tápcsatlakozó dobozt. Csak felnőtt felügyelete mellett töltsse az újratölthető elemeket, és töltsé előtől távolítsa el azokat a készülékből. Ne próbálja meg tölteni a nem újratölthető elemeket. Az úres vagy szivárgó elemeket azonnal távolítsa el a készülékből. Ne használjon egyszeres lemerült elemeket, vagy új és használt elemeket. Orizze meg a csomagolást és a leírást, mivel ezek fontos információkat tartalmaznak.

HR

OPREZ

Ne bacajte baterije u kućni otpad. Onesite baterije kod naših prodavača ili na sakupljaštve baterija. Prikljućite za napajanje ne smiju se kratko spojati. Baterijs š mogućnošć punjenja smiju se puniti samo pod nadzorom odraslih osoba i moraju se izvaditi iz uređaja prije punjenja. Baterije bez mogućnosti punjenja ne smiju se puniti. Prazne baterije i one koje cure moraju se odmah izvaditi iz uređaja. Ispraznjene ili nove i stare baterije ne smiju se pomišati. Ambalaja i priručnik moraju se sačuvati jer sadrže važne informacije.

I

ATTENZIONE

Non gettare le batterie usate nei rifiuti domestici. Consegnare le batterie usate presso il proprio rivenditore, oppure presso il punto di raccolta di zona. Non cortocircuare i terminali di alimentazione. Le batterie ricaricabili andranno ricaricate esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto e andranno rimosse dall'apparecchio prima della ricarica. Le batterie di tipo non ricaricabile non andranno ricaricate. Rimuovere immediatamente dall'apparecchio le batterie scariche o che presentano perdite. Non abbinate batterie esauste a batterie nuove e usate. Conservare la confezione e il manuale: entrambi riportano informazioni importanti.

LT

ISPÉJIMAS

Neišemkite panaudotų baterijų kartu su kitomis buitinėms atliekomis. Panaudotas baterijas pridukiotie pardavėjui arba į baterijų surinkimo punktą. Neleiskite, kad matinimo gnybte įvyktų trumpas jungimas. Įkraunamos baterijos kraunamos tik su saugiuosiu asmens priėžiūra, prieš kovrimą jas būtina ištraukti iš įrenginio. Pakartotini nekraukite neįkraunamų baterijų. Išsikrovusias ir nutėkėjusias baterijas nedėsiatis ištraukite iš įrenginio. Nenaudokite išsikrovusių baterijų, skirtingų tipų baterijų ir nemyšykite naujų įnaudotų baterijų. Baterijos turi būti dėtos tinkamu poliariškumu. Išsaugokite pakuočė ir naudotojų vadovą, juose yra svarbi informacija.

NL

LET OP

Gooi oude batterijen niet weg met het huisvuil. Lever oude batterijen in bij uw winkeler of bij een batterij-inzamelpunt. Maak geen kortsluiting tussen de aansluitklemmen. Oplaadbare batterijen mogen alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene en moeten uit het apparaat worden gehaald voordat zij worden opgeladen. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Leg de lege batterijen moeten direct uit het apparaat worden verwijderd. Uitgeputte batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd. De verpakking en de gebruiksaanwijzing moeten worden bewaard omdat zij belangrijke informatie bevatten.

P

CUIDAD

Não deite fora pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico. Entregue as pilhas usadas no seu revendedor ou nos pontos de recolha de pilhas. Os terminais de alimentação não podem entrar em curto-circuito. As pilhas recarregáveis apenas devem ser carregadas sob a supervisão de um adulto devendo ser retiradas do dispositivo para o fazer. As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. As pilhas vazias e a verterem têm de ser imediatemente retiradas. As pilhas gastas ou novas e as pilhas usadas não devem ser misturadas. A embalagem e o manual devem ser guardados dado que contêm informações importantes.

PL

UWAGA

Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego. Powinno się oddać takie baterie sprzedawcy lub zanieść je do specjalnego punktu utylizacji. Styków baterii nie należy zwierać. Akumulatori mogą być ponownie ładowane wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Przed rozpoczęciem ładowania należy wyjąć je z urządzenia. Baterii jednorazowych nie wolno ponownie ładować. Wyczerpane i nieszczerzone baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia. Nie należy łączyć ze sobą baterii nowych i zużytych. Opakowanie i instrukcję należy zachować, ponieważ zawierają one istotne informacje.

S

VARNING

Släng inte förbrukade batterier i hushållssoptorna. Lämma in de förbrukade batterierna till återförsäljaren eller batteriåtervinningsen. Batteripolenra får inte kortslutas. Laddningsbara batterier får endast laddas under överinseende av en vuxen och måste tas ut ur enheten före laddning. Ej laddningsbara batterier får inte laddas. Tomma och läckande batterier måste omedelbart tas ut ur enheten. Blandta inte nya och förbrukade batterier. Spara förpackning och handbok, eftersom de innehåller viktig information.

SRB

OPREZ

Nemojte bacati korišćene baterije zajedno sa komunalnim otpadom. Predajte korišćene baterije vašem prodavcu ili centru za sakupljanje baterija. Naponski terminali se ne smeju premoćavati. Punjive baterije se smeju puniti samo pod nadzorom odrasle osobe i pre punjenja moraju se izvaditi iz uređaja. Jednokratne baterije ne smeju se ponovo puniti. Prazne i baterije koje cure moraju se istog trenutka izvaditi iz uređaja. Istrošene baterije ili nove i korišćene baterije ne treba mešati. Ambalaja i priručnik je potrebno zadržati, jer sadrže važne informacije.

SK

UPOZORNENIE

Použitie batérie nepatria do odpadu z domácnosti. Použitie batérie odovzdajte v elektropredajni alebo na špeciálnom zbernom mieste. Napájacie svorky sa nesmú skratovať. Nabíjateľné batérie možno nabíjať iba pod dozorom dospelého a pred nabíjaním ich treba zo spotrebiča vybrať. Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Prázdné a vytekajúce batérie treba zo spotrebiča bezodkladne odstrániť. Nemiešajte navzájom rôzne typy batérií, ani nové s použitými. Obal a návod si odložte, pretože obsahujú dôležité informácie.

SLO

PREVIDNO

Izrabljenih baterij ne odvzrite med gospodinjnske odpadke. Izrabljene baterije oddajte trgovcu ali na ustreznem zbirnem mestu. Napajalnih sponk ni dovoljeno kratko skleniti. Akumulatorske baterije je dovoljeno polniti zgolj pod nadzorom odrasle osebe. Pred polnjenjem jih je treba odstraniti iz izdelka. Ne polnite baterij, ki niso akumulatorske. Prazne baterije in baterije, ki puščajo, je treba takoj odstraniti iz izdelka. Sočasno ne uporabljajte izrabljenih ali novih in rabljenih baterij. Shranite embalazo in navodila za uporabo, saj vsebujejo pomembne informacije.

BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не хвърляйте използваните батерии заедно с битовите отпадъци. Предавайте използваните батерии на вашия дилър или в център за събиране на батерии. Захранващите клеми не трябва да се късват. Презареждащите се батерии трябва да се зареждат само под надзора на възрастен и трябва да се махат от устройството преди зареждане. Презареждащите се батерии не трябва да се зареждат. Празните или протекли батерии трябва да се изваждат от устройството незабавно. Изтощени батерии, различните типове батерии или нови и използвани батерии не трябва да се смесват. Батериите трябва да се въкарват с правилна полярност. Опаковката и наръчникът трябва да се запазят, тъй като съдържат важна информация.

EST

HOIATUS

Ärge visake kasutatud patareisid olmeprügi hulka. Andke kasutatud patareisid oleoma edasimüüjale või viige need patareise kogumispunkti. Klemme ei tohi lasta lühisessa. Laetavaid patareisid tohib laadida vaid täiskasvanu järelevalvel ja need tuleb enne laadima panemist eemaldada. Ühekordselt kasutatavaid patareisid ei tohi laadida. Tühjad ja lekivad patareisid tuleb seadest kohe eemaldada. Kasutatud patareisid või eri tüüpi patareisid või vanu ja uusi patareisid ei tohi kasutada läbiseigi. Patareisid tuleb sisestada õigesti. Hoidke alles olulised teavet sisaldav pakend ja kasutusjuhend.

LV

UZMANĪBU

Neizmetiet izlietotas baterijas kopā ar sadzives atkritumiem!. Nododiet izlietotas baterijas jūsu izplatītājam vai vietējā bateriju nodošanas punktā. Nepieļaut isavienojumu barošanas avota spaiļē. Atkārtojami uzlādējamās baterijas lādēt tikai pieaugušo uzraudzībā un izņemot no ierīces pirms lādēšanas sāksanas. Nelādējams baterijas nelādēt! Tukšas vai tekošas baterijas nekavējoties izņem no ierīces. Izlietotas vai dažāda veida, jaunas vai lietotas baterijas nelikt kopā vienā ierīcē. Baterijas jāievieto pareizajā virzienā. Jāpaslāb iepakojums un lietošanas instrukcija, jo tā satur svarīgu informāciju.

RO

ATENȚIE

NU eliminați bateriile uzate împreună cu deșeurile menajere. Predați bateriile uzate la reprezentanța locală sau la un punct de colectare a bateriilor uzate. Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate. Bateriile reincărcabile trebuie să fie încărcate numai sub supravegherea unei persoane adulte și trebuie să fie scoase din dispozitiv înainte de încărcare. Bateriile nereincărcabile nu trebuie să fie reincărcate. Bateriile goale și cele care prezintă scurgeri trebuie să fie scoase imediat din dispozitiv. NU trebuie combinate bateriile epuizate sau bateriile de tipuri diferite ori bateriile noi și bateriile uzate. Bateriile trebuie să fie introduse în dispozitiv tinându-se cont de polaritatea corectă. Ambalajul și manualul cu instrucțiuni trebuie să fie păstrate deoarece conțin informații importante.

RUS

ВНИМАНИЕ

Не выбрасывайте использованные элементы питания вместе с бытовым мусором. Передайте использованные элементы питания фирме-продавцу или принесите на пункт сбора элементов питания. Клеммы питания не должны быть замкнуты накоротко. Перезаряжаемые аккумуляторные батареи можно заряжать только под наблюдением взрослых, перед зарядкой их необходимо вынуть из устройства. Неперезаряжаемые элементы питания заряжать нельзя. Пустые или потекшие элементы питания необходимо немедленно извлечь из устройства. Нельзя использовать отработанные элементы питания либо одновременно использовать батареи разного типа или новые и использованные. Элементы питания необходимо ставить с соблюдением полярности. Необходимо сохранить упаковку и руководство, так как они содержат важную информацию.

TR

DIKKAT

Kullanılmis pilleri evsel atiklarla birlikte atmayiniz. Kullanilmis pilleri bayinize veya pil toplama merkezine teslim ediniz. Besleme terminalerinin kila devrneli olmasina gerekmemizdir. Şarj edilebilir piller yalnızca bir yetkin gözetiminde şarj edilmeli ve şarj edilmenden önce cihazdan çıkarılmalıdır. Şarj edilmeyen piller şarj edilmemelidir. Bos ve sızan piller cihazdan çıkarılmalıdır. Bitmiş piller, farkli tipteki piller veya yeni ve eski piller birlikte kullanılmamalıdır. Pilleri doğru kutuplara göre takılmalıdır. Ambalaj ve kilavuzu önemli bilgiler içerdigidinden saklanmalıdır.

UA

УВАГА

Не викладайте використані акумулятори з побутовим сміттям. Здавайте використані акумулятори своєму дилеру або у пункт збирання акумуляторів. Не замикайте на коротко клеми живлення. Акумулятори, які можна повторно заряджати, повинні заряджатись лише під наглядом дорослих і виміятись з пристрою перед заряджанням. Батареї, які не підлягають повторному заряджання, заряджати не можна. Розряджені і розгерметизовані акумулятори необхідно негайно вийняти з пристрою. Не використовуйте одночасно розряджені або різномітні акумулятори чи нові акумулятори та ті, що були у вжитку. Вставляйте акумулятори, дотримуючись правильної полярності. Пакування та посібник з експлуатації слід зберігати, оскільки в них містяться важлива інформація.

AR

تنبيه

لا تلقى البطاريات المستعملة ضمن المخلفات المنزلية قم بتسليم البطاريات المستعملة إلى المتاجر أو إلى مركز تجميع البطاريات. لا يجوز عمل دائرة قصر لأطراف توصيل البطارية. لا يجوز شحن البطاريات القابلة لإعادة الشحن إلا تحت إشراف البالغين، ويجب فكها من الجهاز قبل بدء عملية الشحن. لا يجوز شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن. البطاريات فارغة الشحنة أو التي بها تسرب يجب إخراجها من الجهاز على الفور. لا يجوز خلط البطاريات المستعملة أو البطاريات ذات الأنواع المختلفة أو الجديدة والمستعملة. يجب تركيب البطاريات في وضعية الأقطاب الصحيحة. يجب الاحتفاظ بالعبوة و دليل الاستعمال لأن بهما معلومات هامة.