

# Podłączanie do konsoli kontrolera bezprzewodowego Xbox

Dostępne są dwie opcje połączenia kontrolera bezprzewodowego Xbox z konsolą: za pomocą przycisku **parowania**  w przypadku połączenia bezprzewodowego oraz przy użyciu kabla ze złączem USB do micro-USB (lub USB do USB-C) w przypadku połączenia przewodowego.

## Warto pamiętać, że:

- kontrolery dla konsoli Xbox One są zgodne z konsolami Xbox Series X|S i na odwrót.
- Kontroler bezprzewodowy Xbox dostarczany z konsolą Xbox Series X|S posiada funkcję umożliwiającą szybkie przełączanie się pomiędzy sparowanym urządzeniem Bluetooth a konsolą Xbox. Gdy kontroler jest połączony z urządzeniem Bluetooth, naciśnij dwukrotnie przycisk **parowania** , a kontroler natychmiast przełączy połączenie do konsoli Xbox, z którą był ostatnio sparowany. Aby przełączyć się z powrotem na sparowane urządzenie Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk **parowania**  w celu uruchomienia trybu parowania. Kontroler automatycznie połączy się z ostatnio używanym urządzeniem Bluetooth, ale nadal będzie wyszukiwać nowe urządzenia — na wypadek, gdy zechcesz podłączyć inne urządzenie Bluetooth lub konsolę Xbox. Jeśli kontroler nie znajdzie w pobliżu żadnego nowego urządzenia w trybie parowania, pozostanie on połączony z poprzednim urządzeniem Bluetooth.
- Po połączeniu kontrolera z konsolą sprawdź, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania układowego na kontrolerze, przed wykonaniem następujących czynności:
  1. Naciśnij przycisk **Xbox** , aby otworzyć przewodnik.
  2. W obszarze **Profil i system** wybierz pozycję **Ustawienia**.
  3. W obszarze **Urządzenia i połączenia** wybierz pozycję **Akcesoria**.
  4. Na ekranie Kontroler bezprzewodowy Xbox wybierz pozycję „...”, aby sprawdzić wersję oprogramowania układowego kontrolera.
  5. Wyświetlenie informacji o braku dostępności aktualizacji będzie oznaczać, że oprogramowanie kontrolera jest aktualne. W przypadku informacji o dostępności aktualizacji wykonaj opisane kroki.

Zwiń wszystko

## Tematy






## Bezprzewodowe podłączanie kontrolera do konsoli Xbox Series X|S

1. Włącz konsolę Xbox Series X|S.
2. Włóż do kontrolera baterie AA lub akumulatory z zestawu Play & Charge dla konsoli Xbox One.

**Uwaga** Kontroler bezprzewodowy Xbox Elite Series 2 i kontroler Xbox Adaptive Controller mają wbudowane akumulatory i jest do nich dołączony kabel USB-C umożliwiający ładowanie.

3. Włącz kontroler naciskając i przytrzymując przycisk **Xbox** . Przycisk **Xbox** będzie migać. Przycisk zacznie świecić światłem ciągłym, gdy kontroler zostanie połączony.


**Uwaga** Jeśli kontroler nie włącza się, sprawdź baterie. Jeśli używasz akumulatorów, sprawdź, czy są naładowane.

4. Naciśnij i zwolnij przycisk **parowania**  na konsoli Xbox.

Na konsoli Xbox Series X przycisk **parowania**  znajduje się z przodu po prawej stronie, nad portem USB.



Na konsoli Xbox Series S przycisk **parowania** □ znajduje się z przodu po lewej stronie, na prawo od portu USB.



5. W ciągu 20 sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk **parowania** □ (okrągły przycisk zlokalizowany u góry kontrolera trzymanego w dłoniach), aż przycisk **Xbox** □ kontrolera mignie kilka razy. Oznacza to, że kontroler wyszukuje konsolę. Po nawiązaniu połączenia przycisk **Xbox** □ świeci światłem ciągłym.

Powtórz ten krok dla każdego dodatkowego posiadanego kontrolera. Do konsoli można podłączyć maksymalnie osiem kontrolerów bezprzewodowych.