





ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

 odcinek a	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia Data naprawy
 odcinek b	podpis technika Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęć serwisu Data zgłoszenia Data naprawy
 odcinek c	podpis technika Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęć serwisu Data zgłoszenia Data naprawy
 odcinek d	podpis technika Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	pieczęć serwisu Data zgłoszenia Data naprawy

HB**AirCoolic**

KLIMATOR WIELOFUNKCYJNY AC1110DWRC

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HB Polska Sp. z o.o.
 Sołec 29K
 05-532 Baranów
 tel.: + 48 22 736 48 00
 fax: + 48 22 736 48 10
 e-mail: bok@hbpolska.com.pl

www.hbpolska.pl

GRATULUJEMY!

Kupując klimatyzator wielofunkcyjny marki HB, wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Prawidłowo używany i konserwowany klimatyzator zapewni Państwu wiele lat satysfakcjonującego działania.

Przepisy bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcję obsługi wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazda elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy wyciągnąć wtyczkę gniazda. W ZADANYM WYPADKU nie należy ciągnąć za przewód.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na podłodze na twardej, równej oraz suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączyć urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostrej krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać klimatyzatora w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- Przewód nie powinien zwisać ze stołu lub blatu. Uważać, aby przewód nie dotykał gorących powierzchni.
- NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów, ani ręk wewnątrz urządzenia, poza osłonę.
- NIGDY nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze.
- Stosowanie akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta klimatyzatora grozi niebezpieczeństwem.
- Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punkowi Serwisowemu.

KARTA GWARANCYJNA

MODEL PRODUKTU

NR SERWISNY

DATA SPRZEDAŻY

Na produkt udziela się gwarancji na okres 24 miesięcy, która obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ewentualnej niesprawności urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przedstawienia prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz oryginalnym dowodem zakupu.

Naprawa gwarancyjna urządzenia zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki. Termin ten może w wyjątkowych przypadkach ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych, jeżeli naprawa będzie wymagać sprowadzenia części zamiennej z zagranicy.

Zakres niniejszej Gwarancji nie obejmuje żadnych uszkodzeń mechanicznych.

- Gwarancja niniejsza nie znajduje zastosowania w sytuacji, jeżeli:
- urządzenie lub dowód jego zakupu będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe będzie odczytanie znajdujących się na nich danych,
 - numer seryjny urządzenia będzie zniszczony lub nieczytelny,
 - stwierdzona zostanie ingerencja nieupoważnionych osób lub nieautoryzowanych zakładów serwisowych,
 - uszkodzenie powstanie z przyczyn natury zewnętrznej tj.: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne itp.


Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją okoliczności jego przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, w szczególności takimi jak: niepokojące społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp.

Podstawę do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstających w trakcie realizacji uprawnień wynikających z niniejszej Gwarancji, stanowią będą przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, okres gwarancji zostaje skrócony do 12 miesięcy

Lista punktów serwisowych znajduje się na stronie www.hbpoliska.com.pl



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocza
tel.: + 48 22 736 48 00
fax.: + 48 22 736 48 10
e-mail: serwis@hbpoliska.com.pl

pieczętka sklepu

pieczętka sklepu

pieczętka sklepu

pieczętka sklepu

Dane techniczne:

- Klimator wielofunkcyjny o mocy 110 W
- Oczyszczanie, nawilżanie i chłodzenie powietrza z wykorzystaniem specjalnego systemu EACCT (wkładu CCP i odparowanych, zimnych mikrocząstek wody)
- Funkcją jonizacji powietrza
- Wydajność: przepływa powietrza — 380 m³/h, nawilżanie — 1,3 l/h
- 3 prędkości nawiewu; najwyższy 10 m/s
- 3 tryby pracy — NORMAL, NATURAL, SLEEP
- Pojemność zbiornika 6 l.
- „Inteligenta” pamięć ustawień, która w przypadku przerwy w zasilaniu, automatycznie uruchamia ponownie urządzenie w pierwotnym ustawieniu
- Wyświetlacz LED pokazujący aktywne funkcje wentylatora
- Automatyczna oscylacja w pionie i poziomie
- Funkcja Timera — 1, 2, 4 i 8 h oraz funkcja automatycznego wyłączenia po 15 h pracy w przypadku braku zmiany parametrów
- Sterowanie pilotem
- Wstępny, siatkowy filtr przeciwkurkowy
- Nowoczesne, białe wykończenie
- Napięcie: 220–240 V; ~ 50 Hz
- Waga produktu: 7,50 kg
- Głośność: ≤ 65 dB

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania następujących Dyrektyw Europejskich: 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.

**Ochrona środowiska:**

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Opis urządzenia:

Klimator wielofunkcyjny AC1110DWRC pracuje wykorzystując unikalną technologię oczyszczania, nawilżania i chłodzenia powietrza EACCT — EVAPORATIVE AIR CLEANING & COOLING TECHNOLOGY.

Technologia ta oparta została na specjalnym wkładzie oczyszczającym — nawilżającym CCP — Cleaning & Cooling Pad. Posiadający wyjątkową konstrukcję i bardzo gęstą strukturę wkład CPP w trakcie pracy urządzenia jest stale zraszany od góry wodą. Zasypane powietrze, przechodząc przez kolejne warstwy wilgotnego wkładu, oczyszczane jest z kurzu, alergenów, rozłoczcy, dymu papierosowego, sierści zwierzęcej itp. mikrocząstek, a równocześnie zostaje nawilżone przez cząsteczki wody znajdujące się we wkładzie. Napelniając zbiornik zimną wodą, uzyskamy efekt obniżenia temperatury w pomieszczeniu oraz uczucie chłodnej, morskiej bryzy.

Dzięki technologii EACCT powietrze przechodząc przez wnętrze klimatora zostaje faktycznie schłodzone, a zastosowanie specjalnej turbiny odśrodkowej, umożliwia osiągnięcie wyjątkowo wysokiej prędkości nawiewu — do 10 m/s.

Klimator został również wyposażony w generator jonów ujemnych — Jonizator powietrza.

Niedostatek jonów ujemnych może być przyczyną wielu komplikacji w życiu ludzi, takich jak np. alergia, astma, choroby zębów, migrena, moczenie nocne, paradontoza, choroba Burgera, reumatyzm, choroby dróg oddechowych, nadciśnienie, niewobóle oraz złego samopoczucia, wywołanego niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Jonizator powietrza neutralizuje szkodliwe jony dodatnie i zastępuje je leczniczymi, jonami ujemnym — jonami życia. Skutecznie niweluje bezsennosc i duszności. W pomieszczeniu, gdzie pracuje urządzenie, lepiej się śpi i szybciej wypoczywa. Wspomaga procesy utleniania wewnątrznego. Z tego względu pomaga w walce z chorobami wywołwanymi przez bakterie bezlenowe oraz wzmacnia ogólną odporność na infekcje. Rezultaty są podobne do leczenia klimatem wodnych jonów ujemnych lasu świerkowego, gór i morza. Urządzenie ożywia i jednocześnie działa uspokajająco. Rany goją się szybciej.

Powietrze znacznie szybciej oczyszcza się z kurzu, zapachów oraz dymu tytoniowego. Mniej psują się produkty żywnościowe.


Powietrze jest „lżejsze”, bez charakterystycznego dla wielu pomieszczeń „zaduchu mieszkaniowego”. Szczególnie można to odczuć w pomieszczeniach, gdzie normalnie panuje ciężkie, duszne powietrze.

Eliminuje również tzw. chorobę komputerową i telewizyjną (ból głowy, pieczenie oczu), gdyż neutralizuje jony dodatnie wytwarzane przez wnętrze monitora i ekran kineskopu.


Szczególnie cenne jest jonizowanie powietrza w czasie snu, po dokładnym wentrowaniu pomieszczenia, w którym wypoczywamy. Wentrowanie zapewnia odpowiednią koncentrację tlenu, który jest lepiej przyswajalny dzięki jonom ujemnym wytwarzanym przez jonizator.

Klimator posiada system zabezpieczający, powodujący samoczynne wyłączenie systemu EACCT (funkcja oczyszczania, nawilżania i chłodzenia powietrza), gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony.

Klimator powinien pracować w otoczeniu o temperaturze od 5 do 40 stopni C i wilgotności względnej (RH) do 95% (przy 25° C).

Budowa urządzenia:

1. Wyświetlacz LED
2. Panel sterowania
3. Odbiornik sygnału pilota zdalnego sterowania
4. Wylot powietrza/żaluzje oscylacji pionowej i poziomej
5. Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku
6. Kółka do łatwego przemieszczania urządzenia
7. Uchwyt do przemieszczania/schowek na pilota zdalnego sterowania
8. Tylna osłona/wstępny, siatkowy filtr przeciwkurzuowy
9. Wkład oczyszczający — nawilżający CCP
10. Uchwyt do nawijania przewodu zasilającego
11. Zbiornik na wodę z blokadą

Panel sterowania:


1. OFF — przycisk wyłączenia klimatatora (tryb czuwania)
2. COOLER — przycisk funkcji oczyszczania, nawilżania i chłodzenia powietrza (system EACCT)
3. TIMER — przycisk funkcji TIMERA
4. LEFT/RIGHT — przycisk funkcji oscylacji w płaszczyźnie poziomej
5. UP/DOWN — przycisk funkcji oscylacji w płaszczyźnie pionowej
6. MODE — przycisk zmiany trybu pracy (NORMAL, NATURAL, SLEEP)
7. ON/SPEED — przycisk włączania klimatatora/regulacji prędkości nawiewu

3

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie z sieci.
- Klimator należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką z dodatkami łagodnego płynu do czyszczenia. Nie należy używać benzyny, rozpuszczalników, ani żadnych ostrych przedmiotów.
- Należy zachować szczególną ostrożność, aby na silnik ani na inne części elektryczne nie dostała się woda.
- Po zakończeniu czyszczenia, wszystkie elementy klimatatora należy dokładnie osuszyć za pomocą suchej ściereczki.

Wstępny, siatkowy filtr przeciwkurzuowy:

1. Nagromadzenie się zbyt dużej ilości kurzu na wstępnym filtrze przeciwkurzuowym może powodować obniżenie wydajności klimatatora. Filtr ten należy czyścić regularnie, przynajmniej jeden raz w tygodniu.
2. W celu oczyszczenia filtra należy go zdemontować po przez zwolnienie 2 zatrzasków znajdujących się na jego górnej krawędzi.
3. Filtr należy splukać pod bieżącą wodą i dokładnie wysuszyć przed ponownym zamontowaniem.

**Wkład oczyszczający — nawilżający CCP:**

Okres funkcjonowania wkładu oczyszczającego — nawilżającego zależy od czasu codziennego użytkowania klimatatora. Zalecana jest wymiana wkładu przynajmniej raz na sezon.

W celu dokonania wymiany wkładu oczyszczającego — nawilżającego należy:

1. Odłączyć urządzenie ze źródła zasilania.
2. Zdemontować tylną osłonę/wstępny filtr przeciwkurzuowy (8) po przez zwolnienie 2 zatrzasków znajdujących się na jego górnej krawędzi.
3. Zdemontować stary wkład CCP i zamocować nowy.
4. Zamontować ponownie tylną osłonę/wstępny filtr przeciwkurzuowy (8) na właściwym miejscu.


Przechowywanie klimatatora

- W przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy je przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu, najlepiej w chroniącym przed kurzem oryginalnym opakowaniu (lub w innym pudle odpowiedniej wielkości).
- Przed zapakowaniem klimatatora należy upewnić się, czy wstępny filtr przeciwkurzuowy i wkład oczyszczający - nawilżający CCP są suche, a zbiornik został opróżniony i wysuszony.


Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej www.hbpoiska.pl.

8


Napełnianie zbiornika na wodę:




rys. 1



rys. 2



rys. 3



rys. 4

1. W trakcie użytkowania klimatatora blokada zbiornika (11) powinna pozostać w pozycji pionowej (rys. 1).
2. W celu napełnienia zbiornika na wodę, należy ustawić blokadę w pozycji poziomej, obracając o 90° w lewą stronę (rys. 2).
3. Następnie należy wysunąć zbiornik z obudowy klimatatora chwytając za uchwyt zbiornika (rys. 3). Wysunięcie zbiornika spowoduje schowanie się do góry znajdującej się w nim pompki.
4. Zbiornik należy napełnić wyłącznie czystą wodą nie przekraczając poziomu MAX. Przy pierwszym użyciu klimatatora zbiornik może posiadać nieprzyjemny zapach. Nie jest to szkodliwe i ustąpi po krótkim czasie.
5. Po napełnieniu, zbiornik należy umieścić ponownie wewnątrz obudowy klimatatora, wsuwając go uważnie do końca, a następnie ustawić ponownie blokadę w pozycji pionowej, obracając o 90° w prawą stronę (rys. 1).
6. W celu ograniczenia rozwoju bakterii, grzybów oraz innych mikroorganizmów wnętrze zbiornika należy regularnie myć przy użyciu miękkiej ściereczki z dodatkiem łagodnego płynu do mycia. Następnie należy je wypłukać dokładnie bieżącą wodą.


Wysunięcie zbiornika podczas pracy klimatatora spowoduje jego wyłączenie. Fakt ten zostanie zasygnalizowany sygnałem dźwiękowym. W celu ponownego uruchomienia urządzenia należy wsunąć zbiornik na miejsce i użyć przycisku ON/SPEED (7).

Klimator posiada system zabezpieczający, powodujący samoczynne wyłączenie systemu EACCT (funkcja oczyszczania, nawilżania i chłodzenia powietrza), gdy zbiornik na wodę zostanie opróżniony. Fakt ten zostanie zasygnalizowany sygnałem dźwiękowym, a urządzenie przejdzie automatycznie w tryb nawiewu.

Czyszczenie i konserwacja:


- Regularne czyszczenie i sprawdzanie stanu klimatatora zapewnią lepszą pracę urządzenia oraz ograniczą rozwój bakterii, grzybów oraz innych mikroorganizmów.
- Klimator należy czyścić dokładnie przynajmniej jeden raz w tygodniu.
- Urządzenia w żadnym wypadku NIE WOLNO zanurzać w wodzie lub żadnej innej płynnej substancji, ani myć pod bieżącą wodą.

Wyswietlacz LED:



1. Kontrolka funkcji oczyszczania, nawilżania i chłodzenia powietrza (system EACCT)
2. Kontrolki funkcji TIMERa
3. Kontrolka funkcji oscylacji poziomej
4. Kontrolka funkcji oscylacji pionowej
5. Kontrolka funkcji jonizacji powietrza
6. Kontrolka trybu pracy SLEEP (NOC)
7. Kontrolka trybu pracy NATURAL
8. Kontrolka trybu pracy NORMAL
9. Kontrolki prędkości nawiewu

Pilot zdalnego sterowania:




1. ON/OFF — przycisk włączania i wyłączenia wentylatora (tryb czuwania)
2. SPEED — przycisk regulacji prędkości nawiewu
3. COOLER — przycisk funkcji oczyszczania, nawilżania i chłodzenia powietrza (system EACCT)
4. MODE — przycisk zmiany trybu pracy (NORMAL, NATURAL, SLEEP)
5. TIMER — przycisk funkcji TIMERa
6. UP/DOWN — przycisk funkcji oscylacji w płaszczyźnie pionowej
7. LEFT/RIGHT — przycisk funkcji oscylacji w płaszczyźnie poziomej

Należy pamiętać, aby w trakcie zmiany funkcji pilot sterowany był w stronę odbiornika sygnału (3).

Przed pierwszym użyciem pilota należy wyjąć z niego folię zabezpieczającą baterię przed rozładowaniem (o ile występuje)

i sprawdzić czy bateria jest umieszczona we właściwy sposób. Typ baterii 3V CR 2032.



Rączka do przemieszczania/schowek na pilota:

Na tylnej części klimatatora znajduje się rączka umożliwiająca jego wygodne przemieszczanie. Istnieje również możliwość umieszczenia tam pilota zdalnego sterowania.

W celu zapewnienia stabilności urządzenia w trakcie pracy tylne kołki zostały wyposażone w blokady ruchu.


Obsługa klimatora:

1. Ustawić klimatator na podłodze na równej i suchej powierzchni.
2. Wyciągnąć klimatatora włączyc do gniazodka prądu zmiennego o napięciu 220-240 V.
3. Włączyć klimatator przyciskiem ON/SPEED (7). Równocześnie z uruchomieniem klimatatora zostanie automatycznie włączona funkcja jonizacji powietrza. Zostanie to zasygnalizowane pojawieniem się właściwej kontrolki (5).
4. Klimator posiada możliwość pracy w trybie nawiewu albo w trybie oczyszczania, nawilżania i chłodzenia powietrza (system EACCT). W celu włączenia systemu EACCT należy użyć przycisku COOLER (2) na panelu sterowania. W takim przypadku KONIECZNE jest uprzednie napełnienie zbiornika na wodę (11). Szczegółowy opis czynności napełniania zbiornika znajduje się w dalszej części niniejszej instrukcji. Włączenie systemu EACCT zostanie zasygnalizowane zapaleniem się kontrolki (1). W celu powrotu do trybu samego nawiewu należy ponownie użyć przycisku COOLER (2).
5. Klimator posiada trzy prędkości nawiewu: I — niska (LOW), II — średnia (MED) i III — wysoka (HI). W celu ustawienia żądanej prędkości należy nacisnąć kolejno przycisk ON/SPEED (7) aż do momentu, gdy na wyświetlaczu LED pojawi się odpowiednia kontrolka (9).
6. Klimator posiada funkcję TIMERa — możliwość ustawienia czasu pracy w następujących interwałach: 1, 2, 4 i 8 godzin. W celu ustawienia żądanego czasu pracy należy nacisnąć przycisk TIMER (3) aż do momentu ustawienia żądanej wartości — na wyświetlaczu LED pojawi się cyfra potwierdzająca wybór określonego czasu pracy (2). Po upływie zaprogramowanego czasu wentylator wyłączy się automatycznie. W celu dezaktywowania tej funkcji należy nacisnąć przycisk TIMER (3) aż do momentu zgaśnięcia wszystkich kontrollek określających czas pracy (2).
7. Urządzenie zostało wyposażone w funkcję oscylacji w poziomie. Aby włączyć oscylację w poziomie, należy nacisnąć przycisk LEFT/RIGHT (4). Żaluzje oscylacji poziomej będą automatycznie zmieniać kierunek nadmuchu od lewej do prawej. Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie tej funkcji.
8. Dodatkowo klimatator posiada funkcję oscylacji w płaszczyźnie pionowej. Włączamy ją za pomocą przycisku UP/DOWN (5). Po włączeniu tej funkcji żaluzje oscylacji pionowej będą automatycznie zmieniać kierunek nadmuchu góra — dół. Ponowne użycie tego przycisku spowoduje wyłączenie funkcji i zatrzymanie żaluzji w obecnym położeniu, położenie to może zostać dowolnie zmienione przez powtórzenie powyższej procedury.
9. Klimator posiada system powodujący jego automatyczne wyłączenie (przejście w tryb czuwania) w przypadku braku zmiany parametrów przez 15 godzin. W celu dezaktywowania tego systemu należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski TIMER (3) i LEFT/RIGHT (4). Ponowne wykonanie tej procedury przywróci działanie systemu.
10. W celu wyłączenia klimatatora należy użyć przycisku OFF (1). Klimator przejdzie w tryb czuwania.

Wszystkie opisane powyżej czynności mogą być również wykonywane za pomocą dotychczasowego do klimatatora pilota zdalnego sterowania. Pilot może być przechowywany w specjalnym schowku na tylnej części obudowy klimatatora (7).

Tryby pracy NORMAL, NATURAL i SLEEP:

1. Klimator wyposażony został w trzy tryby pracy — NORMAL, NATURAL i SLEEP (NOC). Ustawieniem domyślnym jest tryb NORMAL. W tym trybie urządzenie pracuje ze stałą prędkością w zależności od aktualnego ustawienia: I — niska (LOW), II — średnia (MED) i III — wysoka (HI).
2. Zmiany trybu pracy dokonujemy za pomocą przycisku MODE (6). Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku uruchomi tryb NATURAL co zostanie zasygnalizowane włączeniem się kontrolki 7 na wyświetlaczu LED, kolejne użycie przycisku włączy tryb SLEEP — pojawi się kontrolka 6. Użycie przycisku po raz trzeci spowoduje przełączenie na tryb NORMAL.
3. W trybie pracy NATURAL wentylator będzie stale zmieniał automatycznie prędkości nawiewu — wysoka (HI), średnia (MED) i niska (LOW) — zgodnie z poniższą charakterystyką.



4. W trybie pracy SLEEP (NOC) prędkości nawiewu wentylatora zmieniają się automatycznie w celu ograniczenia zużycia energii w czasie snu.

W przypadku ustawienia wentylatora na wysokiej prędkości nawiewu (HI) będzie on pracował przez pół godziny zgodnie ze schematem trybu NATURAL dla biegu HI. Następnie przełączy się na charakterystykę pracy trybu NATURAL dla biegu MID. Po upływie kolejnych 30 minut przełączy się na charakterystykę trybu NATURAL dla biegu LOW i pozostanie w niej do czasu wyłączenia urządzenia albo do upływu ustawionego czasu pracy (funkcja TIMERa).

W przypadku ustawienia wentylatora na średniej prędkości nawiewu (MED) będzie on pracował przez pół godziny zgodnie ze schematem trybu NATURAL dla biegu MID. Następnie przełączy się na charakterystykę pracy trybu NATURAL dla biegu LOW i pozostanie w niej do czasu wyłączenia urządzenia albo do upływu ustawionego czasu pracy (funkcja TIMERa).

W przypadku ustawienia wentylatora na niskiej prędkości nawiewu (LOW) będzie on pracował zgodnie ze schematem trybu NATURAL dla biegu LOW i pozostanie w nim do czasu wyłączenia urządzenia albo do upływu ustawionego czasu pracy (funkcja TIMERa).

Sygnaty dźwiękowe:

Dokonywanie jakichkolwiek zmian parametrów pracy klimatatora, jak również jego automatyczne czynności np. wyłączenie się, sygnalizowane jest za pomocą sygnałów dźwiękowych.

Emitowanie tych sygnałów może zostać wyłączone. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski LEFT/RIGHT (4) i UP/DOWN (5). Ponowne wykonanie tej procedury przywróci emitowanie sygnałów dźwiękowych.