

PL

Reinson

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bank energii 10000 mAh/3,7V

Dziękujemy za wybór produktu marki Reinson.



CZĘŚCI URZĄDZENIA

1. Gniazdo 5V/1A
2. Diody LED
3. Gniazdo 5V/2A
4. Micro USB slot
5. Przewód USB/Micro USB
6. Przycisk POWER

Bank energii (dalej: Urządzenie) służy do ładowania urządzeń zewnętrznych, które są z nim kompatybilne.

Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy w całości i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona istotne informacje na temat użytkowania Urządzenia i stanowi integralną jego część. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.

Urządzenie zewnętrznym zasilanym przez Urządzenie (bank energii) może być każde urządzenie typu telefon, tablet.

W celu ustalenia, czy dane urządzenie zewnętrzne jest zgodne z Urządzeniem, należy przeczytać i porównać jego specyfikację. Prąd wejściowy ładowanego urządzenia (INPUT) nie może być wyższy niż prąd wyjściowy ładowarki (OUTPUT).

ŁADOWANIE BATERII

W celu naładowania Urządzenia użyj kabla USB/micro USB. Przewód od strony złącza USB wepnij do gniazda zasilania o napięciu maksymalnym 5V DC. Źródłem zasilania może być ładowarka sieciowa z wyjściem micro USB lub port USB we włączonym komputerze. Przewód od strony złącza micro USB wepnij do wejścia micro USB w urządzeniu IN 5V. Ładowanie urządzenia sygnalizowane jest świeceniem diod. Przy pełnym naładowaniu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Przybliżony czas ładowania to 10 godzin.

Sposób włączania małych diod: wciśnij przycisk POWER, aby uruchomić diody. Diody automatycznie wyłączą się po ok. 5 sekundach. Ilość pozostałej energii w powerbanku:

Wskaźnik energii	Jedna dioda się świeci	Dwie diody się świecą	Trzy diody się świecą	Cztery diody się świecą
Battery level	<25%	25-50%	50-75%	75-100%

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

W celu naładowania urządzenia zewnętrznego, użyj kabla USB/ micro USB dołączonego do zestawu. Podłącz kabel USB/micro USB do Urządzenia i do urządzenia zewnętrznego. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie i trwa do pełnego naładowania urządzenia zewnętrznego lub do wyczerpania energii w Urządzeniu. Po pełnym naładowaniu należy rozłączyć Urządzenie z urządzeniem zewnętrznym.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie rozkręcaj i nie zdejmuj obudowy urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis RG Media, adres: Kazimierza Wielka 28-500, ul. Głowackiego 1e - mail: kiano@kiano.pl, assistance@kiano.pl, tel.: 413510140, pn-pt. od 9:00 do 16:00.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła.
- Chroni urządzenie przed kontaktem z wodą, wilgocią, parą aby uniknąć porażeniem prądem.
- Urządzenie nie jest zabawką. Trzymaj Urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, nie dopuszczaj, aby był przycinany lub zwałił z ostrych krawędzi lub narzędziów.
- Nie uruchamiaj Urządzenia, jeżeli:
 - Urządzenie lub przewód noszą ślady uszkodzeń,
 - Urządzenie działa nieprawidłowo.

W powyższych przypadkach zgłoś się do autoryzowanego serwisu producenta w celu sprawdzenia prawidłowości działania Urządzenia.

- Przed pierwszym użyciem sprawdź czy specyfikacja połączenia urządzenia zewnętrznego jest zgodna ze specyfikacją techniczną Urządzenia. Przy obudowie Urządzenia należy wziąć pod uwagę instrukcję obsługi innych urządzeń zewnętrznych, do których podłączony jest produkt.

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Podczas pracy Urządzenie wytwarza ciepło. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie zakrywać Urządzenia w trakcie jego użytkowania.
- Nie należy wkładać żadnych rzeczy do szczelin wentylacyjnych i portów.
- Do czyszczenia Urządzenia należy używać suchej ściereczki
- Na Urządzeniu oraz opakowaniu zaznaczono maksymalne obciążenie, nie należy obciążać urządzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po całkowitym zużyciu Urządzenia wszystkie materiały, z których zostało ono wykonane, mogą zostać odzyskane w postaci nowych materiałów lub energii. Podaj opakowanie i instrukcje obsługi ponownie przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.

Przy rozpakowaniu Urządzenia rozdziel odpady na karton oraz blister pamiętając o segregacji odpadów.

Oddając tego typu odpady w odpowiednich miejscach przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych.

Opakowanie Urządzenia włożył do odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.



Take oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu. W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Urządzenie zgodne z dyrektywą RoHS, która obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji we wprowadzeniu substancji niebezpiecznych w elektronice.



Urządzenie i akcesoria są zgodne z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, do których odnosi się deklaracja zgodności i dlatego wyrob został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udoświadczona organom nadzorującym rynek.



W urządzeniach klasy III ochronę przeciwporażeniową zapewnia się przez zasilanie napięciem bardzo niskim (ELV) o wartości nieprzekraczającej dopuszczalnego napięcia dotykowego bezpiecznego (ULI) dla danych warunków środowiskowych.

PARAMETRY FIZYCZNE

Pojemność: 10000 mAh / 3,7 V
7400 mAh / 5 V

IMPORTER, PRODUCENT
Barel Poland sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków

Ogniwa: 3,7 V Li-poly

Moc wejściowa: 5 V / 2 A

Moc wyjściowa 1: 5 V / 1 A

Moc wyjściowa 2: 5 V / 2 A

Waga: 181g

Kolor: Czarny

Wymiary: 146,6 * 74,5 * 14 mm

Wyprodukowano w Chinach

RoHS FC CE KC



Thank you for choosing Reinston product.



DEVICE COMPONENT INTRODUCTION

1. Slot 5V/1A
2. LED indicators
3. Slot 5V/2A
4. Micro USB slot
5. USB/Micro USB cable
6. POWER button

To charge The energy bank (hereinafter: the Device) is used to charge external devices that are compatible with it.

Before using the Device, read the instruction manual completely and thoroughly. It contains important information about the use of the Device and is an integral part of it. Keep this manual for future reference.

The external device powered by the Device (energy bank) can be: phones and tablets.

To determine if an external device is compatible with the Device, read and compare its specification. The input current of the device to be charged (INPUT) can not be higher than the output current of the charger (OUTPUT).

BATTERY CHARGING

To charge the device, use a USB/micro USB cable. Connect the cable from the side of a USB port into a power outlet with the maximum voltage up to 5 V DC. A charger with a micro USB port or a USB port in a turned on PC may be a power supply. Connect the cable from the side of micro USB port to the micro USB port in the device IN 5V. LED is on when the device is charging. Disconnect the device from a power supply when it is fully charged.

The approximate charging time is about 5 hours.

LED battery indicator using method: press the POWER button to turn on LED indicators. LED indicators will turn off automatically after 5 seconds.

Power is left with the power bank, as below sheet.

LED indicator	One light on	Two light on	Three light on	Four light on
Battery level	<25%	25-50%	50-75%	75-100%

EXTERNAL DEVICE CHARGING

To charge the external device, use the USB / micro USB cable included in the kit. Connect the USB / micro USB cable to the Device and the external device. Charging starts automatically and takes time to fully charge the external device or until the energy in the Device runs out. After fully charged, disconnect the device with an external device.

SAFETY

- Do not attempt to disassemble and do not take off the casing of the device. Any repairs should be carried out by authorised service centre RG Media, address: Kazimierza Wielka 28-500, ul. Głowackiego 1, e-mail: kiano@kiano.pl, assistance@kiano.pl, phone: 41 351 01 40, mon.-fri. from 9:00 to 16:00.
- Use only original accessories and components supplied by the manufacturer.
- The Device should not be directly exposed to sunlight and other heat sources.
- Ensure the Device does not come into contact with water, damp or steam to avoid electrocution.
- The product is not a toy. Keep the device out of the reach of children.
- To prevent damage to the cord, do not let it be cut or hang from sharp edges or corners.
- Do not run the Device if:
 - the Device or cable is showing signs of damage,
 - the Device is not working properly

In the above cases, contact the authorized service center of the manufacturer to check the correctness of the Device.

- Before the first use, check that the specification of the connection of the external device complies with the technical specification of the Device. When operating the Device, the operating instructions of other external devices to which the product is connected must be taken into consideration.
- The Device is intended for indoor use.
- During operation the Device produces heat. Ensure adequate ventilation and do not cover the device during its use.
- Do not put anything into the ventilation slots and ports.
- For cleaning the appliance, use a dry cloth.
- The maximum load has been marked on the Device and the packaging, do not load the device.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

After using the equipment completely, all materials from which it was made can be recovered in the form of new materials or energy. Repack the packaging and handling instructions according to the local recycling scheme.

When unpacking the Equipment, separate the waste into a cardboard box and blister, remembering about waste segregation.

By donating this type of waste in the right places, you contribute to the protection of natural resources.



Such marking indicates that this equipment after its period of use can not be placed together with other household waste. The User is obliged to hand over the Equipment leading collection of waste electrical and electronic equipment. The gatekeepers, including local collection points, stores and municipal units, create an appropriate system for putting this equipment into service. The proper handling of used electrical and electronic equipment contributes to the avoidance of harmful consequences for the health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment. The Device has limited some substances that may have a negative impact on the environment during use and after its use. The Device has limited some substances that may have a negative impact on the environment during use and after its use.



The device complies with the RoHS Directive which provides for restrictions on the stage of production on introducing hazardous substances to electronics.



The Device and accessories comply with the directives on the safety of use, health protection and environmental protection to which the declaration of conformity applies and therefore the Device was marked with the CE mark and a declaration of conformity was issued to the market surveillance authorities.



A Class III appliance is designed to be supplied from a separated/safety extra-low voltage (SELV) power source. The voltage from a SELV supply is low enough that under normal conditions a person can safely come into contact with it without risk of electrical shock.

PHYSICAL PARAMETERS

Capacity: 10000 mAh / 3.7 V

7400 mAh / 5 V

Cells: 3.7 V Li-poly

Input power: 5 V / 2 A

Output power 1: 5 V / 1 A

Output power 2: 5 V / 2 A

Weight: 181g

Color: Black

Dimensions: 146.6 * 74.5 * 14 mm

IMPORTER, PRODUCER
Barel Poland sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków

The Device was made in China

RoHS FC CE KC

