

1. SPIS TREŚCI	
1. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	206
2. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	207
2.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji.....	207
2.2 Prawidłowe użytkowanie.....	207
2.3 Instrukcja obsługi.....	207
3. WPROWADZENIE.....	207
3.1 Litery w nawiasach.....	207
3.2 Problemy i naprawy.....	207
4. OPIS.....	208
4.1 Opis urządzenia.....	208
4.2 Opis panelu sterowania.....	208
4.3 Opis akcesoriów.....	208
4.4 Opis kontroltek.....	208
5. CZYNNOSCI WSTĘPNE.....	208
5.1 Kontrola urządzenia.....	208
5.2 Montaż urządzenia.....	209
5.3 Podłączenie urządzenia.....	209
5.4 Pierwsze włączenie urządzenia.....	209
6. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA.....	209
7. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA.....	209
8. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE.....	210
9. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA.....	210
10. FILTR ZMIĘKCAJĄCY (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH).....	210
10.1 Montaż filtra.....	210
10.2 Wyjęcie i wymiana filtra zmiękczającego.....	211
11. PRZYGOTOWANIE KAWY.....	211
11.1 Wybór smaku kawy.....	211
11.2 Wybór ilości kawy w filiżance.....	211
11.3 Regulacja młynka do kawy.....	211
11.4 Ustawienie temperatury.....	211
11.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze.....	212
11.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach.....	212
11.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej.....	212
12. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO.....	212
12.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu.....	213
13. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY.....	213
14. CZYSZCZENIE.....	213
14.1 Czyszczenie ekspresu.....	213
14.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu.....	213
14.3 Czyszczenie pojemnika na fusy.....	214
14.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny.....	214
14.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy.....	214
14.6 Czyszczenie zbiornika na wodę.....	214
14.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy.....	214
14.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej.....	214
14.9 Czyszczenie automatu zaparzającego.....	214
15. ODKAMIENIANIE.....	215
16. PROGRAMOWANIE TWARDOSCI WODY.....	216
16.1 Pomiar twardości wody.....	216
16.2 Ustawienie twardości wody.....	216
17. DANE TECHNICZNE.....	216
18. UTYLIZACJA.....	217
19. ZNACZENIE KONTROLEK.....	217
20. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....	219

2. PODSTAWOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych, lub osoby nieposiadające doświadczenia chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną pouczone na temat bezpiecznego użytkowania przez osobę odpowiadającą za ich bezpieczeństwo.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika nie mogą wykonywać dzieci bez nadzoru.
- Podczas czyszczenia nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie przewidziano użytkowania w: pomieszczeniach pełniących funkcję kuchni dla personelu sklepów, biur i innych stref pracy, w agroturystyce, hotelach, pokojach do wynajęcia i innych strukturach rekreacyjnych.
- W razie uszkodzenia wtyczki lub kabla zasilającego zwrócić się o ich wymianę wyłącznie do Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakiegokolwiek ryzyku.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE RYNKU EUROPEJSKIEGO:

- Niniejszego urządzenia mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania i są świadome związanego z tym ryzyka. Dzieciom nie wolno wykonywać czyszczenia i konserwacji leżących w gestii użytkownika chyba, że ukończyły one 8 lat i są nadzorowane. Trzymać urządzenie i jego kabel zasilający poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenia mogą używać osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych lub osoby nieposiadające doświadczenia pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostały pouczone na temat bezpiecznego użytkowania oraz są świadome związanego z tym ryzyka.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- W przypadku pozostawienia urządzenia bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy je zawsze odłączyć od zasilania.



Podczas użytkowania powierzchnie, na których znajduje się taki symbol stają się gorące (symbol znajduje się tylko na niektórych modelach).

3. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

3.1 Symbole wykorzystane w niniejszej instrukcji

Ważnym ostrzeżeniem towarzyszą następujące symbole. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.



Niebezpieczeństwo!

Nieprzestrzeganie może spowodować obrażenia stwarzające zagrożenie dla życia, wskutek porażenia prądem elektrycznym.



Uwaga!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną obrażeń lub uszkodzeń urządzenia.



Ryzyko Oparzenia!

Nieprzestrzeganie ostrzeżenia może być lub jest przyczyną lekkich lub poważnych oparzeń.



Zwróć uwagę:

Ten symbol wskazuje ważne dla użytkownika porady i informacje.



Niebezpieczeństwo!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami lub stopami.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Upewnij się, że gniazdko zasilające jest zawsze łatwo dostępne, ponieważ tylko w ten sposób, w razie potrzeby będzie można szybko wyjąć z niego wtyczkę.
- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka należy za nią trzymać. Nigdy nie ciągnąć za kabel, ponieważ można go uszkodzić.
- W celu całkowitego wyłączenia urządzenia wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- W razie usterki nie próbować samodzielnie naprawiać urządzenia.
Należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zwrócić się do Serwisu Technicznego.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia części zewnętrznych wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka prądu i poczekać, aż urządzenie wystygnie.



Uwaga:

Przechowywać elementy opakowania (woreczki foliowe, elementy ze styropianu) poza zasięgiem dzieci.



Ryzyko Oparzenia!

Niniejsze urządzenie wytwarza gorącą wodę i w czasie jego działania, może powstawać para wodna.

Uważać na rozpryskującą się wodę lub wytwarzaną gorącą parę. Podczas funkcjonowania urządzenia nie dotykać podstawki na filiżanki, może być ona gorąca.

3.2 Prawidłowe użytkowanie

Urządzenie jest przeznaczone do parzenia kawy i podgrzewania napojów.

Wszelkie inne użycie uważa się za niewłaściwe. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania.

3.3 Instrukcja obsługi

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi.



Zwróć uwagę:

Starannie przechowywać instrukcję obsługi. W razie przekazania urządzenia innym osobom, należy im również oddać niniejszą instrukcję obsługi.

4. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Życzymy udanego korzystania z Waszego nowego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

4.1 Litery w nawiasach

Litery w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

4.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z paragrafów „21 Znaczenie kontrolek” i „20. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązywania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień należy się skontaktować z biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

5. OPIS





5.1 Opis urządzenia

(str. 3 - A)

- A1. Panel sterowania
- A2. Pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy
- A3. Tacka na filiżanki
- A4. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
- A5. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A6. Lejek do wsypywania kawy mielonej
- A7. Pojemnik na ziarna
- A8. Główny wyłącznik
- A9. Zbiornik na wodę
- A10. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A11. Automat zaparzający
- A12. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A13. Pojemnik na fusy
- A14. Zbiornik na skropliny
- A15. Podstawka na filiżanki
- A16. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A17. Tacka na skropliny
- A18. Dysza do spieniania mleka
- A19. Pokrętko pary/gorącej wody

5.2 Opis panelu sterowania

(str. 2 - B)


















- B1. Kontrolki
- B2. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres
- B3. Przycisk : przygotowanie 1 filiżanki małej kawy.
- B4. Przycisk : przygotowanie 2 filiżanek małej kawy.
- B5. Przycisk  : do wykonania płukania lub odkamieniania
- B6. Pokrętko wyboru: przekręcić, aby wybrać żadaną ilość kawy lub przygotowanie napoju z kawy mielonej
- B7. Przycisk  do wytworzenia pary w celu przygotowania napoju mlecznego
- B8. Przycisk : przygotowanie 1 filiżanki dużej kawy
- B9. Przycisk : przygotowanie 2 filiżanek dużej kawy.

5.3 Opis akcesoriów

(str. 2 - C)

- C1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test”
- C2. Miarka
- C3. Butelka odkamieniacza
- C4. Filtr zmiękczający

5.4 Opis kontroltek

-  Migająca kontrolka: wskazuje, że urządzenie nagrzewa się.
-    Wskazuje, że urządzenie wytwarza 1 lub 2 filiżanki małej kawy.
-   Wskazuje, że urządzenie wytwarza 1 lub 2 filiżanki dużej kawy.
-   Stała kontrolka: wskazuje, że wybrano funkcję „pary”;
 Migająca kontrolka: wskazuje, że należy przekręcić pokrętko pary.
-  Wskazuje, że na panelu sterowania został wyświetlony alarm (patrz par. „20. Znaczenie kontroltek”).
-  Stała kontrolka: wskazuje, że brakuje pojemnika na fusy: należy go włożyć;
 Migająca kontrolka: wskazuje, że pojemnik na fusy jest pełny: należy go opróżnić.
-  Stała kontrolka: wskazuje, że brakuje zbiornika na wodę;
 Migająca kontrolka: wskazuje w zbiorniku znajduje się niewystarczająca ilość wody.
-    Migająca kontrolka: wskazuje konieczność przeprowadzenia odkamieniania (vedi par. „16. Odkamienianie”).
Stała kontrolka: wskazuje, że trwa odkamienianie.
- ECO** Wskazuje, że tryb „Oszczędności Energetycznej” jest aktywny.

6. CZYNNOCI WSTĘPNE

6.1 Kontrola urządzenia

Po wyjęciu urządzenia z opakowania upewnij się, że jego stan jest w nienaruszony oraz posiada wszystkie akcesoria. Nie używać urządzenia w przypadku widocznego uszkodzenia. Zwrócić się do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi.

6.2 Montaż urządzenia



Uwaga!

Podczas montowania urządzenia należy przestrzegać następujących zasad dotyczących bezpieczeństwa:

- Urządzenie może ulec uszkodzeniu, jeżeli znajdująca się w nim woda zamarźnie.
Nie instalować urządzenia w otoczeniu, w którym temperatura może spaść poniżej temperatury zamarzania.
- Urządzenie wydziela ciepło do otoczenia. Po ustawieniu urządzenia na blacie sprawdzić, czy między ścianami bocznymi i tylną pozostaje przestrzeń przynajmniej 3 cm oraz przynajmniej 15 cm nad ekspresem do kawy.
- Woda, która ewentualnie przedostanie się do wnętrza urządzenia, może je uszkodzić.
Nie ustawiać ekspresu w pobliżu kranów z wodą lub umywalek.
- Kabel zasilający ułożyć w taki sposób, by nie został uszkodzony przez ostre krawędzie lub w skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami (np. płyty elektryczne).

6.3 Podłączenie urządzenia



Uwaga!

Upewnić się, czy napięcie w sieci zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej, znajdującej się na spodzie urządzenia.

Podłączać urządzenie wyłącznie do gniazdka zainstalowanego zgodnie z przepisami o minimalnym natężeniu 10A i wyposażonego w odpowiednie uziemienie.

W razie niezgodności między gniazdkiem zasilającym a wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić wtyczkę na właściwą.

6.4 Pierwsze włączenie urządzenia




Zwróć Uwagę:

- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady. Gwarantujemy, że niniejszy ekspres do kawy jest nowy.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „17. Programowanie twardości wody”.

Postępować według podanych instrukcji:

1. Wyjąć zbiornik na wodę (A9), napełnić go zimną wodą do poziomu MAX (rys. 1A), ponownie włożyć zbiornik na miejsce (rys. 1B).
2. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) umieścić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml (rys. 2).

3. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. i ustawić główny wyłącznik (A8) znajdujący się z boku na pozycję I (rys. 3).
4. Na panelu sterowania miga kontrolka  (B7 - rys. 4).
5. Ustawić pokrętkę pary (A19) na pozycji I (rys. 5): z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się woda a następnie urządzenie wyłączy się.
6. Ustawić pokrętkę pary na pozycji 0.

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.



Zwróć Uwagę:

- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw lub 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
- Aby kawa była jeszcze lepsza oraz dla lepszego funkcjonowania urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego (C4) według wskazówek przedstawionych w rozdziale „11. FILTR ZMIĘKCZAJĄCY”. Jeżeli Wasz model nie posiada filtra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy De'Longhi.

7. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA





Zwróć Uwagę:


- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, czy główny wyłącznik (A8), umieszczony z tyłu znajduje się na poz. I (rys. 3).
- Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie przeprowadza cykl podgrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Jest gotowe do użycia wyłącznie po wykonaniu takich cykli.



Ryzyko Oparzenia!

Podczas płukania, z otworów dozownika do kawy (A12) wypływa niewielka ilość gorącej wody, zbieranej do znajdującej się na dole tacki na skropliny. Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

- W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (B2-rys. 6): kontrolka  miga, dopóki urządzenie wykonuje automatyczny cykl podgrzewania i płukania (w ten sposób, poza nagrzaniem bojlera, nagrzewają się wewnętrzne przewody dzięki przepływającej w nich wodzie).

Temperatura urządzenia jest prawidłowa, gdy kontrolka  wyłączy się, a włączą się kontrolki przycisków wytwarzania kawy.

8. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA


Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.



Ryzyko Oparzenia!

W czasie płukania z otworów dozownika do kawy (A12) wypływa niewielka ilość gorącej wody.


Należy uważać, by nie poparzyć się rozpryskującą się wodą.

W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć na przycisk  (B2 - rys. 6). Jeżeli przewidziano, urządzenie przeprowadza płukanie a następnie wyłącza się.

Zwróć Uwagę:

Jeżeli urządzenie jest nieużywane przez dłuższy okres czasu, ustawić wyłącznik główny (A8) na poz. **0** (rys. 3).



Uwaga!











Aby nie uszkodzić urządzenia, ustawiać wyłącznik główny wskazany na rys. 3 na poz. **0** tylko po uprzednim wyłączeniu go przyciskiem .


9. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Można zaprogramować taki czas, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach albo po 1, 2 lub 3 godzinach nieużywania.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączenie, postępować w następujący sposób:

1. Z wyłączonym urządzeniem, ale głównym wyłącznikiem (A8) na poz. **I** (rys. 3), wcisnąć przycisk  (B2) i przytrzymać dopóki nie włączą się kontrolki na panelu sterowania.
2. Wcisnąć przycisk  (B3 z lewej strony pokrętki B6) dopóki nie włączą się kontrolki okresu czasu, po którym urządzenie musi się automatycznie wyłączyć:



15 minut	ECO
30 minut	ECO 
1 godzina	ECO  
2 godziny	ECO   
3 godziny	ECO    

3. Wcisnąć przycisk  (B8 z prawej strony pokrętki), aby potwierdzić wybór; kontrolki wyłączą się.

10. OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

Tryb oszczędności energetycznej jest aktywny, gdy jest włączona zielona kontrolka **ECO** (rys. 7).

1. Z wyłączonym urządzeniem, ale głównym wyłącznikiem (A8) na poz. **I** (rys. 3), wcisnąć przycisk  (B7) i przytrzymać, dopóki nie włączy się kontrolka **ECO** (rys. 7).
2. Aby dezaktywować funkcję, wcisnąć przycisk  (B3 z lewej strony pokrętki): kontrolka **ECO** zacznie migać.

3. Aby ponownie uaktywnić funkcję, wcisnąć przycisk  (z lewej strony pokrętki): kontrolka **ECO** włączy się na stałe.

4. Wcisnąć przycisk  (B8 z prawej strony pokrętki), aby potwierdzić wybór: kontrolka **ECO** wyłącza się.

Zwróć Uwagę:

W trybie oszczędności energetycznej, ekspres potrzebuje kilku sekund na wytworzenie pierwszej kawy, ponieważ nagrzanie zajmuje więcej czasu.

11. FILTR ZMIĘK CZAJĄCY (TYLKO W NIEKTÓRYCH MODELACH)

Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi.

Uwaga:

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie narażać na działanie słońca.
- Po otwarciu opakowania natychmiast zastosować filtr.
- Przed przystąpieniem do odkamieniania urządzenia wyjąć z niego filtr.

W celu poprawnego użycia filtra należy śledzić instrukcje podane poniżej.

11.1 Montaż filtra

1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania i wypłukać pod około 0,5 l bieżącej wody (rys. 8)
2. Obracać tarczę z datą, dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użycia (rys. 9).

Zwróć uwagę:

czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane regularnie. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

3. Wyjąć zbiornik (A9) z urządzenia i napełnić go wodą (rys. 1A).
4. Włożyć filtr do zbiornika na wodę i zanurzyć go całkowicie na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wyjście pęcherzyków powietrza (rys. 10).
5. Włożyć filtr na miejsce i docisnąć do końca (rys. 11).
6. Zamknąć zbiornik pokrywą (rys. 12), a następnie ponownie włożyć go do urządzenia.
7. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 500 ml.
8. Ustawić pokrętko pary (A19) na pozycji **I**: rozpoczyna się wytwarzanie gorącej wody.
9. Wylać przynajmniej 500 ml wody, następnie ustawić pokrętko pary na poz. **0**.

i **Zwróć uwagę:**

Może się okazać, że tylko jedno wytworzenie gorącej wody nie wystarczy do zamontowania filtra i podczas montażu włączają się kontrolki:



W takim przypadku, powtórzyć montaż od punktu 8.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

11.2 Wyjęcie i wymiana filtra zmiękczającego


Po upływie dwóch miesięcy (patrz tarcza z datą) lub, jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez 3 tygodnie, należy wyjąć filtr (C4) ze zbiornika i ewentualnie wymienić na nowy, wykonując czynności opisane w poprzednim paragrafie.

12. PRZYGOTOWANIE KAWY

12.1 Wybór smaku kawy

Użyć pokrętki wyboru smaku kawy (B6), aby ustawić żądany smak: im bardziej przekręci się w kierunku ruchu wskazówek zegara tym większa ilość ziaren kawy zostanie zmielona i w związku z tym smak kawy będzie mocniejszy.

Gdy pokrętło jest ustawione na MIN smak kawy jest bardzo łagodny; z pokrętłem na pozycji MAX kawa jest bardzo mocna.



i **Zwróć Uwagę:**

- Podczas pierwszego użycia należy wykonać kilka prób i przygotować kilka kaw, aby określić prawidłową pozycję pokrętki.
- Uważać, aby nadmiernie nie przekręcić pokrętki w kierunku MAX, ponieważ istnieje ryzyko zbyt powolnego wytwarzania (krople) zwłaszcza, gdy chce się jednocześnie przygotować dwie filiżanki kawy.

12.2 Wybór ilości kawy w filizance

Urządzenie jest fabrycznie ustawione na wytwarzanie następujących ilości kawy:

- mała kawa, po wciśnięciu przycisku ☕ (B3) (≈40 ml);
- duża kawa, po wciśnięciu przycisku ☕ (B8) (≈120 ml);
- dwie małe kawy, po wciśnięciu przycisku ☕ (B4);
- dwie duże kawy, po wciśnięciu przycisku ☕ (B9).

Jeżeli chce się zmienić ilość kawy (którą urządzenie automatycznie wytwarza do filiżanki) należy:

- wcisnąć i przytrzymać przycisk, dla którego chce się zmienić ilość, dopóki miga kontrolka i urządzenia nie zaczynie przygotowywać kawy: puścić przycisk;
- jak tylko ilość kawy w filizance osiągnie żądany poziom ponownie wcisnąć ten sam przycisk, aby zapisać nową ilość.

W tym momencie, po wciśnięciu tego przycisku, urządzenie zapisze nowe ustawienia.


12.3 Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji (A2) stopnia zmielenia kawy (rys. 13).

i **Zwróć Uwagę:**

Pokrętło regulacji (A2) może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy.



Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić je zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok.

Natomiast, aby uzyskać mocniejsze wytwarzanie kawy oraz poprawić wygląd pianki, obrócić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok

(nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami).


Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po tej regulacji nie uzyska się żądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętło o jeden przeskok.

12.4 Ustawienie temperatury

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody niezbędnej do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:


1. Z wyłączonym urządzeniem, ale głównym wyłącznikiem na poz. I (rys. 3), wcisnąć przycisk ☕ (B2) i przytrzymać dopóki nie włączą się kontrolki na panelu sterowania;
2. Wcisnąć przycisk ☕ do momentu wybrania żądanej temperatury:



3. Wcisnąć przycisk  (B8), aby potwierdzić wybór; kontrolki wyłączą się.

12.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przed parzeniem kawy przeprowadzić płukanie wciskając przycisk  (B5): z dozownika wypłynie gorąca woda nagrzewająca cały wewnętrzny obwód urządzenia; sprawdza to, że wytwarzana kawa jest bardziej gorąca;
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody).
- ustawić wyższą temperaturę kawy (patrz par. „Ustawienie temperatury”).

12.6 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach



Uwaga!

Nie używać karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i go uszkodzić.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A7-rys. 14).
2. Pod otworami dozownika kawy należy ustawić:
 - 1 filiżankę, jeżeli chce się przygotować 1 kawę (rys. 15);
 - 2 filiżanki, jeżeli chce się przygotować 2 kawy (rys. 16).
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki: w ten sposób uzyska się lepszą piankę (rys. 17).
4. Wcisnąć przycisk żądanej kawy:



5. Rozpoczyna się przygotowywanie kawy i na panelu sterownia kontrolka wybranego przycisku pozostaje włączona.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.



Zwróć Uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie jednego z przycisków wytwarzania.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy przytrzymać wciśnięty (przez 3 sekundy) jeden z przycisków wytwarzania kawy.



Zwróć Uwagę:

Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „12.5 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.



Uwaga!

- Jeżeli kawa wypływa kropla za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zbyt zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „21. Rozwiązywanie problemów”.
- Podczas użytkowania, na panelu sterowania mogą się włączyć kontrolki, których znaczenie wskazano w rozdziale „20 Znaczenie kontrolki”.

12.7 Przygotowanie kawy z kawy mielonej



Uwaga!




Nigdy nie wsypanywać ziaren kawy do lejka kawy mielonej, gdyż może to spowodować uszkodzenie ekspresu.

- Nie wsypanywać kawy mielonej do wyłączzonego urządzenia, aby nie rozspalała się wewnątrz oraz, aby go nie zabrudziła. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
- Wsypanywać zawsze tylko 1 płaską miarkę kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek.



Zwróć Uwagę:

Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.

1. Upewnić się, że urządzenie jest włączone.
2. Przekręcić pokrętkę wyboru smaku kawy (B6) w lewo, aż do końca, na pozycję  (rys. 18).
3. Upewnić się, że lejek nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę (C2) kawy mielonej (rys. 19).
4. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika kawy (A12).
5. Wcisnąć przycisk wytwarzania 1 filiżanki ( B3 lub  B8).
6. Rozpoczyna się przygotowanie.

13. PRZYGOTOWANIE KAWY CAPPUCCINO



Ryzyko Oparzenia!




Podczas takiego przygotowywania wydobywa się para: uważać, aby się nie poparzyć.

1. Do przygotowania cappuccino przygotować kawę w dużej filiżance;
2. Użyć pojemnika z uchem, aby się nie poparzyć, napełnić go 100 ml mleka na każdą kawę cappuccino, którą chce się przygotować. Podczas wyboru wymiarów pojemnika

wziąć pod uwagę, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie;

Zwróć Uwagę:

Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C). Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub piany z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę do spieniania mleka (A18) według instrukcji z paragrafu „Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu”.

3. Wcisnąć przycisk  (B7): miga kontrolka .
4. Zanurzyć dyszę do spieniania mleka w pojemniku z mlekiem (rys. 20).
5. Po kilku sekundach, gdy miga kontrolka , ustawić pokrętko pary (A19) na poz. I (rys. 5). Z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się para, dzięki czemu mleko spieni się i zwiększy objętość;
6. Aby uzyskać bardziej kremową piankę przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry. (Zaleca się wytwarzanie pary przez nie dłużej niż 3 minuty);
7. Po uzyskaniu żądanej pianki przerwać wytwarzanie pary ustawiając pokrętko pary na pozycji 0.

Ryzyko Oparzenia!

Przed wyjęciem pojemnika ze spienionym mlekiem wyłączyć wytwarzanie pary, aby uniknąć poparzenia.

8. Do spienionego mleka dolać wcześniej przygotowaną kawę. Cappuccino jest gotowe: posłodzić do smaku i, według uznania, posypać pianką kakaem.

13.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu

Aby uniknąć nagromadzenia się pozostałości po mleku lub zatkania, po każdym zastosowaniu czyścić dyszę do spieniania mleka (A18).

1. Umieścić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka i wylać trochę wody przez kilka sekund przekręcając pokrętko pary (A19) na poz. I (rys. 5). Następnie ustawić pokrętko pary na pozycji 0, aby przerwać wytwarzanie gorącej wody.
2. Poczekać kilka minut, aż dysza do spieniania mleka ochłodzi się; następnie, jedną ręką przytrzymać uchwyt rurki dyszy a drugą przekręcić w lewo (rys. 21) i zsunąć dyszę do spieniania mleka na dół w celu jej zdjęcia.
3. Zsunąć również dyszę pary pociągając ją na dół (rys. 22).
4. Sprawdzić, czy otwory wskazane strzałką na rys. 23 nie są zatkane. Jeżeli konieczne wyczyścić za pomocą wykałaczki.
5. Dokładnie umyć gąbką w letniej wodzie elementy dyszy do spieniania mleka.

6. Założyć dyszę i włożyć na nią dyszę do spieniania mleka popychając i przekręcając do góry, aby się zaczepiła.

14. PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY

Ryzyko Oparzenia!

Podczas wytwarzania gorącej wody nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. Rurka dyszy gorącej wody podgrzewa się i dlatego można ją chwycić tylko za uchwyt.

1. Ustawić pojemnik pod dyszą do spieniania mleka (A18) (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody).
2. Ustawić pokrętko pary (A19) na pozycji I: rozpoczyna się wytwarzanie.
3. Przerwać ustawiając pokrętko pary na pozycji 0.

Zwróć Uwagę:

Jeżeli tryb „Oszczędn. energet.” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund.

15. CZYSZCZENIE

15.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- wewnętrzny obwód;
- pojemnik na fusy (A13);
- tackę na skropliny (A17) i zbiornik na skropliny (A14);
- zbiornik na wodę (A9);
- otwory dozownika kawy (A12);
- dyszę do spieniania mleka (A18);
- lejek wsypywania kawy mielonej (A6);
- automat zaparządzający (A11), dostępny po otwarciu drzwi-czek serwisowych (A10);
- panel sterowania (A1).

Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De'Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce żadnej z części urządzenia.
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

15.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu

Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie:

- 2-3 płukań za pomocą przycisku   (B5);


- wytwarzanie gorącej wody przez kilka sekund, przekręcając pokrętko gorącej wody/pary (A19) na poz. I.



Zwróć Uwagę:

- Jest normalne, że po wykonaniu takiego czyszczenia, w pojemniku na fusy (A13) znajduje się woda.

15.3 Czyszczenie pojemnika na fusy

Gdy miga kontrolka  należy opróżnić i wyczyścić pojemnik na fusy. Dopóki pojemnik na fusy nie zostanie wyczyszczony, kontrolka będzie migać i przygotowanie kawy będzie niemożliwe.

Aby przeprowadzić czyszczenie (z włączonym ekspresem):

- Wyjąć tackę na skropliny (A17) (rys. 24), opróżnić ją i wyczyścić.
- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy (A13) po kawie usuwając wszystkie nagromadzone na dnie zanieczyszczenia.
- Sprawdzić również czerwony zbiornik na skropliny (A14), jeżeli jest pełen, opróżnić.



Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy **obowiązkowo** opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

15.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny



Uwaga!

Jeżeli okresowo nie opróżni się tacki na skropliny, woda może się z niej wylewać i przedostać do wnętrza lub z boku urządzenia. Może to uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczająca strefę.

Tacka na skropliny jest wyposażona w (czerwony) pływakowy wskaźnik poziomu (A16) znajdującej się w niej wody (rys. 25). Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filizanki, należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić ją.

W celu wyjęcia tacki na skropliny:

1. Wyjąć tackę na skropliny (A17) i pojemnik na fusy (A13) (rys. 24);
2. Opróżnić tackę na skropliny i pojemnik na fusy, a następnie je umyć;
3. Sprawdzić zbiornik na skropliny (A14), jeżeli jest pełen, opróżnić.
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny wraz z pojemnikiem na fusy.

15.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz „8 Wyłączenie”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzić (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy za pomocą gąbki.
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 26).

15.6 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego, (C4 - gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A9) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego.
2. Wyjąć filtr (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą.
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć.

15.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki czyścić otwory dozownika kawy (A12) (rys. 27).
2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 28).

15.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypania kawy mielonej (A6) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy.

15.9 Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A11) należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.



Uwaga!


Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz „8 Wyłączenie urządzenia”).
2. Wyjąć zbiornik wody (A9).
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A10) (rys. 29) znajdujące się na prawym boku.
4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 30);

Uwaga!

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.


7. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać go pod kranem.
6. Wyczyścić ewentualne pozostałości po kawie ze wspornika na którym znajduje się automat zaparzający.




7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika (rys. 33); następnie wcisnąć napis **PUSH**, dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania.

Zwróć Uwagę:

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie jak pokazano na rys. 34.




8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 35).



9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego.
10. Napełnić zbiornik wodą.


16. ODKAMIENIANIE


Gdy na panelu sterowania miga kontrolka  (B5) (rys. 31), należy przeprowadzić odkamienianie urządzenia.

Uwaga!


- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

1. Włączyć urządzenie i poczekać, aż będzie gotowe do użycia.
2. Opróżnić tackę na skropliny (A17) i pojemnik na fusy (A13), a następnie ponownie włożyć je do urządzenia.
3. Całkowicie opróżnić zbiornik na wodę (A9) wyjmując, jeżeli obecny, filtr zmiękczający (C4).
4. Włączyć do zbiornika na wodę odkamieniacz (C3), do wskazanego na nim poziomu **A** (opakowanie 100 ml), zaznaczonym wewnątrz zbiornika, a następnie dołączyć jeden litr wody do poziomu **B** (rys. 32); ponownie włożyć zbiornik na wodę.



5. Pod dyszą do spieniania mleka (A18) i dozownikiem kawy (A12) umieścić pojemnik o minimalnej pojemności 1,8 litra (rys. 36).
6. Poczekać, aż kontrolki parzenia kawy włączą się na stałe.
7. Wcisnąć przycisk  (B5) i przytrzymać przez przynajmniej 5 sekund, aby potwierdzić wprowadzenie

roztworu i rozpocząć odkamienianie: kontrolka znajdująca się w przycisku będzie włączona na stałe wskazując uruchomienie programu odkamieniania.



8. Kontrolka  miga wskazując konieczność przekręcenia pokrętła gorącej wody/pary (A19) na pozycję I.






Uwaga! Ryzyko oparzenia

Z dyszy do spieniania mleka i dozownika kawy wypływa gorąca woda z kwasem. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem.

9. Po ustawieniu pokrętła na poz. **I** uruchamia się program odkamieniania e i roztwór odkamienianijący wypływa za-

równy do dyszy do spieniania mleka jak i z dozownika kawy. Następuje szereg płukania z przerwami usuwających resztki kamienia z urządzenia.

Po około 25 minutach, urządzenie przerywa odkamienianie i na panelu migają kontrolki  i : ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. 0.

- Urządzenie jest gotowe na płukanie czystą wodą. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego i wyjąć zbiornik na wodę, opróżnić go, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: miga kontrolka .
- Ustawić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego pod dyszą do spieniania mleka i dozownikiem kawy (rys. 36).
- Ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. I, aby rozpocząć płukanie: gorąca woda wypłynie najpierw z dyszy do spieniania mleka a następnie z dozownika kawy.
- Gdy zbiornik na wodę opróżni się na panelu zaczną migać kontrolki  i : ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. 0.
- Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania i wyjąć zbiornik na wodę, włożyć filtr zmiękczający, jeżeli został wyjęty, napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu: miga kontrolka .
- Umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania pod dyszą gorącej wody;
- Ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. I: urządzenie wznowi płukanie tylko w dyszy do spieniania mleka.
- Po zakończeniu, na panelu sterowania będzie migać kontrolka pary : ustawić pokrętkę gorącej wody/pary na poz. 0.
- Napełnić zbiornik zimną wodą do poziomu MAX, następnie włożyć do urządzenia.

Odkamienianie zostało zakończone.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie.
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy (A13) znajduje się woda.


17. PROGRAMOWANIE TWARDOSCI WODY

Odkamienianie jest konieczne po upływie ustalonego wcześniej okresu działania, który zależy od ustawionej twardości wody. Ekspres ustawiony jest fabrycznie na 4 poziom twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regio-






nów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.


17.1 Pomiar twardości wody


- Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody (C1) „TOTAL HARDNESS TEST”, załączony do instrukcji w języku angielskim.
- Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
- Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada jednemu poziomowi.



17.2 Ustawienie twardości wody

- Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (ale podłączone do sieci elektrycznej, z wyłącznikiem głównym ustawionym na pozycji I);
- Wcisnąć przycisk  (B5) i przytrzymać przez przynajmniej 5 sekund: kontrolki ECO , ,  włączą się równocześnie;
- Wcisnąć przycisk  (B3 z lewej strony pokrętki), aby ustawić rzeczywistą twardość (poziom odczytany na pasku kontrolnym).



- Wcisnąć przycisk  (B8 z prawej strony pokrętki), aby potwierdzić wybór.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowe ustawienie twardości wody.

18. DANE TECHNICZNE

Napięcie:	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Pobierana moc:	1450 W
Ciśnienie:	1,5 MPa (15 bar)
Max pojemność zbiornika na wodę:	1,8 L

Wymiary dłgłxh: 240x430x350 mm
 Długość kabla: 1150 mm
 Waga: 8,9 kg
 Max pojemność pojemnika na ziarna: 250 g

CE Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami WE:

- Rozporządzenie Europejskie w sprawie trybu Czuwania 1275/2008
- Materiały i przedmioty przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi są zgodne ze wskazaniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1935/2004.








19. UTYLIZACJA



Urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, należy je przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów.

20. ZNACZENIE KONTROLEK

WYŚWIETLONA KONTROLKA	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
	Należy przekręcić pokrętko gorącej wody/pary (A19)	Ustawić pokrętko gorącej wody/pary.
ECO MIGAJĄCA	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A9).	Napełnić zbiornik na wodę i prawidłowo go założyć maksymalnie naciskając, dopóki nie usłyszysz się odgłosu zamocowania.
ECO	Zbiornik (A9) jest nieprawidłowo włożony.	Włożyć zbiornik dociskając go do końca.
ECO MIGAJĄCA	Pojemnik na fusy po kawie (A13) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę na skropliny i wykonać czyszczenie, następnie ponownie założyć. Ważne: gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy zbyt się napełni i ekspres zablokuje się.
ECO	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany (A13).	Wyjąć tackę na skropliny i założyć pojemnik na fusy.

 <p>MIGAJĄCA</p>	<p>Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca.</p> <p>Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C4) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie.</p>	<p>Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A2-rys. 10) o jeden przeskok w stronę numeru 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórzyć korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok (patrz „12.3 regulacja młynka do kawy”). Jeżeli problem trwa, ustawić pokrętkę pary (A19) na poz. I i poczekać na wypłynięcie wody z dyszy do spieniania mleka.</p> <p>Wylać odrobinę wody z dyszy do spieniania mleka przekręcając pokrętkę gorącej wody/pary (A19) na poz. I dopóki strumień nie stanie się regularny (rys. 5).</p>
 <p>MIGAJĄCA</p>	<p>Wybrano funkcję „kawa mielona”, ale nie wsypano kawy mielonej do lejka (A6).</p>	<p>Wsypać mieloną kawę do lejka lub odznaczyć funkcję kawy mielonej.</p>
 <p>MIGAJĄCA</p>	<p>Wskazuje, że konieczne jest odkamienienie urządzenia.</p>	<p>Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w roz. „16 Odkamienianie”.</p>
 <p>MIGAJĄCA</p>	<p>Użyto zbyt dużo kawy.</p>	<p>Wybrać słabszy smak kawy lub ograniczyć ilość mielonej kawy a następnie ponownie zaparzyć kawę.</p>
 <p>MIGAJĄCA</p>	<p>Ziarna kawy skończyły się.</p> <p>Lejek do mielonej kawy mielonej (A6) jest zatkany.</p>	<p>Napełnij pojemnik ziarnami.</p> <p>Opróżnić lejek przy pomocy noża, jak opisano w par. 15.8 „Czyszczenie lejka do kawy”.</p>
 <p>MIGAJĄCA</p>	<p>Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzający (A11) nie został zamocowany.</p>	<p>Zamocować automat zaparzający jak opisano w par. „15.9 Czyszczenie automatu zaparzającego”.</p>
 <p>MIGAJĄCA</p>	<p>Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.</p>	<p>Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w par. „14. Czyszczenie”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.</p>

21. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody) lub wypłukać.
	Automat zaparzający ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparzający za pomocą przycisku płukania ☺ ☹.
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „12.3 Regulacja młynka do kawy”).
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy o jeden rowek w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 8). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „12.3 Regulacja młynka do kawy”).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otwory dozownika są zatkane.	Oczyszczyć otwory wykałaczką.
Na spienionym mleku są duże pęcherzyki	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest odtuszczone.	Zaleca się używanie mleka odtuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowalający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
Mleko nie jest spienione	Dysza do spieniania mleka jest brudna.	Wyczyścić jak wskazano w par. „13.1 Czyszczenie dyszy do spieniania mleka po użyciu”.
Podczas użycia zostaje przerwane wytwarzanie pary	Urządzenie zabezpieczające przerywa wytwarzanie pary po 3 minutach.	Poczekać kilka minut i ponownie uaktywnić funkcję pary.
Urządzenie nie włącza się	Nie włożono wtyczki do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka.
	Główny wyłącznik (A8) nie został włączony.	Wcisnąć główny wyłącznik na pozycję I (rys. 1).