

RAVEN

ekspres ciśnieniowy

model: EER001G, EER001B



instrukcja obsługi



Gratulujemy zakupu naszego Urządzenia i witamy wśród Użytkowników produktów marki RAVEN!

Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis ekspresu ciśnieniowego EER001:


- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Pokrywa zbiornika wody | 7. Kratka ociekowa |
| 2. Zbiornik wody | 8. Wskaźnik zapewnienia |
| 3. Powierzchnia do podgrzewania filiżanek | 9. Pojemnik ociekowy |
| 4. Panel sterowania | 10. Kolba |
| 5. Pokrętko regulacji pary | 11. Sitko małe (1 kawa) |
| 6. Dysza spieniacza | 12. Sitko duże (2 kawy) |
| | 13. Miarka / ubijak |





Panel sterowania:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Włącznik / wyłącznik | 5. Lampka kontrolna funkcji pary |
| 2. Przycisk pompy | 6. Lampka kontrolna zasilania |
| 3. Przycisk pary | 7. Lampka kontrolna gotowości do pracy |
| 4. Wskaźnik temperatury wody | |



Przed uruchomieniem ekspresu ciśnieniowego (Urządzenia) i rozpoczęciem jego eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi. Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia. Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem Urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję.
- Prosimy zachować instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. W razie przekazania Urządzenia innej osobie należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie może być używane przez dzieci starsze niż 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby o braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego użytkowania, ze zrozumieniem zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które wiążą się z użytkowaniem urządzeń elektrycznych.
- Czyszczenie i konserwacja Urządzenia nie może być wykonana przez dzieci w wieku poniżej 8 lat

bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać przy pomocy zewnętrznego regulatora czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
- Zawsze odłączaj od źródła zasilania Urządzenie, jeśli pozostaje ono bez nadzoru, oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań takich jak:
 - wyposażenie jadalni w sklepie, biurze i innych miejscach pracy,
 - w agroturystyce,
 - w pokojach hotelowych, motelach, pensjonatach i innych miejscach tego typu.
- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.
- Gniazdko elektryczne musi być wyposażone w bolec ochronny.
- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Zanurzenie w wodzie lub innej cieczy może spowodować porażenie prądem.
- Jeśli elementy zewnętrzne Urządzenia zostaną zalane, przed włączeniem Urządzenia do sieci elektrycznej dokładnie je wysusz.

- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli zostało upuszczone na podłogę.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
- Aby prawidłowo eksploatować Urządzenie i zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa, naprawy Urządzenia, w tym wymiana przewodu zasilającego, muszą być przeprowadzane przez serwis producenta.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem i konserwacją Urządzenia.
- Wyjmując wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, należy zachować szczególną ostrożność i nie należy ciągnąć za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami, może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nie dotykaj Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych mokrymi rękami.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pozostawiaj pracującego Urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj Urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin (zastony, dywan), nie stawiaj w pobliżu źródeł wysokiej temperatury (piecyków gazowych, kuchenek elektrycznych).

- Podczas pracy Urządzenia temperatura jego elementów może być bardzo wysoka. Nie dotykaj metalowych elementów Urządzenia, ponieważ mogą być bardzo gorące.
- Nigdy nie używaj Urządzenia, jeśli zbiornik na wodę nie jest napełniony.
- Do przygotowania kawy używaj tylko czystej, zimnej wody.
- Nigdy nie napełniaj zbiornika na wodę ponad oznaczony maksymalny poziom wody.
- Przed użyciem oraz po użyciu Urządzenia upewnij się, że pokrętko pary znajduje się w pozycji 0.
- Używanie akcesoriów, które nie należą do wyposażenia Urządzenia, może spowodować jego uszkodzenie.
- Używaj Urządzenie tylko do celów, do których jest przeznaczone.
- Używanie Urządzenia w sposób i w celu sprzecznym z instrukcją obsługi może stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.
3. Umieść Urządzenie na stabilnym i równym podłożu.
4. Przed użyciem Urządzenia po raz pierwszy, wszystkie elementy mające kontakt z wodą lub kawą umyj, w ciepłej wodzie z dodatkiem środka myjącego.

5. Przed pierwszym parzeniem kawy przepłucz i oczyść Urządzenie zgodnie z punktem „Przepłukiwanie Urządzenia”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

1. Podnieś zbiornik na wodę, jednocześnie przytrzymując korpus Urządzenia.
2. Napełnij zbiornik wodą, tak aby nie przekroczyć maksymalnego poziomu oznaczonego na zbiorniku.
3. Umieść zbiornik z wodą w przeznaczonym na niego miejscu w tylnej części korpusu. Dopasuj zbiornik do prowadnic znajdujących się na korpusie i dociśnij go.
4. Upewnij się, że zbiornik z wodą nie jest przekrzywiony i właściwie zamontowany.

Uwaga:

Wymieniaj wodę w zbiorniku codziennie, żeby uniknąć namnażania drobnoustrojów.


Do zbiornika na wodę wlewaj wyłącznie świeżą, zimną wodę pitną. Nie napełniaj zbiornika na wodę wodą mineralną - w ten sposób może zacząć się dokładać kamień, który uszkodzi Urządzenie.

PRZEPŁUKIWANIE URZĄDZENIA


Przed pierwszym parzeniem kawy lub po dłuższej przerwie w używaniu Urządzenia należy je przepłukać zgodnie z poniższymi instrukcjami.





1. Podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego.
2. Upewnij się, że pokrętko pary znajduje się w pozycji 0.
3. Wciśnij włącznik / wyłącznik. Podświetli się czerwona lampka kontrolna. Rozpocznie się proces podgrzewania wody. Poczekaj, aż zapali się zielona lampka kontrolna, która sygnalizuje gotowość do pracy.

- Umieść sitko w kolbie.



- Zamontuj kolbę w głowicy Urządzenia, dokręcając ją od lewej strony do prawej zgodnie z oznakowaniem na froncie Urządzenia i poniższym rysunkiem.




- Umieść filiżankę na kratce ociekowej pod otworami kolby.
- Wciśnij przycisk .
- Urządzenie zacznie pracować. Odczekaj, aż filiżanka zapełni się w 1/3 objętości, i wciśnij przycisk  ponownie, aby zatrzymać Urządzenie.
- Wciśnij przycisk pary  i odczekaj, aż zapali się pomarańczowa lampka kontrolna, która sygnalizuje gotowość funkcji pary.
- Umieść filiżankę pod wylotem dyszy spieniacza.
- Powoli odkręcaj pokrętło pary, aż z dyszy spieniacza zacznie się wydostawać para.
- Zakręć pokrętło pary do pozycji 0 i wciśnij ponownie przycisk pary  - zapali się zielona lampka kontrolna, a pomarańczowa

lampka będzie jeszcze przez chwilę świecić, dopóki nie spadnie temperatura.



13. Wylej zawartość filiżanki.

PRZYGOTOWANIE CZARNEJ KAWY (ESPRESSO)


1. Wykonaj wszystkie kroki z punktu „Przepełukiwanie Urządzenia”.
2. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.
3. Odkręć kolbę od Urządzenia - przekręć ją od prawej strony do lewej, przytrzymując Urządzenie drugą ręką.
4. Wybierz jedno z dwóch dostępnych sitek (małe albo duże) i umieść je w kolbie.
5. Wsyp jedną lub dwie miarki kawy do sitka umieszczonego w kolbie (rys. A).
6. Użyj ubijaka, by ubić i wyrównać kawę (rys. B).




7. Usuń nadmiar kawy z kolby.
8. Zamontuj kolbę z kawą w głowicy Urządzenia, dokręcając ją od lewej strony do prawej.
9. Umieść jedną albo dwie filiżanki na kratce ociekowej bezpośrednio pod otworami kolby.

10. Gdy zaświeci się zielona lampka kontrolna, która sygnalizuje gotowość do pracy, wciśnij przycisk .
11. Urządzenie zacznie pracować i po chwili kawa zacznie wypływać z otworów w kolbie.
12. Gdy filiżanka napełni się, wciśnij przycisk  ponownie, aby zatrzymać Urządzenie.
13. Zdejmij filiżankę z kratki ociekowej.
14. Wyłącz Urządzenie, wciskając włącznik / wyłącznik.
15. Odkręć kolbę od Urządzenia - przekręć ją od prawej strony do lewej, przytrzymując Urządzenie drugą ręką.
16. Na kolbie znajduje się ruchomy element, który ma funkcję blokady. Podnieś blokadę kciukiem i przytrzymaj. Wytrząśnij resztki kawy do kosza na śmieci. Blokada zabezpieczy sitko przed wypadnięciem.

PRZYGOTOWANIE BIAŁEJ KAWY (CAPPUCCINO)

1. Przygotuj kawę espresso w dużej filiżance.
2. Wciśnij przycisk pary  i odczekaj, aż zapali się pomarańczowa lampka kontrolna, która sygnalizuje gotowość funkcji pary.
3. Wlej do dzbanuszka po 100 gramów zimnego mleka półtłustego na każdą kawę cappuccino, którą chcesz przygotować.
4. Umieść pustą filiżankę pod wylotem dyszy spieniacza.
5. Powoli odkręcaj pokrętko pary, aż z dyszy spieniacza zacznie się wydostawać para.
6. Zakręć pokrętko pary do pozycji 0.
7. Umieść dzbanuszek z mlekiem pod wylotem dyszy spieniacza i zanurz ją na kilka milimetrów w mleku.
8. Powoli odkręcaj pokrętko pary i poruszaj pojemnikiem od dołu do góry, aby uzyskać bardziej kremową piankę.

9. Gdy objętość mleka zwiększy się dwukrotnie, wyłącz wytwarzanie pary - przekręć pokrętko pary do pozycji 0 i wciśnij ponownie przycisk pary , aby wyłączyć funkcję pary.
10. Wlej spienione mleko do filiżanki z kawą espresso.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Po zaparzeniu kawy nie dotykaj chromowanej części kolby, sitka ani głowicy - są gorące. Kolbę trzymaj za uchwyt.
- Upewnij się, że kolba jest odpowiednio przykręcona do głowicy. Dzięki temu pod wpływem drgań kolba się nie obluzuje.
- **Uwaga:** Z dyszy spieniacza wydobywa się gorąca para. Ryzyko poparzenia!
- Urządzenie automatycznie wyłącza się, jeśli przerwa w pracy trwa dłużej niż 30 minut.
- Kawa w sitku umieszczanym w kolbie musi być zawsze dobrze ubita. Ze źle ubitej kawy powstanie gorzkie i słabe w smaku, wodniste espresso.
- Pojemnik ociekowy możesz wysunąć w wygodny sposób, aby postawić wysoki kubek zamiast filiżanki.
- Ekspres wyposażony jest w funkcję podgrzewania filiżanek. Wystarczy ułożyć filiżanki na powierzchni do podgrzewania, która znajduje się na szczycie Urządzenia. Funkcja ta jest bardzo pomocna - pozwala nie tylko podgrzać filiżanki przed parzeniem kawy, ale także utrzymać odpowiednią temperaturę kawy po jej przygotowaniu.

- Tacka ociekowa jest wyposażona w czerwony wskaźnik zapętnienia poziomu, który wystaje z kratki ociekowej i sygnalizuje przekroczenie maksymalnego poziomu płynu w pojemniku ociekowym.
- Wskaźnik temperatury wody pokazuje jej przybliżoną temperaturę.

PROBLEMY PODCZAS UŻYTKOWANIA

Problem	Przyczyna	Usuwanie problemu
Urządzenie nie działa.	Przewód zasilający nie został podłączony do gniazdka.	Proszę skontrolować wtyczkę oraz sieć elektryczną.
	Brak zasilania sieci elektrycznej.	
Mleko nie chce się spienić.	Odtłuszczone mleko.	Użyj mleka pełnotłustego lub półtłustego.
Podczas parzenia kawa wydobywa się w miejscu łączenia kolby z głowicą.	Nieszczelne połączenie.	Po całkowitym ostygnięciu głowicy oraz kolby przetrzyj mokrą ściereczką uszczelkę i brzeg głowicy, a następnie wytrzyj je do sucha. Podczas napełniania kolby zmieloną kawą, upewnij się, że brzeg głowicy jest wolny od pyłu i innych zanieczyszczeń. Nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia mogą powodować wyciek.
Kawa nie wypływa.	Brak wody w zbiorniku.	Napełnij zbiornik na wodę.
	Otworki filtra są zatkane.	Wyczyść filtr szczotką.
	Zbiornik jest nieprawidłowo włożony.	Prawidłowo włóż zbiornik na jego miejsce.
	Pojawił się kamień	Przeprowadź odkamienianie.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT



Przed schowaniem Urządzenia należy je wystudzić.

Zaleca się, aby Urządzenie przechowywać i transportować w opakowaniu oryginalnym lub innym, zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Urządzenie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia Urządzenia wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj do jego całkowitego ostygnięcia.
2. Obudowę Urządzenia należy czyścić delikatną, zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.
3. Sitka i kolbę należy czyścić po każdym użyciu pod bieżącą wodą. Jeżeli otwory sitka są zatkane, wyczyść je szczotką.
4. Tackę i kratkę ociekową wyjmij z Urządzenia i umyj pod bieżącą wodą.
5. **Czyszczenie dyszy spieniacza:** Dyszę spieniacza czyść natychmiast po jej użyciu. Przytrzymaj jedną ręką rurkę dyszy do spieniania mleka, a drugą zsuń metalową tuleję. Dokładnie wymyj dyszę i tuleję letnią wodą. Nałóż metalową tuleję na dyszę i dociśnij.
6. **Czyszczenie zbiornika na wodę:** Raz w miesiącu czyść zbiornik na wodę wilgotną szmatką i delikatnym detergentem.
7. **Odkamienianie Urządzenia:** Co 2–3 miesiące odkamieniaj Urządzenie.
 - Napełnij zbiornik wodą i odkamieniaczem zgodnie z proporcjami podanymi na instrukcji odkamieniacza.

- Postępuj zgodnie z punktem „Przeptukiwanie Urządzenia”. Po wciśnięciu przycisku  woda powinna spływać około 30 sekund, a po wciśnięciu przycisku pary  - około 2 minut.
- Wyłącz Urządzenie i pozostaw na około 15 minut.
- Następnie powtórz cały cykl przepłukiwania Urządzenia z odkamieniaczem jeszcze 3-krotnie.
- Wylej wodę ze zbiornika i dokładnie go wymyj, używając delikatnego detergentu.
- Po ponownym napełnieniu zbiornika czystą wodą powtórz cały cykl przepłukiwania Urządzenia z wodą jeszcze 3-krotnie, by dobrze wyptukać Urządzenie.

Uwaga:

Do mycia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mlecza, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga:

Nie zanurzaj wtyczki, przewodu zasilającego ani podstawy Urządzenia w wodzie lub innych płynach.

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Model: EER001

Nazwa: RAVEN

Produkt: ekspres ciśnieniowy

Zasilanie: 220–240 V~ 50 Hz

Moc znamionowa: 1100 W

Ciśnienie robocze: 15 barów

Klasa ochronności: pierwsza (gniazdka elektryczne powinny być wyposażone w bolec ochronny)

Zestaw: ekspres ciśnieniowy, kolba, sitko małe, sitko duże, miarka / ubijak, instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC) oraz 2009/125/WE (ERP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania Urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

W Urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

RAVEN

NAZWA SPRZĘTU

ekspres
ciśnieniowy

TYP / MODEL

EER001 G/B

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

- 1. Nikyo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, adres: ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, Polska, udziela nabywcy ekspresu ciśnieniowego RAVEN EER001 G/B (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od zgłoszenia przez nabywcę wadliwości Produktu.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - używania lub instalacji Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niewłaściwego przechowywania lub konserwacji Produktu,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - wyładowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
11. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 721 75 20 lub adresem e-mail serwis@nikyo.pl, w dni robocze, w godzinach od 10.00 do 16.00.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Nikyo Polska Sp. z o.o.

ul. Ożarowska 40/42

05-850 Duchnice, Polska