



Projektor cyfrowy


Instrukcja szybkiego uruchomienia

Seria przenośnych projektorów kina domowego | GVI


V2.01

Zawartość opakowania


Projektor GVI




Zasilacz




Wtyczka



Kabel USB-C™



Pilot
(z jedną baterią CR2032)




Torba



Instrukcja szybkiego
uruchomienia



Informacje prawne i
karta gwarancji




Adapter HDMI do
USB-C™



- Żywotność lampy będzie się różnić w zależności od warunków otoczenia i od użytkowania. Rzeczywiste funkcje i specyfikacje produktu mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- Niektóre akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Karta gwarancyjna jest dostarczana tylko w niektórych, określonych regionach. Aby uzyskać na ten temat więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.


Elementy produktu




Wskaźniki LED

Scenariusz	Stan	Przycisk zasilania		Klawisz trybu przełączania	
		Zachowanie diody LED	Schemat	Zachowanie diody LED	Schemat
Ładowanie przy użyciu zasilacza	Bateria <20%	Czerwony — pulsujący		Nd.	
	Bateria 20-60%	Żółty — pulsujący		Nd.	
	Bateria >60%	Zielony — pulsujący		Nd.	
	Bateria 100%	Zielony — światło ciągłe		Nd.	
Tryb baterii	Bateria <20%	Czerwony — migający		Nd.	
	Bateria 20-60%	Żółty — światło ciągłe		Nd.	
	Bateria >60%	Zielony — światło ciągłe		Nd.	
Tryb głośnika Bluetooth	Gotowy do sparowania/Parowanie	Zależy od stanu zasilania		Niebieski — migający	
	Sparowano pomyślnie	Zależy od stanu zasilania		Niebieski — światło ciągłe	
Aktualizacja systemu	Trwa aktualizacja systemu	Zielony — migający		Niebieski — migający	
	Aktualizacja systemu nie powiodła się	Czerwony — światło ciągłe		Czerwony — światło ciągłe	
	Aktualizacja systemu została przeprowadzona pomyślnie i system jest uruchamiany ponownie	Zielony — światło ciągłe		Niebieski — światło ciągłe	
Błąd	Błąd diody LED	Żółty — światło ciągłe		Czerwony — migający	
	Błąd wentylatora	Czerwony — światło ciągłe		Czerwony — migający	
	Błąd temperatury optycznego silnika	Nd.		Czerwony — światło ciągłe	
	Błąd temperatury baterii	Nd.		Czerwony — migający	
	Błąd płyty sterownika	Czerwony — migający		Czerwony — migający	

Podłączanie wtyczki





Usuwanie wtyczki



Przedstawiona wtyczka może się różnić w zależności od regionu.

Włączanie / ładowanie projektora



• **Należy całkowicie naładować baterię, aby zapewnić udaną aktualizację OTA.**


• Patrz „Wskaźniki LED” na stronie 4, aby uzyskać informacje o poziomie naładowania wskazywanym przez Klawisz zasilania/Wskaźnik LED.

• Po maksymalnym naładowaniu projektora można odłączyć zasilacz.


• W celu wstępnego rozruchu naciśnij i przytrzymaj Klawisz zasilania/wskaźnik LED przez 3 sekundy. Aby wyłączyć lub włączyć projektor po wstępnym rozruchu, wystarczy krótko nacisnąć Klawisz zasilania/Wskaźnik LED.

• W przypadku korzystania z zasilacza AS/DC należy zainstalować gniazdo wyjścia blisko urządzenia, aby było łatwo dostępne.



Regulacja kąta wyświetlania projektora



Regulacja ostrości



Pilot




Podłączanie urządzeń

Głośniki Bluetooth
(Tryb projektora wł.)



Smartfon, Tablet, Laptop/komputer —
połączenie bezprzewodowe



Bezprzewodowy
punkt dostępowy



W przypadku urządzeń Android™
z USB-C™ DisplayPort



Napęd USB-C™
Flash

Urządzenia z USB-C™
DisplayPort




Adapter HDMI do USB-C™


Odtwarzacz DVD/
Laptop

Kreator konfiguracji


①




②



③



④



Strona główna BenQ Launcher

Ikona rozruchu BenQ


Wyświetla dostęp do opcji **Ustawienia Wi-Fi**, tylko jeśli projektor nie jest podłączony do dostępnej sieci Wi-Fi

Źródło wejścia

Wyświetla bieżące urządzenie podłączone za pośrednictwem USB-C™ (urządzenia z funkcją DisplayPort mogą wyświetlać obrazy przez to połączenie)

Pasek stanu

Wyświetla datę, godzinę, stan sieci bezprzewodowej i stan akumulatora



Bezprzewodowa projekcja dla systemów iOS i macOS - Wyświetla obrazy bezprzewodowo za pośrednictwem systemu iOS lub Mac OS

Bezprzewodowa projekcja dla Android™ - Wyświetla obrazy za pośrednictwem systemu Android™

Bezprzewodowa projekcja dla komputerów - Wyświetla obrazy za pośrednictwem komputera



Media Player

Wyświetla pliki multimedialne z urządzenia podłączonego za pośrednictwem USB-C™

- Bateria musi mieć co najmniej 60% naładowania (3 słupki ikony stanu baterii), aby zapewnić udaną aktualizację OTA.
- Przycisk Media Player pojawi się tylko, jeśli urządzenie USB-C™ jest podłączone do projektora.

Menu ustawień BenQ Launcher

Naciśnij ▾, aby wyświetlić menu ustawień



Skróty aplikacji

Wyświetla skróty aplikacji zainstalowanych na tym projektorze

Menu ustawień


Wyświetla przyciski, aby dostosować ustawienia Wi-Fi, Bluetooth i inne ustawienia





Ekran ten służy wyłącznie celom informacyjnym i mogą się różnić w zależności od produktu dostępnego w danym regionie.

Bezprzewodowe połączenie z Internetem


① Naciśnij przycisk **OK** na stronie głównej BenQ Launcher, aby uzyskać dostęp do ustawień Wi-Fi.



② Upewnij się, że włączona jest funkcja **Wi-Fi**. Jeśli jest wyłączona, naciśnij przycisk **OK**, aby ją włączyć.




③ Naciśnij ∇ , aby wybrać identyfikator SSID, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Wprowadź hasło i naciśnij **OK** (jeśli konieczne).



Projekcja bezprzewodowa — urządzenia z systemem iOS


1

Wybierz opcję **Bezprzewodowa projekcja dla systemów iOS i macOS** na stronie głównej programu BenQ Launcher i naciśnij przycisk **OK**.



2


Aby uzyskać szczegółowe informacje o połączeniu bezprzewodowym i punkcie hotspot, przejdź do ekranu **Bezprzewodowa projekcja dla systemów iOS i macOS**. Przy użyciu urządzenia iOS połącz się z projektorem za pośrednictwem Airplay.



Projekcja bezprzewodowa — urządzenia z systemem Android™


①

Wybierz opcję **Bezprzewodowa projekcja dla systemu Android™** na stronie głównej programu BenQ Launcher i naciśnij przycisk **OK**.



②


Aby uzyskać szczegółowe informacje o połączeniu bezprzewodowym i punkcie hotspot, przejdź do ekranu **Bezprzewodowa projekcja dla systemu Android™**. Przy użyciu urządzenia Android połącz się z projektorem za pośrednictwem programu Screencast.



Projekcja bezprzewodowa — komputer


①

Wybierz opcję **Bezprzewodowa projekcja dla komputerów** na stronie głównej programu BenQ Launcher i naciśnij przycisk **OK**.



②


Aby uzyskać szczegółowe informacje o połączeniu bezprzewodowym i punkcie hotspot, przejdź do ekranu **Bezprzewodowa projekcja dla komputerów**. Przy użyciu komputera lub laptopa połącz się z projektorem za pośrednictwem programu Screencast.



Tryb głośnika Bluetooth



Naciśnij **Klawisz przełączania**, aby włączyć na projektorze tryb głośnika Bluetooth.





Przy użyciu urządzenia połącz się z GVI za pośrednictwem Bluetooth.



Bezprzewodowy punkt dostępowy




Wybierz **Hotspot** w menu ustawień i naciśnij **OK**.



②



(Opcjonalnie) Utwórz nazwę punktu Hotspot i naciśnij przycisk **OK**.

(Opcjonalnie) Utwórz hasło punktu Hotspot i naciśnij przycisk **OK**.



③

Naciśnij **OK**, aby włączyć przełącznik **Hotspot**.



④

Przy użyciu urządzenia połącz się z nazwą punktu Hotspot i wprowadź hasło Hotspot.



BenQ Smart Control (aplikacja do zdalnego sterowania)

Instalacja aplikacji BenQ Smart Control

1




Upewnij się, że smartfon jest podłączony do Internetu.

2

Wybierz opcję **BenQ Smart Control** w menu **Ustawienia** na ekranie głównym **BenQ Launcher**, a następnie naciśnij **OK**.

3


Zeskanuj kod QR wyświetlany na projektorze przy użyciu smartfonu, aby pobrać i zainstalować **BenQ Smart Control**.



Korzystanie z aplikacji **BenQ Smart Control**


①

Podłącz smartfon do tej samej sieci bezprzewodowej, co projektor.




②

Otwórz aplikację **BenQ Smart Control** na smartfonie.



③


Wybierz projektor z listy urządzeń **BenQ Smart Control**.




4

Wybierz którą z poniższych metod chcesz użyć **BenQ Smart Control**:

Dotknij opcji **DPad**, aby korzystać ze wstępnie skonfigurowanych przycisków w aplikacji w celu sterowania projektorze.



Dotknij opcji **Mysz**, aby korzystać z funkcji gestów w smartfonie w celu sterowania kursorem na projektorze, podobnie jak przy użyciu myszy.



Specyfikacja

System projekcji	DLP	
Standardowa rozdzielczość	WVGA (854 x 480)	
Jasność	200AL	
Współczynnik kontrastu (FOFO)	100.000:1	
Obiektyw	F=1,5, f=5,53 mm	
Współczynnik projekcji	1,3 (35 cali przy 1M)	
SoC	Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909	
System operacyjny	Android 7.1.2	
Pamięć RAM	1G LPDDR3	
Flash	8 G EMMC	
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4G/5G	
2G	Jednostka SKU	Kan. 1-11
	E SKU	
5G	Jednostka SKU	Pasmo 1: Ch36, Ch40, Ch44, Ch48
		Pasmo 4: Ch149, Ch153, Ch157, Ch161, Ch165
	E SKU	Pasmo 1: Ch36, Ch40, Ch44, Ch48
Interfejs	Wejście DC x1 USB-C™ (Tryb DP Alt, Dane) x1	

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	80 x 155 x 80 mm
Ciężar	708 g
Temperatura robocza	0°C-40°C

Zasilanie	Zasilanie DC	
	Częstotliwość	AC 100-240 V, 50/60 Hz 0,8A
	Wartości znamionowe zasilania	12,0V 2,0A 24,0W
	Zasilanie bateriami	
	Typ	Polimerowy akumulator litowo-jonowy
	Parametry elektryczne	7,4V 3000,0mAh 22,2W
	Okres żywotności akumulatora	300 cykli
	Czas ładowania	3 godziny od 0% do 100%
	Żywotność akumulatora	3 godziny w trybie baterii

Kodek	Pliki wideo	XVID(.avi) MPEG-4(3gp, mp4) H.263(3g2, .avi, .mkv, .webm, 3gp, mp4)
	Napisy	Nd.
	Audio	MP3, AAC
	Obraz	JPG(.jpg, .jpeg), PNG(.png), BMP(.bmp)
	Dokument	.txt



<http://www.BenQ.com> > Projectors > GVI > Downloads / Support > User Manual

Scan the QR code with an appropriate mobile app to access the latest QSG in various languages.

Scannez le code QR avec une appli mobile appropriée pour accéder au dernier Guide de démarrage rapide en plusieurs langues.

Scannen Sie den QR-Code mit einer entsprechenden Mobil-App, um auf die aktuelle Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen zuzugreifen.

Eseguire la scansione del codice QR con un'applicazione mobile adeguata per accedere alla guida rapida più recente in varie lingue.

Escanee el código QR con una aplicación para móviles adecuada para acceder a la Guía de inicio rápido más reciente en distintos idiomas.

Digitalize o código QR com uma aplicação móvel adequada para aceder ao Guia de Iniciação Rápida mais recente em diferentes idiomas.

Scan de QR-code met een geschikte mobiele app voor de nieuwste versie van de Snelgids in diverse talen.

Läs av QR-koden med lämplig mobilapp för åtkomst till den senaste snabbstartsguiden på flera språk.

Pro přístup k nejnovější stručné příručce v různých jazycích naskenuj přes příslušnou mobilní aplikaci QR kód.

Zeskanuj kod QR przy użyciu odpowiedniej aplikacji mobilnej, aby uzyskać najnowszą instrukcję szybkiego uruchomienia w różnych językach.

Отсканируйте этот QR-код с помощью подходящего мобильного приложения для доступа к самой новой версии Краткого руководства на разных языках.

対応するモバイルアプリでQRコードをスキャンして、最新のQSGにアクセスしてください（多言語対応）。

적절한 모바일 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하고 다양한 언어로 된 최신 QSG 에 액세스합니다 .

用适当的移动应用程序扫描二维码可访问不同语言的最新 QSG。

使用適當的行動應用程式掃描 QR 碼，存取不同語言版本的最新 QSG。

Çeşitli dillerdeki en son QSG'ye erişmek için uygun mobil uygulama ile QR kodunu tarayın.

สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ เพื่อเข้าถึง QSG ล่าสุดในภาษาต่างๆ

امسح رمز QR من خلال تطبيق محمول مناسب للوصول إلى أحدث QSG بلغات مختلفة.

वभिन्न भाषाओं में नवीनतम QSG तक पहुँचने के लिए उचित मोबाइल ऐप से QR कोड स्कैन करें.

Oznaczenie słowne i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie takich oznaczeń przez firmę BenQ Corporation podlega postanowieniom licencji.

Nazwa Android to znak handlowy firmy Google LLC.



BenQ.com

© 2020 BenQ Corporation.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do modyfikacji zastrzeżone.

03/30/2020