

**PHILIPS**

Głośnik  
beprzewodowy

S6305



# Podręcznik użytkownika

Zarejestruj swój produkt i uzyskaj wsparcie pod adresem  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Spis treści

---

<b>1</b>	<b>Ważne informacje</b>	<b>2</b>
	Bezpieczeństwo	2

---

<b>2</b>	<b>Twój głośnik bezprzewodowy</b>	<b>3</b>
	Wprowadzenie	3
	Zawartość opakowania	3
	Ogólne informacje na temat głośnika	3

---

<b>3</b>	<b>Rozpoczynanie</b>	<b>4</b>
	Ładowanie wbudowanego akumulatora	4
	Włączanie/wyłączanie	4

---

<b>4</b>	<b>Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth	5
	Sterowanie odtwarzaniem	5
	Sterowanie połączeniami telefonicznymi	5
	Parowanie w trybie stereo	6

---

<b>5</b>	<b>Inne funkcje</b>	<b>6</b>
	Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio	6
	Ładowanie zewnętrznego urządzenia audio	6
	Wielokolorowa dioda LED	7

---

<b>6</b>	<b>Informacje o produkcie</b>	<b>7</b>
----------	-------------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Rozwiązywanie problemów</b>	<b>8</b>
	Ogólne	8
	Bluetooth	8

---

<b>8</b>	<b>Powiadomienie</b>	<b>9</b>
	Zgodność	9
	Ochrona środowiska	9
	Oświadczenie o zgodności z wymaganiami FCC	9
	Informacja o znakach towarowych	10

# I Ważne informacje

## Bezpieczeństwo

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, pozostawiając dookoła niego wolną przestrzeń.
- Z urządzenia należy korzystać w sposób bezpieczny, w temperaturze otoczenia od 0° do 45°.
- Należy używać wyłącznie wyposażenia i akcesoriów zalecanych przez producenta.

### Środki ostrożności dotyczące baterii

- W przypadku nieprawidłowej wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. Wymieniaj baterię na takiego samego rodzaju lub ich odpowiedniki.
- Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne.
- Bateria w skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze podczas użycia, przechowywania lub przewożenia oraz w niskim ciśnieniu powietrza na dużej wysokości może stanowić zagrożenie.
- Nie wymieniaj baterii na niewłaściwy typ, niezgodny z zasadami bezpieczeństwa (np. niektóre baterie litowe).

- Utylizacja baterii w ognisku lub piekarniku, zmiażdżenie lub przecięcie baterii mogą skutkować jej wybuchem.
- Pozostawienie baterii w skrajnie wysokiej temperaturze otoczenia lub skrajnie niskim ciśnieniu powietrza może skutkować jej wybuchem lub wyciekami łatwopalnych cieczy lub gazu.



### Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego głośnika.
- Nie wolno smarować żadnej części tego głośnika.
- Ustaw głośnik na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Nie wolno umieszczać głośnika na innym sprzęcie elektrycznym.
- Głośnika można używać tylko wewnątrz budynku. Głośnik należy przechowywać z dala od wody, wilgoci i obiektów napełnionych cieczą.
- Głośnik należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, nieosłoniętych płomieni i źródeł ciepła.
- Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany akumulatora na nieprawidłowy typ.

## 2 Twój głośnik bezprzewodowy

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez firmę Philips, zarejestruj swój produkt pod adresem [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Wprowadzenie


Dzięki temu głośnikowi możesz cieszyć się muzyką z urządzeń zgodnych z technologią Bluetooth lub innych urządzeń audio, podłączając do nich 3,5 mm kabel audio.

### Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Głośnik
- Kabel USB
- Kabel audio
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz informacji o bezpieczeństwie
- Gwarancja na całym świecie

### Ogólne informacje na temat głośnika



- 1 ✖
  - Przejście do trybu parowania Bluetooth.
  - Usuwanie danych parowania Bluetooth.
  - Odbieranie połączeń przychodzących przez Bluetooth.
- 2 **Wskaźnik LED**
- 3 ▶||
  - W trybie Bluetooth naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie.
  - W trybie Bluetooth naciśnij dwukrotnie, aby odtwarzać następny utwór.
- 4 🔊/🔇
  - Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wielokolorową diodę LED.
  - Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do trybu parowania stereo.
- 5 **Mikrofon**
- 6 - / +
  - Dostosowanie poziomu głośności.
- 7 🔌
  - Włączenie lub wyłączenie głośnika.
  - Sprawdzenie poziomu baterii.
  - Status połączenia Bluetooth.
- 8 **Wskaźniki poziomu baterii**
  - Wyświetlanie postępów ładowania.
  - Wyświetlanie poziomu baterii.
- 9 **Wielokolorowa dioda LED**
- 10 🔌
  - Ładowanie zewnętrznego urządzenia audio.
- 11 ⚡
  - Ładowanie wbudowanego akumulatora.
- 12 🔌
  - Łączenie z zewnętrznym urządzeniem audio.

# 3 Rozpoczynanie

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.


## Ładowanie wbudowanego akumulatora

Głośnik jest zasilany z akumulatora przeznaczanego do wielokrotnego ładowania.

### Uwaga

- Przed użyciem głośnika należy całkowicie naładować akumulator.
- Jeśli głośnik zostanie włączony przy niskim poziomie baterii, dioda LED poziomu baterii zacznie migać na zielono.

Podłącz złącze USB-C głośnika do gniazda (5 V = 3 A), używając dołączonego do zestawu kabla USB.



- ↳ Podczas ładowania głośnika, dioda LED poziomu baterii będzie się stopniowo zaświecać.
- ↳ Po całkowitym naładowaniu dioda LED poziomu baterii zaświeci się.

### ! Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia głośnika! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Odłączając kabel USB, należy zawsze chwytać za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam kabel.
- Należy używać tylko kabla USB dołączonego do głośnika lub wskazanego przez producenta.

## Włączanie/wyłączanie

Aby włączyć głośnik, naciśnij .

- ↳ Wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.
- ↳ Jeśli do złącza AUX nie jest podłączone zewnętrzne urządzenie audio, głośnik automatycznie przejdzie do trybu parowania Bluetooth, a dioda LED zacznie migać na niebiesko.

Aby wyłączyć głośnik, naciśnij  ponownie.

### Uwaga

- Głośnik wyłączy się automatycznie po 15 minutach bez sygnału audio Bluetooth lub ze złącza AUX IN.



# 4 Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

## Odtwarzanie z urządzeń Bluetooth

Dzięki temu głośnikowi możesz słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth.



### Uwaga

- Należy się upewnić, że funkcja Bluetooth w urządzeniu jest włączona.
- Zachowuj odległość co najmniej 20 metrów (66 stóp) między głośnikiem i urządzeniem Bluetooth.
- Trzymaj głośnik z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.

- 1 Naciśnij , aby włączyć głośnik; automatycznie przejdzie do trybu parowania Bluetooth. Aby włączyć tryb parowania Bluetooth, można także nacisnąć i przytrzymać przez dwie sekundy przycisk .
- 2 Włącz funkcję Bluetooth i wybierz **Philips S6305** z listy Bluetooth na urządzeniu w celu sparowania.
  - ↳ Jeśli pojawi się komunikat z pytaniem o połączenie Bluetooth, zezwól na takie połączenie.
  - ↳ Jeśli wymagane będzie hasło, wprowadź 0000 i zatwierdź.
- 3 Włącz odtwarzanie muzyki na urządzeniu Bluetooth, aby rozpocząć jej strumieniowanie.




Wskaźnik LED	Opis
Szybkie miganie na niebiesko	Gotowy do parowania
Powolne miganie na niebiesko	Łączenie z ostatnio połączonym urządzeniem
Świeci na niebiesko	Połączony

### Uwaga




- Aby odłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk , aż dioda LED zacznie szybko migać na niebiesko.
- Po włączeniu głośnik zawsze próbuje nawiązać połączenie z ostatnio pomyślnie połączonym urządzeniem.
- Aby usunąć dane parowania, naciśnij i przytrzymaj przez osiem sekund przycisk , aż dioda LED zacznie powoli migać na niebiesko (3 razy).

## Sterowanie odtwarzaniem

Podczas odtwarzania muzyki

-  Naciśnij, aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie
-  Naciśnij dwa razy, aby przejść do kolejnego utworu
-  Regulacja głośności

## Sterowanie połączeniami telefonicznymi


-  Naciśnij, aby odebrać lub zakończyć połączenie
-  Naciśnij i przytrzymaj, aby odrzucić połączenie
-  Regulacja głośności


## Parowanie w trybie stereo

Dwa identyczne głośniki bezprzewodowe (Philips S6305) można sparować ze sobą, aby odtwarzać dźwięk stereofoniczny.


### Uwaga


- Dowolny głośnik może posłużyć jako główny.
- Głośnik połączony z urządzeniem Bluetooth może być używany tylko jako główny.
- Przed sparowaniem w trybie stereo upewnij się, że głośnik pomocniczy jest w trybie parowania Bluetooth.
- Zachowaj odległość co najmniej 20 metrów (66 stóp) między głośnikami i urządzeniem Bluetooth.
- W trybie stereo działanie przycisku na głośniku pomocniczym jest takie same jak w przypadku głośnika głównego.

1 Naciśnij , aby włączyć oba głośniki; automatycznie przejdą do trybu parowania Bluetooth. Głośnik połączony z urządzeniem Bluetooth będzie używany jako główny.

2 Na głośniku głównym naciśnij i przytrzymaj , aby przejść do trybu parowania stereo, aż dioda LED zacznie naprzemiennie migać na niebiesko i na zielono.

- ↳ Po nawiązaniu połączenia wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.
- ↳ Dioda LED na głośniku głównym zaświeci się na niebiesko i na zielono.
- ↳ Dioda LED na głośniku pomocniczym zaświeci się na niebiesko.


3 Naciśnij  na dowolnym głośniku. Muzyka będzie odtwarzana przez oba głośniki.

Aby wyjść z trybu stereo, naciśnij i przytrzymaj  na dowolnym głośniku.

## 5 Inne funkcje


### Odtwarzanie z zewnętrznego urządzenia audio

Dzięki temu głośnikowi możesz cieszyć się muzyką z zewnętrznego urządzenia audio, takiego jak odtwarzacz MP3.

- 1 Podłącz kabel audio do gniazda  w głośniku i gniazda słuchawek w zewnętrznym urządzeniu audio.
  - ↳ Głośnik automatycznie przełączy się do trybu AUX IN.
  - ↳ Dioda LED zaświeci się na zielono.

2 Sterowanie odtwarzaniem i głośnością na zewnętrznym urządzeniu audio.

### Ładowanie zewnętrznego urządzenia audio



Naładuj zewnętrzne urządzenie audio (np. smartfon lub odtwarzacz MP3) za pomocą portu  z tyłu głośnika.

### Uwaga

- Prąd ładowania USB: 5 V  $\approx$  2 A.
- Użyj oryginalnego kabla do transferu danych odpowiedniego urządzenia.
- Nie wszystkie urządzenia USB zapewniają taką możliwość ładowania.

## Wielokolorowa dioda LED

Głośnik jest wyposażony w wielokolorową diodę LED po obu stronach. Podczas odtwarzania muzyki kolor i jasność tej diody LED zmienia się w zależności od sygnału audio.

Naciśnij / , aby włączyć lub wyłączyć wielokolorową diodę LED.

## 6 Informacje o produkcie



### Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

### Informacje ogólne

Zasilanie:	5 V = 3 A
Wbudowany akumulator litowo-jonowy	7,4 V, 4400 mAh
Port USB	5 V = 2 A
Wymiary (szer. x wys. x dł.)	230 x 100 x 100 mm
Masa (jednostka główna)	1 kg

### Wzmacniacz

Moc wyjścia	10 W x 2
Pasma przenoszenia	100 Hz - 20 kHz
Stosunek sygnału do szumu	> 70 dB

### Głośniki

Impedancja	4
Maksymalna moc wejścia	10 W
Rozmiar	2,25"

### Bluetooth

Wersja Bluetooth	5.0
Zakres częstotliwości	2402 - 2480 MHz
Maksymalna moc nadawania	5 dBm
Kompatybilne profile Bluetooth	A2DP, AVRCP
Zasięg Bluetooth	około 20 m



# 7 Rozwiązywanie problemów



## Ostrzeżenie

- Nigdy nie zdejmuj obudowy z głośnika.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać głośnika, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z głośnikiem, przed oddaniem go do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, odwiedź witrynę firmy Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kontaktując się z firmą Philips, upewnij się, że głośnik jest w pobliżu oraz dysponujesz numerem modelu i numerem seryjnym.

## Ogólne

### Brak zasilania

- Upewnij się, że głośnik są w pełni naładowany.
- Upewnij się, że prawidłowo podłączono kabel do portu USB głośnika.
- W celu oszczędzania energii głośnik wyłącza się automatycznie po 15 minutach, jeśli nie odbierze sygnału audio lub nie zostanie do niego podłączone żadne urządzenie audio.

### Brak dźwięku

- Dostosuj głośność na głośniku.
- Dostosuj głośność podłączonego urządzenia.
- W trybie AUDIO IN upewnij się, że odtwarzanie muzyki przez Bluetooth jest zatrzymane.
- Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest w zasięgu działania.

### Brak odpowiedzi głośnika


- Włącz głośnik ponownie.

## Bluetooth

### Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem Bluetooth jakość dźwięku jest niska

- Słaby odbiór połączenia Bluetooth. Przybliż urządzenie do głośnika lub usuń przeszkodę między nimi.

### Nie można znaleźć głośnika [Philips S6305] na urządzeniu Bluetooth do sparowania

- Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk , aby włączyć tryb parowania Bluetooth, i spróbuj ponownie.

### Nie można nawiązać połączenia z urządzeniem Bluetooth

- Funkcja Bluetooth urządzenia nie została włączona. Zobacz włączanie tej funkcji w instrukcji obsługi urządzenia.
- Głośnik nie jest w trybie parowania.
- Głośnik jest już połączony z innym urządzeniem Bluetooth. Przerwij połączenie i spróbuj ponownie.

# 8 Powiadomienie

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez **TP Vision Europe B.V.**, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

## Zgodność



**TP Vision Europe B.V.** niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Ochrona środowiska

### Utylizacja starego produktu i baterii



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.




Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj

produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

### Usuwanie baterii jednorazowych

W celu usunięcia baterii jednorazowych, patrz rozdział poświęcony instalacji baterii.



Wyłącznie w celach informacyjnych

### Informacje dotyczące środowiska

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), piankę poliestrową (materiał amortyzujący) oraz polietylen (worki, pianka ochronna).

Twój system składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie, jeśli zostanie on rozmontowany przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących usuwania opakowań, zużytych baterii i starego sprzętu.

## Oświadczenie o zgodności z wymaganiami FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15. przepisów FCC. Działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; oraz (2) to urządzenie musi odbierać zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane funkcjonowanie.

**Ostrzeżenie:** Zmiany i modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez podmiot odpowiedzialny za zapewnienie zgodności, mogą skutkować utratą upoważnienia użytkownika do obsługi urządzenia.

**Uwaga:** Opisywane urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w rozdziale 15. przepisów FCC.

Przepisy te mają na celu rozsądną ochronę przed niebezpiecznym promieniowaniem przy instalacjach w mieszkaniach.

Opisywane urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych, a w przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli opisywane urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić włączając je i wyłączając, zachęca się użytkownika do podjęcia próby zmniejszenia tych zakłóceń za pomocą następujących środków: (1) zmiana orientacji lub umiejscowienia anteny odbiorczej; (2) zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem; (3) podłączenie urządzenia do gniazda sieciowego należącego do innego obwodu elektrycznego niż ten, do którego jest podłączony odbiornik; (4) skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radioowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

### **Oświadczenie dotyczące narażenia na częstotliwości radiowe (RF)**

To urządzenie zostało przetestowane i spełnia wytyczne narażenia na częstotliwość radiową. Z urządzenia tego można korzystać w warunkach narażenia bez ograniczeń.

---

## Informacja o znakach towarowych



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez **TP Vision Europe B.V.** podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.



Nazwa Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V., używanymi na licencji. Opisywany produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany na odpowiedzialność MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

TAS6305\_00\_UM\_VI.0

